

Vor Gebrauch lesen!



Bedienungsanleitung

FÜR KUPPLUNGEN (SCHELLEN)

DE: Dieses Produkt ist ein sicherheitsrelevantes Teil. Für die Verwendung und die Wartung sind besondere Kenntnisse erforderlich. Vergewissern Sie sich, dass dieses Teil den lokalen Vorschriften und Gesetzen entspricht, sich im besten Zustand befindet und für die von Ihnen anzuhängenden Lasten ausgelegt ist. Eine Haftung für Schäden oder Folgeschäden bei einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung oder einer Nichteinhaltung der Wartungsanweisungen wird grundsätzlich ausgeschlossen.

Verwendung: Zur hängenden Montage von Geräten mit geeigneten Aufhängemechanismen für Traversensysteme. Die Flügelmuttern von Hand anziehen. Zum Anziehen kein Werkzeug verwenden, da dadurch die Muttern beschädigt werden könnten. Keine Schutzmaterialien zwischen Schelle und Traverse einlegen. Schelle und Traverse müssen unmittelbar aneinander anliegen.

SICHERHEITSHINWEISE

- Nicht überlasten (siehe Aufdruck auf Kupplung)
- Nur für Traversen mit den richtigen Strebendurchmesser verwenden
- Sicherstellen, dass der Bereich unter der Traverse abgesperrt ist: es besteht Verletzungsgefahr
- Kupplung nicht modifizieren
- Jedes Gerät muss zusätzlich gesichert sein (Sicherheitskabel)
- Montagearbeiten in Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften durchführen (d. h. BGV-C1 in Deutschland, DIN 15560)
- Kupplungen regelmäßig prüfen und warten
- Bei Korrosion, Rissen, Verformungen oder nach Einwirkung übermäßiger Hitze oder Kälte die entsprechenden Teile nicht mehr verwenden!
- Betriebstemperatur: -30 °C bis +60 °C (-4 °F bis 140 °F)