



# FESTIVE LED PAK



## Bedienungsanleitung

A.D.J. Supply Europe B.V.  
Junostraat 2  
6468 EW Kerkrade  
Die Niederlande  
[www.americandj.eu](http://www.americandj.eu)

## Inhaltsverzeichnis

ALLGEMEINE INFORMATIONEN .....	3
ALLGEMEINE ANWEISUNGEN .....	3
REINIGUNG .....	3
SICHERHEITSHINWEISE .....	3
MULTI FLOWER LED - BETRIEB.....	4
COLOR BALL LED - BETRIEB.....	5
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN .....	6
ROHS – Ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung der Umwelt .....	7
WEEE – Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten .....	7

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Auspacken:** Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Festive LED Pak von American DJ® entschieden haben. Das Festive LED Pak ist ein sofort verfügbares und einfach zu bedienendes, vollständiges LED-Beleuchtungsset für Ihre Diskothek. Jedes einzelne Gerät des Festive LED Pak wurde gründlich werkseitig geprüft und hat in einwandfreiem Zustand das Werk verlassen. Überprüfen Sie die Verpackung gründlich auf Schäden, die während des Transports entstanden sein könnten. Wenn Ihnen der Karton beschädigt erscheint, überprüfen Sie Ihren Projektor genau auf alle Schäden und versichern Sie sich, dass das zur Inbetriebnahme des Geräts benötigte Zubehör unbeschädigt und komplett vorhanden ist. Bitte wenden Sie sich im Schadensfall oder bei fehlendem Zubehör zur Klärung an unsere kostenlose Kundendienst-Hotline. Geben Sie das Gerät nicht ohne den vorherigen Kontakt mit unserem technischen Support an Ihren Händler zurück.

**Kundendienst:** Falls Sie auf Probleme jeglicher Art stoßen, kontaktieren Sie bitte den American DJ Shop Ihres Vertrauens.

Wir bieten Ihnen ebenso die Möglichkeit an, uns persönlich zu kontaktieren: Sie können uns durch unsere Webseite [www.americandj.eu](http://www.americandj.eu) oder durch unsere E-Mail [support@americandj.eu](mailto:support@americandj.eu) erreichen.

**Achtung!** Um das Risiko von Stromschlägen oder Feuer zu verhindern oder zu reduzieren, dürfen Sie dieses Gerät niemals im Regen oder bei hoher Luftfeuchtigkeit benutzen.

**Vorsicht!** Die eingebauten Komponenten sind für den Kunden wartungsfrei. Versuchen Sie nicht, selbst Reparaturen durchzuführen; dies führt zum Verfall Ihrer Gewährleistungsansprüche. Im unwahrscheinlichen Fall einer notwendigen Reparatur, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von American DJ®.

**Wichtig:** Änderungen und Verbesserungen an der technischen Spezifikation, der Konstruktion und der Bedienungsanleitung dieser Geräte können ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden.

## ALLGEMEINE ANWEISUNGEN

Lesen Sie sich vor der Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig die Bedienungsanleitung durch. Diese Anleitung enthält wichtige Informationen über den Betrieb und die Instandhaltung dieses Geräts. Bitte heben Sie diese Bedienungsanleitung zur späteren Einsicht zusammen mit dem Gerät auf.

## REINIGUNG

**Reinigen der Geräte:** Wegen der Ablagerung von Rückständen von Nebel, Rauch und Staub auf den Optiken, sollten die inneren und äußeren Linsen regelmäßig gereinigt werden, um eine optimale Lichtleistung zu gewährleisten. Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Umgebung ab, in der das Gerät betrieben wird (also etwa bei Rauch, dem Einsatz von Nebelmaschinen oder Staub). Bei Dauerbetrieb empfiehlt sich eine monatliche Reinigung. Regelmäßiges Reinigen gewährleistet eine lange Betriebsdauer ihres Geräts und exzellente Effekte.

1. Benutzen Sie zum Abwischen des äußeren Gehäuses handelsübliche Glasreiniger und weiche Stofftücher.
2. Benutzen Sie zum Abbürsten des Kühlerdurchlasses und des Lüftungsgitters eine Bürste.
3. Reinigen Sie die äußeren Linsen einmal nach 20 Tagen mit Glasreiniger und weichen Tüchern
4. Reinigen Sie die inneren Linsen aller 30-60 Tage mit Glasreiniger und einem weichen Tuch.
5. Achten Sie immer darauf, dass alle Teile völlig abgetrocknet sind, bevor Sie das Gerät wieder an die Stromversorgung anschließen.

## SICHERHEITSHINWEISE

- Um das Risiko von Stromschlägen oder Feuer zu verhindern oder zu reduzieren, dürfen Sie dieses Gerät niemals im Regen oder bei hoher Luftfeuchtigkeit benutzen.
- Verhindern Sie, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Innere dieses Geräts gelangen.
- Vergewissern Sie sich, dass der lokale Stromanschluss den technischen Spezifikationen des Geräts entspricht.
- Nehmen sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Stromkabel Scheuerstellen aufweist oder gebrochen ist.

## SICHERHEITSHINWEISE (Fortsetzung)

- Versuchen Sie nicht, den Massestift des Stromkabels zu entfernen oder abzubringen. Dieser Stift dient zur Reduzierung des Risikos von Stromschlägen und Feuer im Fall von innerhalb des Geräts auftretenden Kurzschlüssen.
- Trennen Sie vor dem Anschließen weiterer Geräte dieses Gerät von der Stromversorgung.
- Entfernen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse. Die eingebauten Komponenten sind für den Kunden wartungsfrei.
- Betreiben Sie dieses Gerät nie bei geöffnetem Gehäuse.
- Schließen Sie dieses Gerät niemals an einen Dimmer an.
- Achten Sie immer darauf, dass Sie das Gerät an einer Stelle montieren, an der genügend Lüftung gewährleistet ist. Planen Sie einen Abstand von 15cm zwischen dem Gerät und einer Wand ein.
- Betreiben Sie dieses Gerät nie, wenn es beschädigt ist.
- Dieses Gerät wurde ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen konzipiert. Die Benutzung im Außenbereich führt zum Verlust aller Gewährleistungsansprüche.
- Trennen Sie während längerer Perioden des Nichtgebrauchs des Geräts dieses von der Stromanbindung.
- Montieren Sie die Einheit immer auf einen sicheren und stabilen Untergrund.
- Die Kabel zur Stromversorgung sollten so gelegt werden, dass voraussichtlich nicht darauf getreten wird oder Gegenstände auf ihnen abgestellt oder gegen sie gelehnt werden können, und schenken Sie besondere Beachtung den Stellen, wo die Kabel aus dem Gerät austreten.
- Das Gerät sollte genau nach den Angaben des Herstellers gesäubert werden. Weitere Informationen über die Reinigung finden Sie auf Seite 3.
- Hitze – Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie etwa Radiatoren, Wärmestrahler, Öfen, Verstärker, etc., installiert werden, die Hitze erzeugen.
- Das Gerät sollte nur von qualifizierten Service-Technikern gewartet werden, wenn:
- Das Stromkabel oder der Stecker beschädigt worden sind.
- B. Gegenstände auf das Gerät gefallen sind oder Flüssigkeiten auf dem Gerät verschüttet worden sind.
- C. Das Gerät Regen oder Wasser ausgesetzt worden ist.
- D. Das Gerät offenbar nicht einwandfrei funktioniert oder eine deutliche Veränderung in der Arbeitsleistung erkennbar ist.

## MULTI FLOWER LED - BETRIEB

### MULTI FLOWER LED



**Leistungsaufnahme:** Vergewissern Sie sich vor dem Einstecken in die Schukosteckdose, dass der lokale Stromanschluss den technischen Spezifikationen des Festive Flower LED von American DJ® entspricht. Informationen zum Auswechseln der Sicherung finden Sie unten.

**Allgemeine Inbetriebnahme:** Einfach das Gerät einstecken und hochfahren lassen. Dieses Gerät ist für den Stand-alone-Betrieb konzipiert. Es wurde bereits werkseitig getestet und fertig montiert. Das Multi Flower LED kann sofort nach dem Auspacken angeschlossen werden, es verfügt nicht über einen Geräteschalter. Wenn die LED nicht leuchtet, prüfen Sie die Sicherung. Wenn die Sicherung in Ordnung ist, senden

Sie das Gerät bitte zur Reparatur ein.

**Einstellknopf für Musikempfindlichkeit** - Der Einstellknopf für Musikempfindlichkeit befindet sich auf der Rückseite des Geräts. Wenn Sie den Einstellknopf im Uhrzeigersinn drehen, erhöht sich die Empfindlichkeit des Geräts gegenüber Musik und das Moonflower-Muster beginnt zu rotieren. Wenn Sie den Einstellknopf entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, verringert sich die Empfindlichkeit des Geräts gegenüber Musik und das Moonflower-Muster bleibt statisch bzw. dessen Rotation verlangsamt sich.

**AUSWECHSELN DER SICHERUNG:** Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung. Stecken Sie einen handelsüblichen Flachkopfschraubendreher in das Sicherungsgehäuse auf der Rückseite des Geräts. Drehen Sie den Flachkopfschraubendreher gegen den Uhrzeigersinn, um den Sicherungshalter zu entfernen. Entfernen Sie die durchgebrannte Sicherung und ersetzen Sie sie durch eine neue. Setzen Sie die Sicherung wieder in den Sicherungshalter ein.

## **COLOR BALL LED**



**Leistungsaufnahme:** Vergewissern Sie sich vor dem Einstecken in die Schukosteckdose, dass der lokale Stromanschluss den technischen Spezifikationen des Festive Ball LED von American DJ® entspricht.

**Allgemeine Inbetriebnahme:** Einfach das Gerät einstecken und hochfahren lassen. Dieses Gerät ist für den Stand-alone-Betrieb konzipiert. Es wurde bereits werkseitig getestet und fertig montiert. Das Color Ball LED-Gerät kann sofort nach dem Auspacken angeschlossen werden, es verfügt nicht über einen Geräteschalter. Wenn die LED nicht leuchtet, prüfen Sie die Sicherung. Wenn die Sicherung in Ordnung ist, senden Sie das Gerät bitte zur Reparatur

ein.

**Einstellknopf für Musikempfindlichkeit** - Der Einstellknopf für Musikempfindlichkeit befindet sich auf der Unterseite des Geräts, neben dem Sicherungshalter. Wenn Sie den Einstellknopf im Uhrzeigersinn drehen, erhöht sich die Empfindlichkeit des Geräts gegenüber Musik und die LED-Kugel beginnt zu rotieren. Wenn Sie den Einstellknopf entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, verringert sich die Empfindlichkeit des Geräts gegenüber Musik und die LED-Kugel bleibt statisch bzw. dessen Rotation verlangsamt sich.

**AUSWECHSELN DER SICHERUNG:** Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung. Stecken Sie einen handelsüblichen Flachkopfschraubendreher in das Sicherungsgehäuse auf der Rückseite des Geräts. Drehen Sie den Flachkopfschraubendreher gegen den Uhrzeigersinn, um den Sicherungshalter zu entfernen. Entfernen Sie die durchgebrannte Sicherung und ersetzen Sie sie durch eine neue. Setzen Sie die Sicherung wieder in den Sicherungshalter ein.

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

### Technische Spezifikationen

<b>Modell:</b>	<b><i>Festive Flower LED</i></b>
<b>LED:</b>	46 LEDs (16 rote, 12 grüne, 18 blaue)
<b>Stromversorgung:</b>	120 V / 60 Hz oder 230 V / 50 Hz
<b>Leistungsaufnahme:</b>	10 W
<b>Abmessungen:</b>	10"(L) x 6.5"(B) x 4,5"(H)
<b>Gewicht:</b>	6 lbs. / 2,8 kg
<b>Farben:</b>	RGB
<b>Abstrahlwinkel:</b>	15 Grad
<b>Sicherung:</b>	2 A
<b>Arbeitsposition:</b>	Jede sichere und geschützte Position

<b>Modell:</b>	<b><i>Festive Ball LED</i></b>
<b>LED:</b>	6 x 1-W-LEDs (2 rote, 2 grüne, 2 blaue)
<b>Stromversorgung:</b>	120 V / 60 Hz oder 230 V / 50 Hz
<b>Leistungsaufnahme:</b>	2,3 A
<b>Abmessungen:</b>	8,6"(L) x 8,6"(B) x 12,3"(H)
<b>Gewicht:</b>	4,5 lbs. / 2,0 kg
<b>Farben:</b>	RGB
<b>Abstrahlwinkel:</b>	120 Grad
<b>Sicherung:</b>	2 A
<b>Arbeitsposition:</b>	Jede sichere und geschützte Position

<b>Modell:</b>	<b><i>S-81 LED</i></b>
<b>LED:</b>	21 LEDs
<b>Stromversorgung:</b>	120 V / 60 Hz oder 230 V / 50 Hz
<b>Leistungsaufnahme:</b>	3 W
<b>Abmessungen:</b>	3,5"(L) x 5,5"(B) x 3,5"(H)
<b>Farben:</b>	weiß
<b>Gewicht:</b>	1 lbs. / 0,5 kg
<b>Arbeitsposition:</b>	Jede sichere und geschützte Position

## ROHS – Ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung der Umwelt

Sehr geehrter Kunde,

die Europäische Gemeinschaft hat eine Richtlinie erlassen, die eine Beschränkung/Verbot der Verwendung gefährlicher Stoffe vorsieht. Diese Regelung, genannt ROHS, ist ein viel diskutiertes Thema in der Elektronikbranche.

Sie verbietet unter anderem sechs Stoffe: Blei (Pb), Quecksilber (Hg), sechswertiges Chrom (CR VI), Cadmium (Cd), polybromierte Biphenyle als Flammenhemmer (PBB), polybromierte Diphenylather als Flammenhemmer (PBDE)

Unter die Richtlinie fallen nahezu alle elektrischen und elektronischen Geräte deren Funktionsweise elektrische oder elektromagnetische Felder erfordert - kurzum: alles was wir im Haushalt und bei der Arbeit an Elektronik um uns herum haben.

Als Hersteller der Markengeräte von AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION professional und ACCLAIM Lighting sind wir verpflichtet, diese Richtlinien einzuhalten. Bereits 2 Jahre vor Gültigkeit der ROHS Richtlinie haben wir deshalb begonnen, alternative, umweltschonendere Materialien und Herstellungsprozesse zu suchen. Bis zum Umsetzungstag der ROHS wurden bereits alle unsere Geräte nach den Maßstäben der europäischen Gemeinschaft gefertigt. Durch regelmäßige Audits und Materialtests stellen wir weiterhin sicher, dass die verwendeten Bauteile stets den Richtlinien entsprechen und die Produktion, soweit es der Stand der Technik entspricht, umweltfreundlich verläuft.

Die ROHS Richtlinie ist ein wichtiger Schritt für die Erhaltung unserer Umwelt zu sorgen und die Schöpfung für unsere Nachkommen zu erhalten. Wir als Hersteller fühlen uns verpflichtet, unseren Beitrag dazu zu leisten

## WEEE – Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Jährlich landen tausende Tonnen umweltschädlicher Elektronikbauteile auf den Deponien der Welt. Um eine bestmögliche Entsorgung und Verwertung von elektronischen Bauteilen zu gewährleisten, hat die Europäische Gemeinschaft die WEEE Richtlinie geschaffen.

Das WEEE-System (Waste of Electrical and Electronical Equipment) ist vergleichbar dem bereits seit Jahren umgesetzten System des „Grünen Punkt“. Die Hersteller von Elektronikprodukten müssen dabei einen Beitrag zur Entsorgung schon beim In-Verkehr-Bringen der Produkte leisten. Die so eingesammelten Gelder werden in ein kollektives Entsorgungssystem eingebracht. Dadurch wird die sachgerechte und umweltgerechte Demontage und Entsorgung von Altgeräten gewährleistet.

Als Hersteller sind wir direkt dem deutschen EAR-System angeschlossen und tragen unseren Beitrag dazu. (Registration in Deutschland: DE41027552)

Für die Markengeräte von AMERICAN DJ und AMERICAN AUDIO heißt das, dass diese für Sie kostenfrei an Sammelstellen abgegeben werden können und dort in den Verwertungskreislauf eingebracht werden können. Die Markengeräte unter dem Label ELATION professional, die ausschließlich im professionellen Einsatz Verwendung finden, werden durch uns direkt verwertet. Bitte senden Sie uns diese Produkte am Ende Ihrer Lebenszeit direkt zurück, damit wir deren fachgerechte Entsorgung vornehmen können.

Wie auch die zuvor erwähnte ROHS, ist die WEEE ein wichtiger Umweltbeitrag und wir helfen gerne mit, die Natur durch dieses Entsorgungskonzept zu entlasten.

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Kontakt: [info@americandj.eu](mailto:info@americandj.eu)

A.D.J. Supply Europe B.V.  
Junostraat 2  
6468 EW Kerkrade  
Die Niederlande  
[www.americandj.eu](http://www.americandj.eu)