

Fusion FX Bar 3



Návod k obsluze

Před tím, než začnete

Děkujeme za zakoupení světelného efektu Vision FX Bar 3. Před tím, než začnete výrobek používat, přečtěte si následující instrukce. Neodborné zacházení s výrobkem může způsobit jeho poškození, nebo úraz.

Před tím, než začnete výrobek používat, zkontrolujte balení. Pokud je balení poškozeno výrazným způsobem, dá se předpokládat, že bude poškozen i obsah. V takovém případě se obraťte na prodejce značky American Dj.

Zkontrolujte obsah balení. Balení by mělo obsahovat všechny komponenty potřebné pro správný provoz zařízení.

Funkce

- Elektronická clona 0% - 100%
- Zabudovaný mikrofon
- Protokol DMX 512
- 8 DMX kanálů
- 3 provozní režimy: DMX, Master/Slave a Sound Active
- Kompatibilita a UC 3 univerzálním ovladačem (prodává se samostatně)
- Možnost napájení více jednotek v řetězovém uspořádání

Bezpečnostní pokyny

- Nevystavujte zařízení působení vlhkosti
- Zabraňte vniknutí a kontaktu s vodou, nebo jinými kapalinami
- Nepoužívejte poškozený napájecí kabel. Nikdy neodstraňujte zemní vodič z napájecího kabelu
- Během manipulace a zapojování mějte odpojený napájecí kabel
- Nerozebírejte zařízení. Jakékoliv opravy svěřte odbornému servisu
- Nikdy neprovozujte zařízení s odejmutým krytem
- Zajistěte kvalitní odvětrávání. Zařízení by mělo být umístěno minimálně 15 cm od stěny
- Nepoužívejte zařízení, pokud došlo k poškození
- Zařízení je navrženo pouze pro interiérové aplikace
- Při delším odstavení z provozu odpojte napájecí kabel
- Montáž proveďte na stabilní a pevnou plochu
- Napájecí kabel by neměl být veden v místech, kde se pohybuje větší množství lidí a neměli by na něj být instalovány jakékoliv předměty
- Čištění provádějte způsobem doporučeným výrobcem
- Zařízení by nemělo být vystaveno žáru
- Zařízení by mělo být svěřeno servisu v případě, že:
 - A. Došlo k poškození napájecího kabelu

- B. Došlo k vniknutí kapaliny, nebo cizích předmětů do zařízení
- C. Zařízení bylo vystaveno vodě, nebo dešti
- D. Zařízení pracuje nestandardním způsobem

Popis ovládání

K ovládání Fusion FX Bar slouží jednoduché menu. Následující sekce popíše jednotlivé funkce MENU.

Pro zpřístupnění hlavní nabídky zmáčkněte tlačítko MENU. Mačkáním tlačítek UP a DOWN vyberete funkci, kterou chcete nastavit. Po nalezení funkce, kterou chcete změnit, zmáčkněte tlačítko ENTER. Po vybrání funkce nastavte změnu parametrů pomocí tlačítka UP nebo DOWN. Uložení změn provedete tlačítkem ENTER. Pokud nebudete s nabídkou pracovat déle, než 8 vteřin, vrátí se zařízení do naposledy provedeného nastavení. Pokud chcete nastavování opustit bez provedení jakékoliv změny, zmáčkněte tlačítko ENTER.

ADDR – nastavení DMX adresy

1. Mačkejte tlačítko MENU, dokud se neobjeví nápis ADDR, poté zmáčkněte ENTER
2. Zobrazí se DMX adresa. Tlačítkem UP nebo DOWN vyberte požadovanou adresu
3. Adresu potvrdíte tlačítkem ENTER. Podržetím tlačítka MENU na dobu delší, než tři vteřiny adresu přiřadíte

SLND – tato funkce nastaví režim MASTER nebo SLAVE v MASTER/SLAVE konfiguraci

1. Mačkejte MENU, dokud se neobjeví nápis SLND a zmáčkněte ENTER. Zobrazí se nápis MAST, SL1 nebo SL2
2. Mačkejte tlačítko UP nebo DOWN pro vybrání požadovaného režimu a volbu potvrdíte tlačítkem ENTER

Pozn. Pokud nastavíte jedno zařízení jako MAST a druhé jako SL 2, budou mít obě zařízení kontrastní pohyb proti sobě.

SHND SH 19 – SH 19 – továrně nastavené programy

1. Mačkejte tlačítko MENU, dokud se neobjeví nápis SHND a poté zmáčkněte ENTER.
2. Objeví se nápis „Sh xx“, kde „xx“ reprezentuje číslo továrního programu (1-19). Sh O je režim náhodného výběru ze všech programů. Tlačítkem UP nebo Down vyberte požadovaný program a volbu potvrdíte zmáčknutím tlačítka ENTER.

MANU – pomocí této funkce můžete manuálně vyzkoušet jednotlivé funkce zařízení.

1. Mačkejte tlačítko MENU, dokud se neobjeví nápis MANU a poté zmáčkněte ENTER.
2. Tlačítkem Up nebo Down vyberete funkci, kterou chcete otestovat a zmáčknutím tlačítka ENTER spustíte test.

SOUN – pomocí tohoto režimu spustíte jednotku v režimu SOUND ACTIVE

1. Mačkejte tlačítko MENU, dokud se neobjeví nápis SOUN a zmáčkněte ENTER.
2. Zobrazí se nápis „On“ nebo „Off“. Tlačítkem Up nebo Down provedte výběr a zmáčkněte ENTER.

BLND – slouží k ovládání clony

1. Mačkejte tlačítko MENU, dokud se neobjeví nápis „bLNd“ a zmáčkněte ENTER.
2. Zobrazí se nápis „On“ nebo „Off“. Tlačítkem Up nebo Down provedte výběr a zmáčkněte ENTER. Pro opuštění nabídky zmáčkněte MENU.

LED – tato funkce zapíná a vypíná diody

1. Mačkejte tlačítko MENU, dokud se neobjeví nápis LED a zmáčkněte ENTER.
2. Zobrazí se nápis „On“ nebo „Off“. Pomocí tlačítka UP nebo Down provedte výběr.

3. Zmáčkněte tlačítko ENTER a poté volbu potvrďte zmáčknutím a držením tlačítka MENU na tři vteřiny.

DISP - tato funkce slouží k „přetočení“ displeje

1. Mačkejte tlačítko MENU, dokud se neobjeví nápis DISP a zmáčkněte ENTER.
2. Objeví se nápis „dISP“ nebo „dSIP“. Pomocí tlačítka Up nebo Down vyberte požadovanou funkci a potvrďte ji tlačítkem ENTER.

TEST – tato funkce spustí automatický test

1. Mačkejte tlačítko MENU, dokud se neobjeví nápis TEST a zmáčkněte ENTER.
2. Zařízení nyní spustí automatický test.

FHRS – tato funkce zobrazí celkovou dobu provozu zařízení

1. Mačkejte tlačítko MENU, dokud se neobjeví nápis FHRS a zmáčkněte ENTER.
2. Na displeji se objeví číselný údaj o počtu hodin. Tlačítkem MENU funkci opustíte.

VER – zobrazí verzi softwaru

1. Mačkejte tlačítko MENU, dokud se nezobrazí nápis VER a stiskněte ENTER. Zobrazí se verze softwaru.
2. Tlačítkem MENU funkci opustíte.

Řetězové propojení zařízení (Daisy Chain)

Pomocí IEC napájecích vstupů a výstupů můžete s novými kabely propojit až 18 zařízení mezi sebou. Propojte mezi sebou pouze jednotky stejného typu.

DMX kanály a funkce

Kanál	Hodnota	Funkce
1	0 – 7 8 – 190 191 – 200 201 – 247 248 – 256	DIMMER – STROBO Vypnuto OVLÁDÁNÍ HLAVNÍ CLONY SOUND ACTIVE STROBO POMALU – RYCHLE PLNÝ VÝKON
2	0 - 256	SPOT 1
3	0 - 256	ČTVEREC 1
4	0 - 256	SPOT 2
5	0 - 256	ČTVEREC 2
6	0 - 256	SPOT 3
7	0 - 256	ČTVEREC 3
8	0 - 256	SPOT 4

Údržba

Vzhledem k náročnosti provozních podmínek doporučujeme pravidelně čistit. Frekvence čištění závisí na prostředí v jakém se nachází a na vlivech, jaké na zařízení působí (prašnost, mlha, kouř).

K čištění používejte jemnou textilii. **V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPOUŽÍVEJTE ŘEDIDLO, BENZÍN A JINÉ AGRESIVNÍ LÁTKY!**

Poradce při potížích

Zařízení nereaguje na DMX:

1. Překontrolujte stav propojovacích kabelů. Zkontrolujte, zda mají správnou polaritu.

Zařízení nereaguje na zvuk:

1. Příliš tichý, nebo příliš hlasitý signál.