

American Dj

MEGA BAR LED



Návod k obsluze

Zapojení

V případě, že budete používat k ovládání protokol DMX 512, musíte použít k propojení datový DMX kabel. Doporučujeme použít výrobky řady Accu-Cable.

Provozní instrukce

LED display On/Off: Funkce umožňuje nastavit, zda má displej svítit trvale, nebo zhasnout po 20 s nečinnosti. Pro nastavení trvalého svícení zmáčknete současně tlačítka Mode a Up. Pokud chcete nastavit automatické vypínání, zmáčknete současně tlačítka Mode a Down.

Provozní režimy

Mega Bar LED můžete používat jako samostatný, nebo v konfiguraci Master/Slave. K dispozici máte čtyři provozní režimy:

- Program mode – v tomto režimu můžete vybrat jeden z šestnácti programů a nastavit rychlost a frekvenci záblesků programu.
- Auto mode – jednotka automaticky mění a přehrává programy
- Sound Active – Jednotka pomocí hudby ovládá přehrávání programů
- DMX ovládání – Pomocí DMX ovládače můžete naprogramovat a ovládat různé prvky Mega Bar LED

Provoz v režimu Master-Slave

Tento režim umožňuje propojit několik zařízení mezi sebou a řídit je pomocí pokynů řídicí jednotky (Master) Řídicí jednotka může být pouze jedna.

1. Pomocí standardního XLR kabelu propojte jednotky mezi sebou. Řídicí jednotka bude používat pouze výstup (Out), na poslední jednotce bude kabel zapojen pouze do vstupu (In). Pokud budete propojovat maximálně 20 jednotek, můžete propojit mez jednotkami i napájecí kabely. Zapamatujte si, že v režimu pro správnou funkci konfigurace master/Slave musíte propojit mezi sebou pouze zařízení stejného typu.
2. Stejným způsobem, jako jste propojily XLR kabely, propojte i napájecí kabely.
3. na řídicí jednotce vyberte požadovaný program
4. na podřízených jednotkách mačkejte tlačítko MODE, dokud se neobjeví nápis „SLAV“. Jednotky budou poté pracovat dle pokynů jednotky MASTER

Režim program

Můžete vybrat z 15 programů

Programy 1 – 7 jsou statické, můžete ovládat pouze frekvenci záblesků. U programů 8 – 11 můžete nastavit rychlost programu a frekvenci záblesků, u programu 12 můžete nastavit rychlost, frekvenci záblesků a barvu. U programu 13 můžete nastavit rychlost, frekvenci záblesků, první a druhou barvu a přechod. Programy 14 a 15 mají nastavitelnou pouze frekvenci záblesků a čas útlumu. U programu 16 můžete nastavit rychlost útlumu a první a druhou barvu v prolínání.

1. Zapněte zařízení a mačkejte tlačítko MODE? Dokud se neobjeví PR.XX. Tento nápis signalizuje režim Program
2. Tlačítka UP nebo DOWN vyberte požadovaný program.
3. Poté zmáčknete SETUP pro nastavení parametrů programu.

Nastavení parametrů

- Svítí-li nápis SP.XX, můžete nastavit rychlost programu. Tlačítka UP nebo DOWN nastavujete rychlost v rozsahu SP.01 – SP.99 .Zmáčknutím tlačítka SETUP se dostanete k nastavení dalšího parametru.
- Svítí-li nápis FS.XX, můžete frekvenci záblesků programu. Tlačítka UP nebo DOWN nastavujete frekvenci v rozsahu FS.01 – FS.99 .Zmáčknutím tlačítka SETUP se dostanete k nastavení dalšího parametru.
- Svítí-li nápis CL.XX, můžete nastavit barvu programu. Tlačítka UP nebo DOWN nastavujete barvu v rozsahu CL.01 – CL.07 .Zmáčknutím tlačítka SETUP se dostanete k nastavení dalšího parametru.
- Svítí-li nápis C1.XX, můžete nastavit první barvu programu. Tlačítka UP nebo DOWN nastavujete barvu v rozsahu C1.01 – C1.07 . Zmáčknete SETUP a zobrazí se nápis C2.XX. Nyní pomocí tlačítek UP nebo DOWN vyberete odstín druhé barvy v rozsahu C2.01 – C2.07. Tlačítkem SETUP nastavování opustíte a vrátíte se do programovacího MENU.
- Svítí-li nápis FT.XX, můžete nastavit čas útlumu. Tlačítka UP nebo DOWN nastavujete barvu v rozsahu FT.01 – FT.99 . Tlačítkem SETUP nastavování opustíte a vrátíte se do programovacího MENU.

Režim AUTO

1. Zapněte zařízení a mačkejte tlačítko MODE, dokud se neobjeví nápis AUTO. Tímto krokem spustíte automatický režim a jednotka bude přehrávat nastavené programy.

Režim Sound Active

V tomto režimu Mega Bar LED mění barvy podle rytmu hudby.

1. Mačkejte tlačítko MODE, dokud se na displeji neobjeví nápis SU.XX
2. Tlačítkem UP nebo DOWN nastavte citlivost mikrofону v rozsahu SU.00 – SU.31.

Režim DMX

K dispozici je šest DMX režimů. 2, 3, 4, 6,7 a 11 kanálový režim. Ovládání pomocí ovládač s protokolem DMX 512 umožní vytvořit individuální programy dle vašich potřeb.

1. Funkce umožňuje individuálně ovládat jednotlivé parametry zařízení.

2. K propojení zařízení s DMX ovládačem používejte datový DMX kabel, např. Accu Cable firmy American Dj.
3. Mačkejte tlačítko MODE, dokud se neobjeví nápis d.XXX. Tlačítkem UP nebo DOWN vyberte požadovanou DMX adresu. Poté zmáčkněte tlačítko SETUP a vyberte požadovaný DMX režim.
4. Po zmáčknutí tlačítka SETUP se zobrazí nápis D.PX. Tlačítkem UP nebo DOWN vyberte požadovaný DMX režim.
5. Na straně 11 – 15 originálního návodu najdete tabulku s DMX hodnotami.

V případě problémů kontaktujte svého prodejce značky American DJ. V žádném případě se nepokoušejte výrobek nějakým způsobem opravovat, nebo měnit jeho parametry.