



MINI TRI BALL II

www.americandj.com • www.americandj.eu



INSTRUKCJA OBSŁUGI

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americandj.eu

Spis treści

WSTĘP	3
INSTRUKCJE OGÓLNE	3
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA	3
DZIAŁANIE	4
WYMIANA BEZPIECZNIKA	4
CZYSZCZENIE	5
USUWANIE USTEREK.....	5
SPECYFIKACJA	6
ROHS - Ważny wkład w ochronę środowiska	7
WEEE – Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych	7

WSTĘP

Wypakowanie:

Dziękujemy za zakup urządzenia Mini Tri Ball II firmy American DJ®. Każdy egzemplarz Mini Tri Ball II został gruntownie przetestowany, co jest gwarancją jego prawidłowego funkcjonowania. Należy dokładnie sprawdzić czy opakowanie nie posiada uszkodzeń powstałych w czasie transportu. W razie stwierdzenia uszkodzenia opakowania, dokładnie sprawdź, czy nie nastąpiło uszkodzenie sprzętu oraz upewnij się, że wszystkie części konieczne do obsługi urządzenia przybyły w stanie nienaruszonym. W razie stwierdzenia uszkodzeń lub braku części, należy skontaktować się z wsparciem klienta poprzez nasz bezpłatny numer. Prosimy o taki kontakt przed podjęciem decyzji o zwrocie urządzenia do sprzedawcy.

Obsługa klienta: W razie jakichkolwiek problemów, prosimy o kontakt z zaufanym punktem sprzedaży American Audio. Istnieje również możliwość bezpośredniego kontaktu z nami. Można to zrobić poprzez naszą stronę internetową www.americandj.eu oraz pisząc na adres: support@americandj.eu.

Ostrzeżenie! Aby zapobiec lub zmniejszyć ryzyko porażenia prądem lub pożaru, nie włączaj urządzenia w warunkach deszczowych lub przy podwyższonej wilgotności powietrza.

Uwaga! Urządzenie nie zawiera żadnych elementów przeznaczonych do serwisowania przez użytkownika. Nie wolno podejmować prób samodzielnych napraw gdyż skutkuje to unieważnieniem gwarancji producenta. Gdyby, co mało prawdopodobne, jakaś część wymagała naprawy, należy skontaktować się z American DJ®.

PROSIMY o recykling opakowania, jeśli to możliwe.

Bezpieczna Obsługa: Jeżeli natężenie prądu osiągnie 2 A lub więcej, bezpiecznik może się przepalić. Jeśli bezpiecznik wymaga wymiany, należy zawsze wymienić go identyczny typ do wymienianego bezpiecznika, chyba że autoryzowany serwisant American DJ® doradzi inne rozwiązanie. Użycie innego rodzaju bezpiecznika nieodpowiadającego zaleceniom może spowodować pożar lub porażenie prądem unieważniając tym samym gwarancję.

INSTRUKCJE OGÓLNE

Aby w pełni wykorzystać możliwości urządzenia, prosimy o przeczytanie instrukcji obsługi i zapoznanie się z podstawowymi funkcjami urządzenia. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi oraz sposobu konserwacji urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji obsługi w celu ponownego użycia.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- Upewnij się, że napięcie wymagane przez urządzenie jest takie samo jak napięcie w sieci.
 - Nie próbuj usunąć lub wyłamać bolca uziemienia z wtyczki. Jego zadaniem jest zabezpieczenie przed porażeniem prądem i pożarem w wypadku zwarcia wewnątrz urządzenia.
 - Pod żadnym pozorem nie ściągać wierzchniej obudowy. Urządzenie nie zawiera żadnych elementów przeznaczonych do serwisowania przez użytkownika.
 - Nie wolno podłączać urządzenia do zestawu ściemniaczy dimmer pack.
 - Instaluj urządzenie tylko w miejscach zapewniających dobrą wentylację. Odstęp pomiędzy urządzeniem i ścianą nie powinien być mniejszy niż 15 cm.
 - Aby zapobiec lub zmniejszyć ryzyko porażenia prądem lub pożaru, nie włączaj urządzenia w warunkach deszczowych lub przy podwyższonej wilgotności powietrza.
- Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku wewnątrz budynku. Gwarancja na urządzenie straci ważność, jeśli zostanie ono użyte na dworze.
- Urządzenie należy wyłączyć z kontaktu, jeśli nie jest używane przez dłuższy okres czasu.
 - Instaluj urządzenie tak, aby było ono stabilne i bezpieczne.
 - Zabezpieczenie przewodu zasilającego – Przewód zasilania ułóż tak, aby nikt po nim nie chodził ani też niczego na nim nie stawiał. Zwróć szczególną uwagę na miejsca, w których przewody się łączą, wchodzą lub wychodzą z urządzenia. Nie próbuj usunąć lub wyłamać bolca uziemienia z wtyczki. Jego zadaniem jest zabezpieczenie przed porażeniem prądem i pożarem w wypadku zwarcia wewnątrz urządzenia.
 - Konserwacja – Sprzęt powinien być czyszczony zgodnie z zaleceniami wytwórcy.
 - Urządzenie powinno być serwisowane przez wykwalifikowany personel w przypadku, gdy:
A. Kabel zasilania lub wtyczka uległy uszkodzeniu.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA (ciąg dalszy)

B. Coś spadło na urządzenie lub zostało ono zalane wodą lub innym płynem.

C. Urządzenie nie zostało schowane przed deszczem.

D. Urządzenie nie działa normalnie.

DZIAŁANIE

ZASILANIE: Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić czy w gniazdku jest odpowiednie zasilanie odpowiadające specyfikacji Mini Tri Ball firmy American DJ®. Mini Tri Ball II firmy American DJ® dostępne jest w wersji 120v i 230v. Napięcie w gniazdkach może się różnić w zależności od miejsca i dlatego przed rozpoczęciem użytkowania należy zawsze podłączać urządzenie do gniazdka z odpowiednim napięciem.

Ogólne działanie:

Prostota! Wystarczy podłączyć urządzenie i można podziwiać. Urządzenie zaprojektowano do działania w trybie stand alone i nie ma potrzeby używania kontrolera. Zostało ono przetestowane w fabryce i nie wymaga żadnego montażu. Mini Tri Ball II można podłączyć do zasilania zaraz po wyjęciu z pudełka. Nie włącznika i po podłączeniu go do zasilania urządzenie zaświeci się i zacznie się powoli obracać z jednym kierunkiem. Jeśli się nie obraca i nie emituje światła, należy sprawdzić bezpiecznik. Jeśli bezpiecznik jest dobry, należy skontaktować się z darmowym numerem działu obsługi klienta po dalsze wskazówki. Prosimy o taki kontakt przed podjęciem decyzji o zwrocie urządzenia do sprzedawcy.

Tryby Pracy:

Przełącznik w pozycji "I": Tryb 1 - w tym trybie kopuła obraca się jednostajnie bez względu na dźwięk. Kolory i efekt strobowania będą reagowały na dźwięk.

Przełącznik w statycznej pozycji "0": Tryb 2 - w tym trybie kopuła pozostaje nieruchoma, kolory i efekt strobowania będą reagowały na dźwięk.

Przełącznik w pozycji reakcji na dźwięk "II": Tryb 3 - w tym trybie kopuła, kolory i efekt strobowania będą reagowały na dźwięk. Ważne: stukanie w urządzenie lub dźwięki wysokiej częstotliwości mogą nie uruchomić urządzenia; jest ono zaprojektowane, aby reagować na niskie dźwięki (basy). Należy również pamiętać, że poziom czułości na muzykę ustawiono w fabryce i nie można jej zmienić czy regulować. Urządzenie zatrzyma się po 10 sekundach kiedy nie gra muzyka.

WYMIANA BEZPIECZNIKA

Należy odłączyć od urządzenia przewód zasilający. Bezpiecznik znajduje się obok przewodu zasilania. Należy odkręcić oprawkę bezpiecznika używając śrubokręta płaskiego. Wyjmujemy spalony bezpiecznik i wymieniamy go na nowy.

CZYSZCZENIE

Czyszczenie urządzenia:

Z powodu mgły, dymu i kurzu należy okresowo czyścić urządzenie aby uzyskać optymalną moc światła.

1. Do czyszczenia co 20 dni obudowy zewnętrznej używamy płynu do czyszczenia szkła oraz miękkiej ścierki.
2. Do czyszczenia co 30-60 dni obudowy wewnętrznej używamy płynu do czyszczenia szkła oraz miękkiej ścierki i pędzelka.
3. Przed ponownym podłączeniem urządzenia do prądu zawsze wytrzyj do sucha wszystkie części.
4. Częste czyszczenie przedłuża żywotność lampy i zapewnia niezawodność działania.

Częstotliwość czyszczenia zależy od środowiska, w którym sprzęt jest używany (np. dym, mgła, kurz, rosa).

Przy częstym użyciu zaleca się czyszczenie raz w miesiącu. Regularne czyszczenie przedłuża życie urządzenia i zapewnia dobrą jakość wychodzącego światła.

USUWANIE USTEREK

Usuwanie usterek:

Poniżej opisano kilka popularnych problemów i ich rozwiązań, z których warto skorzystać przed zgłoszeniem się do działu obsługi klienta.

Urządzeni nie obraca się i dioda LED nie włącza się:

1. Należy upewnić się, że urządzenie jest podłączone do odpowiedniego gniazdka ściennego.
2. Należy sprawdzić, czy bezpiecznik zewnętrzny nie spalił się. Bezpiecznik znajduje się na bocznym panelu urządzenia.
3. Należy sprawdzić czy wtyczka jest właściwie włożona do gniazdka zasilania.
4. Należy sprawdzić czy w gniazdku jest napięcie.

Model:	<i>Mini Tri Ball II</i>
Napięcie*:	120V/60Hz
Diody LED	2 x 3W 3-w-1 Diody LED RGB "Tri"
	7.75" (D) x 7.75" (SZ) x 11.75" (W)
WYMIARY:	Wielokolorowy
Kolory:	180°
Kąt Wiązki:	15 obr./minutę
Obrót Kuli	3f/0,96 kg
Waga:	13W
Zużycie Mocy:	1 A
Bezpiecznik:	Chłodzone powietrzem
Wentylacja:	Wisząc do góry nogami lub
Pozycja Robocza:	w pozycji stojącej (nie może wisieć poziomo)

*Napięcie ustawiono w fabryce i nie można go dowolnie wybierać

Uwaga: Specyfikacje, ulepszenia konstrukcji urządzenia i obsługi mogą ulec zmianie bez wcześniejszego pisemnego powiadomienia.

Szanowni Klienci!

Unia Europejska wydała dyrektywę, której celem jest ograniczenie/zabronienie używania niebezpiecznych substancji. Ta regulacja, znana jako ROHS, jest przedmiotem wielu dyskusji w branży elektronicznej.

Zabrania ona między innymi używania sześciu substancji: ołowiu (Pb), rtęci (Hg), sześciowartościowego chromu (Cr VI), kadmu (Cd), polibromowego difenyłu (PBB) jako środka zmniejszającego palność, polibromowego eteru fenylowego (PBDE) jako środka zmniejszającego palność.

Dyrektywa ta dotyczy prawie wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych, których działanie wymaga pola elektrycznego lub elektromagnetycznego – krótko mówiąc całej elektroniki otaczającej nas w domu i pracy.

Jako producenci urządzeń marek AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional i ACCLAIM Lighting jesteśmy zobowiązani dostosować się do tej dyrektywy.

Dlatego już na dwa lata przed wejściem w życie dyrektywy ROHS rozpoczęliśmy poszukiwania alternatywnych, bezpiecznych dla środowiska naturalnego materiałów i procesów produkcyjnych.

Zanim dyrektywa ROHS weszła w życie wszystkie nasze produkty były już produkowane zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej. Dzięki regularnym audytom i testom materiałów nadal zapewniamy, że używane podzespoły ciągle odpowiadają wymaganiom tej dyrektywy, a produkcja, na ile pozwala na to stan techniki, przebiega w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

Dyrektywa ROHS jest ważnym krokiem w kierunku ochrony naszego środowiska naturalnego i przekazania go naszym potomkom.

My, jako producenci, czujemy się zobowiązani mieć w tym swój udział.

WEEE – Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych

Corocznie na wysypiskach śmieci na całym świecie lądują tysiące ton niebezpiecznych dla środowiska naturalnego podzespołów elektronicznych.

Aby zapewnić możliwie najlepszą utylizację i zużytkowanie podzespołów elektronicznych, Unia Europejska stworzyła dyrektywę WEEE.

System WEEE (Waste of Electrical and Electronical Equipment) jest porównywalny do używanego od lat systemu „Zielony Punkt”. Producent urządzeń elektronicznych musi czynnie uczestniczyć w przyszłej utylizacji produktu już na etapie wprowadzenia go do obrotu. Zebrane w ten sposób pieniądze są przeznaczone na rzecz wspólnego systemu utylizacji. W ten sposób zapewnione jest fachowe i zgodne z ochroną środowiska zbiórka oraz utylizacja starych urządzeń.

Jako producent jesteśmy częścią niemieckiego systemu EAR i pracujemy na jego rzecz. (rejestracja w Niemczech: DE41027552)

W przypadku urządzeń marek AMERICAN DJ i AMERICAN AUDIO oznacza to, że mogą je Państwo bezpłatnie oddać w punktach zbiorów i zostaną one tam wprowadzone do procesu recyklingu. Urządzenia marki ELATION professional, które przeznaczone są jedynie do użytku profesjonalnego, są utylizowane bezpośrednio przez nas. Prosimy o przesłanie ich bezpośrednio do nas po ich zużyciu, abyśmy mogli zająć się ich właściwą utylizacją.

Tak jak wspomniana wcześniej dyrektywa ROHS, tak i WEEE jest ważnym działaniem na rzecz ochrony środowiska, a my chętnie pomagamy dbać o naturę poprzez właściwą utylizację.

Chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania oraz sugestie.

Kontakt: info@americandj.eu

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americandj.eu