

ADJ
American DJ®
**MINI
TRI BALL**



Instrukcja Obsługi

A.D.J. SUPPLY EUROPE B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americandj.eu

Mini Tri Ball™

Wstęp

Wypakowanie:

Dziękujemy za zakup urządzenia świetlnego Mini Tri Ball™ firmy American DJ®. Każdy egzemplarz Mini Tri Ball™ został gruntownie przetestowany, co jest gwarancją jego prawidłowego funkcjonowania. Przed rozpakowaniem należy sprawdzić czy opakowanie nie zostało uszkodzone w czasie transportu. W razie stwierdzenia uszkodzenia opakowania, dokładnie sprawdź, czy nie nastąpiło uszkodzenie sprzętu oraz upewnij się, że wszystkie części konieczne do obsługi urządzenia przybyły w stanie nienaruszonym. W razie stwierdzenia uszkodzeń lub braku części, należy skontaktować się z biurem obsługi klienta. Prosimy o taki kontakt przed podjęciem decyzji o zwrocie urządzenia do sprzedawcy.

Obsługa klienta:

Możesz odwiedzić naszą stronę www.americandj.eu, jeśli chcesz podzielić się swoimi komentarzami lub sugestiami. W sprawach związanych z obsługą urządzenia kontaktuj się z American DJ®.

E-mail: support@americandj.eu

Ostrzeżenie! Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem lub pożaru, nie włączaj urządzenia w warunkach deszczowych lub przy podwyższonej wilgotności powietrza.

Uwaga! Urządzenie nie zawiera żadnych elementów przeznaczonych do serwisowania przez użytkownika. Gwarancja na urządzenie traci ważność, jeśli użytkownik zdecyduje się na samowolną naprawę którejkolwiek z części. Jeżeli jakaś część wymaga naprawy to należy się skontaktować z American DJ.

PROSIMY o recykling opakowania, jeśli to możliwe.

Bezpieczeństwo: Jeżeli natężenie prądu płynącego przez urządzenie osiągnie wartość 2A, bezpiecznik może się przepalić. Jeżeli bezpiecznik wymaga wymiany, należy użyć bezpiecznika tego samego typu chyba, że autoryzowana obsługa techniczna firmy American DJ® zaleci inny typ bezpiecznika. Użycie innego bezpiecznika niż zalecany może doprowadzić do pożaru, spowodować porażenie prądem i naruszać warunki gwarancji.

Mini Tri Ball™

Wskazówki ogólne

Aby w pełni wykorzystać możliwości naszego produktu, prosimy o przeczytanie instrukcji obsługi i zapoznanie się z podstawowymi funkcjami urządzenia. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi oraz sposobu konserwacji urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji obsługi w celu ponownego użycia.

Mini Tri Ball™

Środki Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że napięcie pobierane przez urządzenie jest takie samo jak napięcie w sieci.
- Nie próbuj usunąć lub wyłamać bolca uziemienia z wtyczki. Jego zadaniem jest zabezpieczenie przed porażeniem prądem i pożarem w wypadku zwarcia wewnątrz urządzenia.
- Pod żadnym pozorem nie ściągać wierzchniej obudowy. Urządzenie nie zawiera żadnych elementów przeznaczonych do serwisowania przez użytkownika.
- Nigdy nie podłączaj urządzenia do sterownika dimmer pack.
- Instaluj urządzenie tylko w miejscach zapewniających dobrą wentylację. Odstęp pomiędzy urządzeniem i ścianą nie powinien być mniejszy niż 15cm.
- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem lub pożaru, nie włączaj urządzenia w warunkach deszczowych lub przy podwyższonej wilgotności powietrza.
- Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku wewnątrz budynku. Gwarancja na urządzenie straci ważność, jeśli zostanie ono użyte na dworze.
- Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu, odłącz je od źródła zasilania.
- Instaluj urządzenie tak, aby było ono stabilne i bezpieczne.
- Środki bezpieczeństwa związane z kablami zasilania - Przewód zasilania ułóż tak, aby nikt po nim nie chodził ani też niczego na nim nie stawiał. Zwróć szczególną uwagę na miejsca, w których przewody wychodzą z wtyczek, na gniazda ścienne oraz miejsca, w których przewody wychodzą z urządzenia.
- Konserwacja – Sprzęt powinien być czyszczony zgodnie z zaleceniami wytwórcy.
- Urządzenie powinno być serwisowane przez wykwalifikowany personel w przypadku, gdy:
 - A. Kabel zasilania lub wtyczka uległy uszkodzeniu.
 - B. Coś spadło na urządzenie lub zostało ono zalane wodą lub innym płynem.
 - C. Urządzenie nie zostało schowane przed deszczem.
 - D. Urządzenie nie działa normalnie.

Mini Tri Ball™

Działanie

Zasilanie: Przed podłączeniem urządzenia do sieci należy upewnić się, że napięcie w sieci odpowiada napięciu, pod jakim pracuje urządzenie. AmericanDJ® Mini Tri Ball™ dostępne jest w dwóch wersjach: 120V i 230V. Ze względu na to, że napięcie w sieci może przyjmować różne wartości w różnych miejscach, wskazane jest sprawdzenie napięcia w gniazdku ściennym przed uruchomieniem urządzenia Mini Tri Ball™.

Uwagi ogólne dotyczące działania:

Łatwość obsługi! Po prostu podłącz urządzenie do sieci i obserwuj jak działa. Mini Tri Ball™ zaprojektowano tak, aby działało samodzielnie w trybie Stand Alone, więc nie potrzebna jest konsola do jego kontroli. Nie wymaga ono montażu gdyż zostało złożone i przetestowane fabrycznie. Mini Tri Ball™ jest gotowe do podłączenia do źródła zasilania. Urządzenie nie posiada wyłącznika sieciowego, więc po włożeniu wtyczki do kontaktu natychmiast się rozświekli i zacznie wolno obracać w jedną stronę. Jeżeli Mini Tri Ball™ nie emituje światła i nie obraca się, sprawdź bezpiecznik. Jeśli bezpiecznik jest dobry, skontaktuj się z biurem obsługi klienta w celu uzyskania dalszych instrukcji. Prosimy nie zwracać urządzenia do sprzedawcy przed uprzednim skontaktowaniem się z biurem obsługi klienta.

Tryby Pracy:

Przełącz na pozycję „I”: TRYB 1 (MODE 1) – w tym trybie kopuła będzie się obracać w sposób ciągły, bez względu na obecność dźwięku. Kolory i strobowanie natomiast będą reagować na dźwięk.

Przełącz na statyczną pozycję „0”: TRYB 2 (MODE 2) – w tym trybie kopuła nie będzie się poruszać a kolory i strobowanie będą reagować na dźwięk.

Przełącz na pozycję dźwięku aktywnego „II””: TRYB 3 (MODE 3) – w tym trybie kopuła, kolory i strobowanie reagują na dźwięk, Prosimy zauważyć, że ani uderzanie w urządzenie, ani dźwięki o wysokiej częstotliwości mogą nie aktywować Mini Tri Ball™, ponieważ jest ono zaprojektowane tak, aby reagować na niskie częstotliwości (bas). Ponadto, poziom czułości dźwięku, na który Mini Tri Ball™ reaguje jest ustawiony fabrycznie i nie może być zmieniony przez użytkownika. Urządzenie wyłącza się samodzielnie po 10 sekundach, jeśli nie wyczuwa dźwięku.

Mini Tri Ball™

Czyszczenie

Czyszczenie urządzenia: Z powodu mgły, dymu i kurzu należy czyścić urządzenie okresowo po to, aby uzyskać optymalną moc światła wyjściowego.

1. Używamy zwykłego płynu do czyszczenia szkła oraz miękkiej ściereczki, aby oczyścić obudowę zewnętrzną, co 20 dni.
2. Używamy zwykłego płynu do czyszczenia szkła, małej szczoteczki oraz miękkiej ściereczki, aby wyczyścić obudowę od wewnątrz. Czynność powtarzamy co 30–60 dni.
3. Przed ponownym podłączeniem do prądu zawsze wytrzyj do sucha wszystkie części.
4. Częste czyszczenie wydłuża czas życia lampy i podnosi jej niezawodność.

Częstotliwość czyszczenia uzależniona jest od środowiska, w którym sprzęt jest używany (np. dym, mgła, rosa). Przy częstym użyciu w klubach zaleca się czyszczenie raz w miesiącu. Czyszczenie okresowe przedłuża życie urządzenia i zapewnia dobrą jakość wychodzącego światła.

Mini Tri Ball™

Usuwanie Usterek

Usuwanie usterek: Poniżej wypunktowano kilka wybranych problemów, na które może się natknąć użytkownik oraz sposób ich rozwiązania.

1. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do gniazda sieciowego podającego prawidłowe napięcie.
2. Upewnij się, że bezpiecznik zewnętrzny nie przepalił się. Bezpiecznik znajduje się na bocznym panelu urządzenia.
3. Upewnij się, że przewód zasilający dobrze siedzi w gnieździe zasilania.
4. Upewnij się, że w sieci jest napięcie.

46HP LED

Specyfikacja

Model: Mini Tri Ball™

SPECYFIKACJA:

Napięcie:	120V/60HZ
Diody LED:	2 x 3W 3 kolory-w-1 RGB Diody LED
Wymiary (dł x szer x wys):	229mm x 200mm x 189mm
Kolory:	Wielorakie (Multiple)
Promień Wiązki:	180°
Obrót Kopuły:	15 obrotów na minutę
Waga:	1,14 kg
Pobór Mocy:	13W
Bezpiecznik:	1A
Wentylacja:	Chłodzenie powietrzem

*Napięcie jest ustawione fabrycznie i nie podlega zmianie przez użytkownika

Uwaga: Specyfikacje, ulepszenia konstrukcji urządzenia i instrukcja obsługi mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Szanowni Klienci!

ROHS – Ważny wkład w ochronę środowiska

Unia Europejska wydała dyrektywę, której celem jest ograniczenie/zabronienie używania niebezpiecznych substancji. Ta regulacja, znana jako ROHS, jest przedmiotem wielu dyskusji w branży elektronicznej.

Zabrania ona między innymi używania sześciu substancji: ołowiu (Pb), rtęci (Hg), sześciowartościowego chromu (Cr VI), kadmu (Cd), polibromowego difenylu (PBB) jako środka zmniejszającego palność, polibromowego eteru fenylogowego (PBDE) jako środka zmniejszającego palność.

Dyrektywa ta dotyczy prawie wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych, których działanie wymaga pola elektrycznego lub elektromagnetycznego – krótko mówiąc całej elektroniki otaczającej nas w domu i pracy.

Jako producenci urządzeń marek AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional i ACCLAIM Lighting jesteśmy zobowiązani dostosować się do tej dyrektywy.

Dlatego już na dwa lata przed wejściem w życie dyrektywy ROHS rozpoczęliśmy poszukiwania alternatywnych, bezpiecznych dla środowiska naturalnego materiałów i procesów produkcyjnych.

Zanim dyrektywa ROHS weszła w życie wszystkie nasze produkty były już produkowane zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej. Dzięki regularnym audytom i testom materiałów nadal zapewniamy, że używane podzespoły ciągle odpowiadają wymaganiom tej dyrektywy, a produkcja, na ile pozwala na to stan techniki, przebiega w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

Dyrektywa ROHS jest ważnym krokiem w kierunku ochrony naszego środowiska naturalnego i przekazania go naszym potomkom.

My, jako producenci, czujemy się zobowiązani mieć w tym swój udział.

©American DJ® - www.americandj.eu - Mini Tri Ball™ Instrukcja Obsługi Str.7

WEEE - Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych

Corocznie na wysypiskach śmieci na całym świecie lądują tysiące ton niebezpiecznych dla środowiska naturalnego podzespołów elektronicznych.

Aby zapewnić możliwie najlepszą utylizację i zużytkowanie podzespołów elektronicznych, Unia Europejska stworzyła dyrektywę WEEE.

System WEEE (Waste of Electrical and Electronical Equipment) jest porównywalny do używanego od lat systemu „Zielony Punkt”. Produci urządzeń elektronicznych muszą czynnie uczestniczyć w przyszłej utylizacji produktu już na etapie wprowadzenia go do obrotu. Zebrane w ten sposób pieniądze są przeznaczane na rzecz wspólnego systemu utylizacji. W ten sposób zapewnione jest fachowe i zgodne z ochroną środowiska zbiórka oraz utylizacja starych urządzeń.

Jako producent jesteśmy częścią niemieckiego systemu EAR i pracujemy na jego rzecz. (rejestracja w Niemczech: DE41027552)

W przypadku urządzeń marek AMERICAN DJ i AMERICAN AUDIO oznacza to, że mogą je Państwo bezpłatnie oddać w punktach zbiorów i zostaną one tam wprowadzone do procesu recyklingu. Urządzenia marki ELATION professional, które przeznaczone są jedynie do użytku profesjonalnego, są utylizowane bezpośrednio przez nas. Prosimy o przesłanie ich bezpośrednio do nas po ich zużyciu, abyśmy mogli zająć się ich właściwą utylizacją.

Tak jak wspomniana wcześniej dyrektywa ROHS, tak i WEEE jest ważnym działaniem na rzecz ochrony środowiska, a my chętnie pomagamy dbać o naturę poprzez właściwą utylizację.

Chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania oraz sugestie.

Kontakt: info@americandj.eu

©American DJ® - www.americandj.eu - Mini Tri Ball™ Instrukcja Obsługi Str.8

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Niederlanden
www.americanaudio.eu