

American DJ®
**MISTER
KOOL**
PROFESSIONAL LOW-LYING FOGGER



Uwaga: Urządzenia wytwarzające dym mogą uaktywnić alarm przeciwpożarowy!

Instrukcja Obsługi

A.D.J. SUPPLY EUROPE B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americanaudio.eu

Poprawione 5/07

Mister Kool™

Wstęp

Wypakowanie: Dziękujemy za zakup urządzenia do wytwarzania dymu Mister Kool™ firmy American DJ®. Każdy egzemplarz został gruntownie przetestowany, co jest gwarancją jego prawidłowego funkcjonowania. Przed rozpakowaniem należy sprawdzić czy opakowanie nie zostało uszkodzone w czasie transportu. W razie stwierdzenia uszkodzenia opakowania, należy dokładnie sprawdzić, czy nie nastąpiło uszkodzenie sprzętu oraz upewnić się, że wszystkie części konieczne do obsługi urządzenia przybyły w stanie nienaruszonym. W razie stwierdzenia uszkodzeń lub braku części, należy skontaktować się z biurem obsługi klienta. Prosimy o taki kontakt przed podjęciem decyzji o zwrocie urządzenia do sprzedawcy.

Wstęp: Urządzenie to zaprojektowano tak, aby wytwarzało ciężki dym, który unosi się przy samej podłodze, co pozwala uwydatnić parkiety taneczne, wejścia oraz zapewnia lepsze efekty Halloween. Do urządzenia dołączono zdalnego pilota z funkcją timer. Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją obsługi i zalecanymi środkami bezpieczeństwa przed rozpoczęciem instalacji i używania wytwornicy dymu.

Obsługa klienta: American DJ® prowadzi darmowe biuro obsługi klienta, które odpowie na wszelkie pytania dotyczące ustawienia i uruchomienia sprzętu oraz napotkanych problemów. Możesz również odwiedzić naszą stronę www.americandj.eu, jeśli chcesz podzielić się swoimi komentarzami lub sugestiami. W sprawach związanych z obsługą urządzenia kontaktuj się z American DJ®.

E-mail: service@adjgroup.eu

Ostrzeżenie! Aby zapobiec/zmniejszyć ryzyko porażenia prądem lub pożaru, nie włączaj urządzenia w warunkach deszczowych lub przy podwyższonej wilgotności powietrza.

Uwaga! Urządzenie nie zawiera żadnych elementów przeznaczonych do serwisowania przez użytkownika. Gwarancja na urządzenie traci ważność, jeśli użytkownik zdecyduje się na samowolną naprawę którejkolwiek z części. Jeżeli jakaś część wymaga naprawy to należy się skontaktować z American DJ.

Prosimy o nie wyrzucanie opakowania, lecz o jego ponowne użycie.

- Zachowaj opakowanie na wypadek konieczności odesłania urządzenia do naprawy.
- Trzymaj urządzenie z dala od wody lub innych płynów. Upewnij się, że cały płyn do wytwarzania mgły znajduje się w pojemniku do tego przeznaczonym.
- Upewnij się, że napięcie pobierane przez maszynę jest takie samo jak napięcie w sieci.
- Pod żadnym pozorem nie ściągaaj wierzchniej obudowy.
- Urządzenie nie zawiera żadnych elementów przeznaczonych do serwisowania przez użytkownika.
- Wyłącz urządzenie z sieci, jeśli nie korzystasz z niego przez dłuższy czas.
- Nie podłączaj urządzenia Mister Kool™ do zestawu ściemniaczy dimmer pack.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jakkolwiek jego element uległ uszkodzeniu.
- Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli pokrywa obudowy jest zdjęta.
- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem lub pożaru, nie włączaj urządzenia w warunkach deszczowych lub przy podwyższonej wilgotności powietrza.
- Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony. Nie próbuj usunąć lub wyłamać bolca uziemienia z wtyczki. Jego zadaniem jest zabezpieczenie przed porażeniem prądem i pożarem w wypadku zwarcia wewnątrz urządzenia.
- Wyciągnij wtyczkę z kontaktu zanim włączysz Mister Kool™ do obwodu zawierającego inne urządzenia elektroniczne.
- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych. Instaluj urządzenie tylko w miejscach zapewniających dobrą wentylację. Odstęp pomiędzy urządzeniem i ścianą nie powinien być mniejszy niż 15cm.
- Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku wewnątrz budynku. Gwarancja na urządzenie straci ważność, jeśli zostanie ono użyte na dworze.
- Instaluj urządzenie tak, aby było ono stabilne i bezpieczne.
- Przewód zasilania ułóż tak, aby nikt po nim nie chodził ani też niczego na nim nie stawiał.
- Urządzenie powinno być serwisowane przez wykwalifikowany personel w przypadku, gdy:
 - A. Przewód zasilania lub wtyczka są uszkodzone.
 - B. Coś spadło na urządzenie lub zostało ono zalane wodą lub innym płynem.
 - C. Urządzenie nie zostało schowane przed deszczem.
 - D. Urządzenie nie działa normalnie.

1. Otwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij urządzenie.
2. Upewnij się, że usunąłeś wszystkie elementy opakowania, szczególnie wokół dyszy.
3. Ustaw maszynę do mgły na płaskiej, suchej powierzchni i odkręć gałkę znajdującą się na górnej pokrywie. Otwórz pokrywę i napełnij wnętrze urządzenia lodem.
4. Zdejmij nakrętkę pojemnika umieszczonego u góry urządzenia.
5. Napełnij pojemnik płynem do wytwarzania dymu firmy American DJ® a następnie włóż nakrętkę na miejsce.
6. Umieść rurkę w pojemniku na wodę (water bag). Gdy lód stopi się, woda z niego powstała napełni pojemnik na wodę.
7. Podłącz urządzenie do odpowiedniego źródła zasilania i ustaw włącznik w pozycji ON.
8. Postępuj zgodnie z zamieszczonymi na następnej stronie instrukcjami.

Zawsze upewnij się, że w zbiorniku jest wystarczająca ilość płynu firmowego American DJ® Brand Fog Juice™. Uruchomienie maszyny bez płynu w zbiorniku spowoduje uszkodzenie pompy i/lub zatkanie urządzenia. Jest to główną przyczyną awarii tego typu urządzeń.

Czas nagrzewania urządzenia wynosi 5 minut. Gdy urządzenie jest rozgrzane należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami w celu wyprodukowania ciężkiego dymu.

Zdalne Sterowanie: Dzięki możliwości zdalnego sterowania, urządzenie może pracować automatycznie albo też, korzystając z funkcji timer, emitować dym w określonych interwałach czasowych. Na pilocie znajduje się włącznik (on/off) i aby zdalne sterowanie było aktywne musi on być w pozycji „on”. Wtedy zapali się czerwona dioda LED znajdująca się nad włącznikiem.

Sterowanie Ręczne: Pilot posiada zielony przycisk, którego użycie pozwala na manualną kontrolę urządzenia. Emisja dymu trwa tak długo, jak długo wciśnięty jest zielony przycisk. Znajdująca się nad nim dioda LED będzie się palić na zielono wskazując, że urządzenie jest sterowane manualnie.

Timer (Czasomierz): Funkcja timer umożliwi emisję dymu w określonych interwałach czasowych. W celu aktywizacji funkcji timer należy wcisnąć żółty przycisk. Gdy funkcja timer jest aktywna, dioda LED będzie palić się na żółto. Pokrętko trwania emisji (duration knob) kontroluje czas trwania emisji dymu. Pokrętko interwału (interval knob) kontroluje czas pomiędzy kolejnymi emisjami. Kręcenie tymi gałkami w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara zwiększa wartości a przeciwnie do ruchu wskazówek zegara je zmniejsza.

Jeżeli napotkasz problemy typu słaba emisja dymu lub jej brak, czy też głośno chodząca pompa, odłącz urządzenie i zaprzestań jego używania. Nie próbuj dalej naciskać przycisku aktywacyjnego na pilocie zdalnego sterowania, ponieważ może to zniszczyć urządzenie produkujące dym. Sprawdź poziom płynu, bezpiecznik zewnętrzny oraz czy w sieci jest napięcie. Jeśli żaden z w/w czynników nie jest przyczyną usterki, urządzenie wymaga serwisu. Skontaktuj się z American DJ®. Prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta w celu uzyskania dalszych instrukcji. Prosimy nie zwracać sprzedawcy urządzenia przed skontaktowaniem się z biurem obsługi..

MODEL –	Mister Kool™
WAGA:	7,9 kg
WYMIARY:	490mm x 315mm x 260mm
BEZPIECZNIK:	T3,15A 250V
ZASILANIE*:	AC 230V 50Hz
CZAS ROZGRZEWANIA:	5 minut
GRZAŁKA:	400 W
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA:	0,5 litra, zdejmowany
IŁOŚĆ TWORZONEGO DYMU:	71 m ³ / min
RODZAJ PŁYNU:	Water Base American DJ Fog Juice™
CZAS UŻYTKOWANIA:	Jednorazowo nie dłużej niż 6 godzin

*Napięcie jest ustawione fabrycznie i nie może być zmienione przez użytkownika.

Uwaga: Specyfikacje, ulepszenia konstrukcji urządzenia i obsługi mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.