

SNOW FLURRY kód: 385003



Návod k použití

1. naplňte nádrž kapalinou do sněhovače. Nepoužívejte přístroj na prázdko, může dojít k jeho poškození.
2. zapojte jej do rozvodné sítě a připojte ovládání do 3-kolíkové zásuvky.
3. zapněte síťový vypínač na zadní straně přístroje do polohy "1", spínač se rozsvítí
4. zapněte na dálkovém ovládání červené tlačítko " **POWER** " -zapnutí je indikováno červenou LED.
5. pro okamžité spuštění stiskněte zelené tlačítko, indikováno zelenou LED.
6. Pro časování v automatickém režimu zapněte žluté tlačítko " **TIMER** " a nastavte požadovaný interval potenciometrem " **INTERVAL** " a dobu trvání potenciometrem " **DURATION** " při zapnutém časovači lze individuálně spouštět přístroj zeleným tlačítkem " **CONSTANT** ".
V případě použití časovače hlídejte stav naplnění nádrže.

Přístroj neotvírejte, neobsahuje žádné uživatelsky výměnné díly. Neupravujte délku kabelů, může dojít k úrazu el. proudem.
Nepřipojujte přístroj ke stmívačům.

Při doplňování nádrže kapalinou je nutno přístroj odpojit ze sítě.

