



www.americandj.eu

MINI FOG



Achtung: Nebelmaschinen können Rauchmelder auslösen!

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
Tel: +31 45 546 85 00
Fax: +31 45 546 85 99
www.americandj.eu

Auspacken: Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf der Mini Fog von American DJ® entschieden haben. Jede Mini Fog™ wurde gründlich geprüft und ist in einwandfreiem Betriebszustand verschickt worden. Überprüfen Sie die Verpackung gründlich auf Schäden die während des Transportes entstehen konnten. Erscheint Ihnen der Karton beschädigt, überprüfen Sie Ihre Nebelmaschine genau auf alle Schäden und versichern Sie sich, dass das zum Betrieb des Gerätes benötigte Zubehör unbeschädigt vorhanden ist. Bitte wenden Sie sich im Fall von Schäden oder nicht vorhandenem Zubehör für weitere Informationen an unseren kostenlosen Kundendienst. Bitte geben Sie Ihr Gerät nicht ohne vorherigen Kontakt mit unserem Kundendienst an Ihren Händler zurück.

Einleitung: Herzlichen Glückwunsch zum Kauf, einer der meist eingesetzten portablen Nebelmaschine. Die Mini Fog überzeugt durch ihr geringes Gewicht und eignet sich sehr gut für kleine Partys und Mobile DJ's. Bei der Mini Fog handelt es sich um eine zuverlässige Nebelmaschine für den langlebigen Einsatz. Um das zu gewährleisten sind die Hinweise dieser Anleitung zu beachten.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch.

Kundendienst: Falls Sie auf Probleme jeglicher Art stoßen, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.

Wir bieten Ihnen ebenso die Möglichkeit, uns persönlich zu kontaktieren: Sie können uns durch unsere Webseite www.americandj.eu oder durch unsere Email service@adjgroup.eu erreichen.

Achtung! Um die Gefahr vor Stromschlägen oder Feuer zu reduzieren oder zu verhindern, nutzen Sie dieses Gerät nicht im Regen oder bei Feuchtigkeit.

Um sich nicht der Gefahr eines elektrischen Schlags auszusetzen, entfernen sie keines der Gehäuseteile. Im Geräteinneren befinden sich keine vom Benutzer reparierbaren Teile. Überlassen Sie Reparaturen qualifiziertem Personal.

Sicherheit: Richten Sie die Nebelmaschine nie auf Menschen oder Kleidung. Dieses Gerät stößt heißen Dampf aus und sollte mit äußerster Vorsicht betrieben werden. Berühren Sie auf keinen Fall mit Ihren Händen die Nebelmaschine, wenn diese in Betrieb ist. Es kann zu schweren Brandverletzungen kommen.

Sicherheitshinweise

- Bewahren Sie die Verpackungseinheit für einen möglichen Versand auf
- Keine Metallgegenstände oder Flüssigkeiten ins Innere des Gerätes gelangen lassen. Kurzschluss oder Fehlfunktion können die Folge sein. Falls es doch einmal vorkommen sollte, bitte sofort den Netzstecker ziehen und vom Stromkreis trennen.
- Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit dem Geräteaufkleber übereinstimmt.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu bedienen, wenn das Stromkabel ausgefranst oder abgebrochen ist.
- Versuchen Sie nicht den Erdungsbolzen des Stromkabels zu entfernen oder abzubrechen. Dieser Bolzen dient im Fall von Kurzschlüssen innerhalb des Gerätes zum Reduzieren des Risikos von Stromschlägen und Feuer.
- Trennen Sie die Stromversorgung, bevor sie jegliche Art von Anschlüssen verbinden.
- Entfernen Sie das Gehäuse der Anlage unter keinen Umständen. Es sind keine vom Kunden reparierbaren Teile im Gerät vorhanden.
- Betreiben Sie dieses Gerät niemals, wenn das Gehäuse entfernt wurde.

- Versuchen Sie nicht dieses Gerät zu betreiben, wenn es defekt ist.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Gebäuden vorgesehen. Der Gebrauch des Gerätes außerhalb von Gebäuden führt zum Verlust aller Garantien.
- Trennen Sie die Stromverbindung des Gerätes, wenn dieses für längere Zeit nicht benutzt wird.
- Montieren Sie die Anlage immer auf einen sicheren und stabilen Untergrund.
- Schutz des Versorgungskabels – Die Kabel zur Stromversorgung sollten so gelegt werden, dass sie voraussichtlich nicht betreten werden und keine Gegenstände auf ihnen abgestellt werden.
- Die Nebelmaschine sollte von qualifiziertem Servicepersonal gewartet werden, wenn:
 - A. das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist.
 - B. Gegenstände auf das Gerät gefallen sind oder Flüssigkeiten auf das Gerät verschüttet wurden.
 - C. das Gerät Regen oder Wasser ausgesetzt wurde.
 - D. das Gerät nicht normal zu arbeiten scheint oder eine deutliche Veränderung in der Arbeitsleistung aufzeigt.

Beschreibung

Die neue MINI FOG™ beinhaltet ein neues Heizsystem, das speziell entworfen wurde, um überschüssige Partikel abzubauen und so einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen. Diese Nebelmaschine besitzt einen Weitwinkelsprühkopf mit langlebiger Pumpe, die speziell für Hochleistungs-Nebelmaschinen entwickelt wurde. Die Nebelmaschine beinhaltet eine Fernbedienung mit einem 3 Meter langen Kabel. So kann die Nebelmaschine wahlweise per Fernbedienung oder per Funktionsschalter an der Oberfläche der Maschine betrieben werden.

Inbetriebnahme

1. Öffnen Sie die Verpackung und holen Sie das Gerät vorsichtig heraus.
 2. Vergewissern Sie sich, dass alle Verpackungsmaterialien entfernt wurden.
 3. Setzen Sie die Nebelmaschine auf eine ebene Fläche. Sie können nun die mitgelieferte Halterung an das Gerät anbringen.
 4. Füllen Sie nun das mitgelieferte Nebelfluid in den Behälter. Es ist darauf zu achten, dass ausschließlich ADJ Nebelfluid benutzt werden darf. Lassen Sie den Behälter während des Betriebs niemals leer laufen, da dies zu einer Beschädigung der Pumpe führen kann.
 5. Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Steckdose und schalten Sie die Nebelmaschine ein. Warten Sie ca. 5 Minuten bis die Nebelmaschine betriebsbereit ist.
- Beachten Sie bitte noch die Bedienungsanleitung für einen ordnungsgemäßen Betrieb.

Bedienungsanleitung

Nachdem Sie den Netzstecker der Nebelmaschine eingesteckt haben können Sie nun die Nebelmaschine einschalten. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet eine rote LED auf der Oberseite des Gerätes und eine rote LED auf der Fernbedienung .

Die Mini Fog beginnt automatisch sich zu erwärmen um die Betriebstemperatur zu erreichen. Die Aufwärmzeit variiert und kann bis zu ca. 5 Minuten betragen.

Nachdem das Gerät die Betriebstemperatur erreicht hat, erlischt die rote LED auf der Oberseite des Gerätes und der Fernbedienung. Nun können Sie durch Drücken der roten Taste auf der Oberseite des Gerätes oder auf der Fernbedienung die Nebelmaschine aktivieren. Um ein gutes Ergebnis zu erzielen, halten sie die Taste nicht länger als 30 Sekunden gedrückt.

Nebelfluid: Vergewissern Sie sich regelmäßig, dass genügend American DJ Fluid im Behälter ist. Ein leerer Behälter während des Betriebs kann schwere Schäden am Gerät verursachen die nicht von der Herstellergarantie abgedeckt sind.

Da es bei Nebelfluids große Unterschiede gibt, verwenden Sie ausschließlich American DJ Nebelfluid. Bei hohem Einsatz empfehlen wir eine regelmäßige Reinigung mit American DJ Cleaning Fluid. Dieses beugt das Verstopfen des Gerätes vor.

Technische Daten

Model:	MINI FOG™
Netzspannung:	230V~50Hz
Gewicht:	3,5Kg
Abmessung:	178 x 165 x 222mm
Sicherung:	250V / 2A
Aufwärmdauer:	5 Minuten
Tank Inhalt:	500 ml
Ausstoß:	150m ³ / min.
Fluid:	Water Base American DJ Fog Juice™
Betriebsdauer:	maximal 6 Stunden
Heizkraft:	400 Watt

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
Tel: +31 45 546 85 00
Fax: +31 45 546 85 99
www.americandj.eu