



INSTALACJA SOCZEWKI O KĄCIE 52 STOPNI W H2O LED



Instalacja soczewek o kącie 52 Stopni nie jest trudna. W czasie całego procesu instalacji należy zachować szczególną ostrożność.



Odkręć i zdejmij soczewkę skupiającą. Za pomocą kciuka delikatnie wypchnij soczewkę na zewnątrz aż „wyskoczy”.



Soczewka powinna znajdować się pozycji, którą pokazuje ilustracja obok. Zdejmujemy soczewkę wraz z pierścieniem ustalającym.



Obracamy obudowę soczewki i wkładamy nowa soczewkę o kącie 52 stopni. Szczególną ostrożność należy zachować przy montażu pierścienia ustalającego. Upewniamy się, że pierścień właściwie przylega do soczewki. Teraz możemy wkręcić soczewkę w H2O LED.