

Instruktionen zum Passwortschutz

Wichtig! Bitte zusammen mit der Betriebsanleitung aufbewahren

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americanaudio.eu
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu

Diese Funktion dient zur Sperrung der von Ihnen eingestellten Parameter und zum Schutz vor unwillkürlichen Einstellungsveränderungen

1. Das Standard-Userpasswort ist 88.

Das User-Passwort erlaubt Ihnen den Zugriff auf das Konfigurationsmenu des Verstärkers um die gewünschten Einstellungen vorzunehmen.

Wenn ein falsches Passwort eingegeben wurde erscheint im Display „PASSWORD:ERROR“. Sie können das Passwort selber auswählen.

- 1) Führen Sie alle gewünschten Änderungen und Einstellungen am Verstärker durch.
- 2) Drücken sie die MENU-Taste solange bis « NEW PASSWORD: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 erscheint.
- 3) Betätigen sie die UP- und DOWN-Tasten um den Cursor nach links oder rechts auf die gewünschte Position zu bewegen. Die ENTER-Taste zur Bestätigung der Zahl drücken.
- 4) Ihr Passwort muss 5 Ziffern enthalten. Es wird automatisch vom Verstärker abgespeichert und das Display springt zurück auf seinen normalen Funktionsmodus mit Temperaturanzeige.

2. Das Herstellerpasswort ist 86548.

Dieses Passwort ist ein Hilfspasswort das Ihnen den Zugriff auf die Einstellungen erlaubt, falls Sie Ihr User-Passwort vergessen haben. Dieses Passwort kann nicht geändert werden.

Sie können die Funktion „Passwortschutz“ folgendermaßen (de)aktivieren :

- 1) Wählen Sie den gewünschten Status des Passwortes aus
- 2) Betätigen sie die MENU-Taste und das Display zeigt : MENU Pass Word SEL an
- 3) Drücken Sie anschließend die ENTER-Taste um auf das gewünschte Statusmenu des Passwortes umzuschalten, benutzen Sie die UP- und DOWN-Tasten zur Navigation in den verschiedenen Anzeigen :
Pass Word SEL (Auswahl des Passwortes)
Pass Word ON (Passwort AN)Screen 1 (Bildschirm 1)
Pass Word SEL (Auswahl des Passwortes)
Pass Word OFF (Passwort AUS)Screen 2 (Bildschirm 2)

Wenn Sie den Passwort-Status auf « OFF » setzen, wird der Verstärker beim nächsten Einschalten kein Passwort mehr abfragen.

Wenn Sie diesen Status auf « ON » setzen, müssen Sie bei jedem Einschalten das Passwort eingeben, damit der Verstärker in einen normalen Funktionsmodus schalten kann.