

American DJ®

Vertigo/A



Uživatelská příručka

Obecné pokyny

Před použitím zařízení důkladně prostudujte uživatelskou příručku. Příručka obsahuje důležité bezpečnostní pokyny pro práci s tímto zařízením.


Bezpečnostní pokyny

- Zařízení udržujte v suchu. Nevystavujte ho vlhkosti nebo vodě a jiným tekutinám.
- Obal uschovejte pro případnou reklamaci.
- Zařízení je určeno pouze k vnitřnímu použití.
- Před zapojením zařízení do sítě el. napětí zkontrolujte, zda parametry sítě odpovídají nastavení zařízení.
- Nikdy neprovozujte zařízení, je-li napájecí kabel poškozený.
- Je-li zařízení rozbité, nespouštějte ho.
- Napájecí kabel umístěte tak, aby na něj nikdo nešlapal.

- Zařízení nerozebírejte. Zařízení neobsahuje žádné uživatelsky vyměnitelné součásti.
- Nepoužíváte-li zařízení delší dobu, odpojte jej od zdroje el. napětí.
- Zařízení umístěte do prostoru s dobrým odvětráváním. Zařízení umístěte min. 15cm od stěn.
- Nezakrývejte větrací otvory zařízení.
- Zařízení neprovozujte bez krytu.
- Zařízení držte z dosahu dětí.

Upozornění pro práci s halogenovou lampou

Zařízení je vybaveno halogenovými lampami, které jsou zvláště citlivé na nesprávné zacházení. Lamy se nikdy nedotýkejte holými prsty, protože mastnota snižuje její životnost. Dále nikdy nepohybujte zařízením, dokud se lampa neschladí. Pamatujte, že lampa není předmětem záruky.



Provoz zařízení:

Vertigo/A můžete bezpečně zavěsit nebo postavit na zem. Zařízení reaguje na hluboké tóny hudby pomocí vestavěného mikrofону. Citlivost mikrofónu nastavíte kolečkem. Zařízení obsahuje vysoce kvalitní motor s kovovými kolečky, čímž je zaručena jeho dlouhá životnost. Nezakrývejte větrací otvory zařízení. Provozujte zařízení pouze v dobře větraných prostorách. Nejlepších výsledků dosáhnete použitím zařízení společně s kouřovými efekty jako jsou mlhovače nebo hazery. Zařízení je chlazené ventilátorem.

Upozornění! Přední část zařízení se po delší době provozu velmi zahřeje. Používejte zařízení v doporučených cyklech 10min zap a 10 min vyp. Před manipulací se zařízením jej nechte vychladnout. Zařízení za provozu neotevírejte. Před výměnou lampy nebo pojistky vždy zařízení vypojte ze sítě el. energie. Lampu nebo pojistku vyměňujte vždy za stejný typ.

Výměna lampy: Odjistěte kryt lampy a lampu vyměňte za stejný typ.

Technické údaje

Model:	Vertigo/A
Lampa:	2 x G6,35 120V/300W
Napětí:	230V~50Hz
Pojistka	F 4A
Rozměry:	505x390x390 mm
Barvy:	vícebarevné čočky
Hmotnost:	3,6 kg
Provoz:	10 min. zap. / 10 min. vyp.
Reaguje na zvuk:	Ano
Pracovní poloha:	jakákoliv bezpečná

Záruční informace

Záruční informace viz. přiložený leták.