

American DJ®

DYNO-FOG™



Uživatelská příručka

Úvod

Gratulujeme a děkujeme Vám za zakoupení výrobku Dyno Fog™ od American DJ. Dyno Fog™ je kompaktní a lehký mlhovač, který byl navržen s ohledem na mobilní DJs a kapely, ale vzhledem k jeho velikosti se také hodí do malých místností nebo na domácí použití. Mlhovač má přípravek pro zavěšení, za který jej můžete zavěsit na truss nebo podhled.

Obecné pokyny

Před použitím zařízení důkladně prostudujte uživatelskou příručku. Příručka obsahuje důležité bezpečnostní pokyny pro práci s tímto zařízením.

Bezpečnostní pokyny

Varování: Zařízení nevystavujte vlhkosti – nebezpečí vzniku požáru.

Upozornění: Zařízení neobsahuje uživatelem vyměnitelné součásti. Zařízení nerozebírejte. Servis zařízení svěťte autorizovanému technikovi American DJ.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: ZAŘÍZENÍ PRACUJE S HORKOU PAROU. ZAŘÍZENÍ UMÍSTĚTE TAK, ABY NESMĚŘovalo NA OSOBY NEBO JEJICH OŠACENÍ. PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO ZAŘÍZENÍ DBEJTE STEJNÉ OPATRNOSTI JAKO NAPŘ. PŘI PRÁCI S HORKOU ŽEHLIČKOU NEBO RYCHLOVARNOU KONVICÍ.

UPOZORNĚNÍ: HORKÝ POVRCH – Za provozu se nedotýkejte povrchu zařízení holou rukou. Zařízení přenášejte pomocí držadla.

- Zařízení neinstalujte nad hlavy lidí.
- Nikdy nemiřte tryskou lidem do tváře.
- Dodržujte bezpečnou doporučenou vzdálenost mezi výstupní tryskou přístroje a lidmi nebo povrchy v místnosti alespoň 60cm.
- Zařízení umístěte do prostoru s dobrým odvětráváním.
- Nikdy se nepokoušejte zařízení udržovat nebo opravovat v zapnutém stavu.
- Dodržujte pokyny natištěné na zadní straně přístroje.
- Je-li zařízení poškozené, dále jej nepoužívejte.
- Používejte pouze značkové kapaliny do mlhovačů (např. American DJ, Elation).
- Nikdy nedopust'te, aby zařízení běželo bez kapaliny. Vždy udržujte v nádržce dostatek kapaliny do mlhovače.
- Vyměňujete-li pojistku, používejte vždy stejný typ, pokud Vám autorizovaný technik American DJ neřekne jinak.
- Nepoužívejte mlhové kapaliny na bázi oleje!!
- Obal uschovejte pro případnou reklamaci.
- Zařízení je určeno k vnitřnímu použití.
- Před zapojením zařízení do sítě el. napětí zkontrolujte, zda parametry sítě odpovídají nastavení zařízení.
- Před doplněním nebo výměnou náplně zařízení vždy vypněte.
- Nepoužíváte-li zařízení delší dobu, odpojte jej od zdroje el. napětí.
- Zařízení nikdy nepřipojujte k dimmeru.
- Nezakrývejte větrací otvory zařízení.
- Zařízení neprovozujte bez krytu.
- Zařízení držte z dosahu dětí.

Provoz zařízení

Dříve, než zapojíte zařízení do zásuvky, zkontrolujte, zda zásobník obsahuje kapalinu do mlhovače. Provoz naprázdno je nejčastější příčina poškození mlhovačů, a proto vždy zajistěte dostatečné množství kapaliny v zásobníku. Připojte dálkové ovládání mlhovače a zapojte přístroj do zásuvky el. energie. Červená LED na ovladači se poté rozsvítí. Mlhovači trvá přibližně 5 minut, než se zahřeje na provozní teplotu. Jakmile se dostatečně zahřeje, červená LED na ovladači zhasne. Stiskem a podržením tlačítka na dálkovém ovládání se vypouští mlha. Čím déle tlačítko držíte, tím více mlhy bude vypouštěno. Nevychází-li z mlhovače při přidržení červeného tlačítka do 30 vteřin mlha, zkontrolujte, zda je kapalina v zásobníku a hadičce – měla by procházet hadičkou. Čas od času se červená LED rozsvítí, což signalizuje, že teplota přístroje poklesla pod provozní a je nutné zařízení opět nahřát.

Napájení

Dyno Fog™ se dodává jak ve verzi pro 120V, tak i pro 230V. Před zapojením zařízení do sítě el. napětí nezapomeňte zkontrolovat, zda parametry sítě odpovídají nastavení zařízení (parametry přístroje jsou uvedeny na štítku na zadní straně).

Umístění

Mlhovač umístěte na rovný povrch. Zařízení nenaklánějte. V případě potřeby můžete mlhovač zavěsit u stropu ve vodorovné poloze. Zavěsujete-li zařízení, dbejte na to, aby nebylo instalováno nad hlavami lidí.

Preventivní údržba

Aby jste zabránili zanesení Vašeho zařízení, používejte čisticí kapalinu AMERICAN DJ CLEAN MACHINE. Tento čisticí přípravek doporučujeme použít při skladování přístroje více jak 1 týden nebo alespoň jednou měsíčně při běžném provozu. Přípravek slouží pro preventivní údržbu Vašeho mlhovače a odstraňuje všechny nánosy vzniklé za provozu a prodlužuje tak životnost přístroje. Čisticí kapalinu si vyžádejte u Vašeho prodejce.

Servis

Sníží-li se výrazně výkon mlhovače, zařízení zcela přestane produkovat mlhu nebo hlučí čerpadlo, zařízení vypněte. Zařízení nezkoušejte spustit opakovaným stiskem tlačítka dálkového ovládání. Tím můžete mlhovač dále poškodit. Zkontrolujte, zda je v zásobníku dostatečné množství náplně, pojistku zařízení, zapojení. Pokud je vše v pořádku a zařízení přesto nepracuje správně, obraťte se na prodejce nebo technickou podporu American DJ.

Technické údaje

Model	Dyno Fog™
Napájení	230V
Rozměry	12,7 x 17,1 x 38 cm
Hmotnost	4,5 kg
Pojistka	5A
Doba zahřívání	5 min
Objem zásobníku	1 L
Výkon	113 m ³ /min
Náplň – typ	American DJ Fog Juice (na bázi vody)
Maximální provozní doba	6 hod
Topné těleso	1000W