



FOGSTORM™ 700

High Output Professional Fog Machine



Manuel d'utilisation

Attention : Les machines à brouillard peuvent déclencher les alarmes incendie !

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Pays-Bas
www.americandj.eu

Sommaire

INFORMATIONS GÉNÉRALES.....	3
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	3
CONSIGNES DE SÉCURITÉ (suite)	4
DESCRIPTION	4
CONFIGURATION	4
INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT	4
INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT (suite)	5
DÉPANNAGE.....	5
SPÉCIFICATIONS	6
RoHS et DEEE	7
DEEE – Déchets d'équipements électriques et électroniques.....	7

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Introduction: Félicitations, vous venez de choisir l'une des machines à brouillard les plus sûres présente sur le marché aujourd'hui. Les machines à brouillard commerciales Fog Storm 700™ ont été conçues pour fonctionner des années durant lorsque les instructions contenues dans ce manuel sont suivies à la lettre. Avant d'utiliser pour la première fois cet appareil, lisez attentivement et saisissez les instructions contenues dans ce manuel. Celles-ci contiennent d'importantes informations concernant la sécurité durant l'utilisation et l'entretien.

Service Client : Si vous veniez à rencontrer quelque problème que ce soit mettez-vous en rapport avec votre revendeur American Audio.

Vous pouvez également nous contacter directement à travers notre site Web www.americandj.eu ou par e-mail à support@americandj.eu

Attention ! Pour éviter ou réduire le risque de décharge électrique ou d'incendie, veillez à ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Prudence ! Aucun composant de cet appareil ne peut être réparé par l'utilisateur. Ne tentez aucune réparation vous-même, car vous annuleriez par là même la garantie constructeur. Si votre appareil doit être envoyé en réparation, veuillez prendre contact avec American DJ®.

Ne jetez pas le carton à la poubelle. Pensez à recycler lorsque cela est possible !

CONSIGNES DE SÉCURITÉ : LA MACHINE À BROUILLARD NE DOIT JAMAIS ÊTRE POINTÉE VERS LES GENS OU LES VISER, EUX-MÊME OU LEURS VÊTEMENTS. CETTE UNITÉ ÉMET DE LA VAPEUR CHAUDE ET DOIT ÊTRE UTILISÉE AVEC LES MÊMES PRÉCAUTIONS QUE SI VOUS UTILISIEZ UNE BOUILLLOIRE ÉLECTRIQUE OU UN FER À REPASSER.

Remarque : Les propriétés et améliorations dans la conception de cette unité ainsi que ce manuel sont susceptibles d'être modifiés sans avertissement écrit préalable.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Assurez-vous de bien garder le carton d'emballage au cas improbable où vous devriez renvoyer l'unité pour réparation.
- Veillez à ne pas renverser d'eau ou un autre liquide dans ou sur la machine à brouillard. Assurez-vous que le liquide à brouillard soit bien contenu dans le réservoir à liquide.
- Assurez-vous que l'alimentation électrique locale est conforme au voltage requis par votre machine à brouillard.
- N'ôtez en aucun cas le capot de l'unité. Aucun composant à l'intérieur de cette unité ne peut être réparé par l'utilisateur.
- Si vous n'utilisez pas l'unité pendant une longue période, veillez à la débrancher complètement de l'alimentation principale.
- Ne raccordez jamais cette unité à un module gradateur.
- N'essayez pas d'utiliser l'unité si elle est endommagée d'une quelconque façon.
- N'utilisez jamais l'unité si son couvercle est ôté.
- Afin de prévenir tout risque de décharge électrique ou d'incendie, veillez ne pas exposer l'unité à l'humidité ou la pluie.
- N'essayez en aucun cas d'utiliser l'appareil si vous vous apercevez que le cordon d'alimentation est dénudé ou cassé. N'essayez pas d'ôter ou de casser la fiche de terre du cordon d'alimentation. La fiche est conçue pour réduire le risque de décharge électrique et d'incendie en cas de court-circuit interne.
- Débranchez l'unité de l'alimentation principale avant d'effectuer tout type de connexion.
- N'obstruez jamais les fentes de ventilation. Assurez-vous de monter l'unité dans un endroit bien ventilé. Assurez-vous de bien laisser un espace de 6" (15 cm) entre l'unité et le mur.
- Cette unité est conçue pour un usage intérieur exclusivement. L'utiliser en extérieur annule toute garantie.
- Veillez à toujours installer l'unité sur un support stable et sécurisé.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ (suite)

- Veillez à installer les cordons d'alimentation en dehors de la zone de passage. Ceux-ci doivent être disposés de telle façon qu'ils ne puissent être piétinés ou pincés par les objets installés au-dessus ou à côté d'eux.
- Cette unité ne doit être réparée que par un personnel qualifié quand :
 - A. Le cordon d'alimentation ou la prise a été endommagé.
 - B. Des objets ou des liquides sont tombés ou ont été renversés sur l'unité.
 - C. L'unité a été exposée à la pluie ou l'eau.
 - D. Si l'appareil ne semble pas fonctionner normalement ou s'il montre des signes de fonctionnement anormal.

DESCRIPTION

La nouvelle machine à brouillard Fog Storm 700HD™ intègre un nouvel élément de chauffage révolutionnaire spécialement conçu pour prévenir l'accumulation importante de particules qui pourrait entraîner une défaillance prématurée de l'appareil. Chaque machine à brouillard de cette série comprend un embout vaporisateur grand angle et une pompe à longue durée de vie spécialement étudiée pour un rendement de brouillard haute performance. La machine à brouillard possède également une télécommande qui peut être déconnectée en cas de longue période d'inactivité. Une télécommande sans fil en option destinée à la machine à brouillard est également disponible auprès d'American DJ® et augmente significativement la fonctionnalité de celle-ci.

CONFIGURATION

1. Ouvrez le carton d'emballage et sortez l'unité avec précaution.
2. Assurez-vous de bien ôter tout le matériel d'emballage, particulièrement autour de l'embout de vaporisation.
3. Posez la machine à brouillard sur une surface plane et sèche. Trouvez la lyre d'accrochage incluse dans le carton d'emballage et installez-la sur le côté du boîtier en utilisant le matériel fourni. Remarque : la lyre d'accrochage est un accessoire optionnel dont l'utilisation n'est pas obligatoire, sauf dans le cas où vous souhaiteriez suspendre l'unité à une structure. Dans ce cas, son utilisation devient obligatoire.
4. Ôtez le réservoir à fluide et remplissez-le uniquement de liquide à brouillard American DJ® ; remplacez ensuite le réservoir.
5. Placez le tube d'alimentation et le filtre profondément à l'intérieur du réservoir et vissez le bouchon.
6. Attachez fermement la télécommande de l'unité dans le logement pour télécommande située à l'arrière de l'unité.
7. Branchez l'unité dans une prise au voltage conforme. Patientez environ 5 minutes que la machine à brouillard ait atteint la température de fonctionnement requise.
8. Pour un usage conforme, suivez les instructions de fonctionnement de la section suivante.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

Assurez-vous de toujours maintenir un niveau suffisant de Brand Fog Juice™ d'American DJ® dans le réservoir à liquide. Faire fonctionner la machine à vide entraînerait immédiatement une panne de la pompe et/ou son encrassement. Il s'agit de la cause principale de panne des machines à brouillard ou à bruine. Il est recommandé de n'utiliser que le liquide à brouillard American Fog Juice™ car tous les liquides à brouillard n'ont pas la même composition.

Fonctionnement avec télécommande : La télécommande est livrée connectée à la machine à brouillard. Une fois la machine branchée et sous tension, une LED rouge s'allume sur la télécommande, indiquant que l'unité est bien connectée à l'alimentation. L'unité a un temps de préchauffage allant jusqu'à cinq (5) minutes. Une fois que l'unité a préchauffé, une LED verte s'allume sur la télécommande, indiquant que l'unité est prête à projeter du brouillard. Pour projeter du brouillard, appuyez simplement sur le bouton vert de la télécommande pendant le temps désiré. Si la LED verte est allumée bien que la machine ne projette pas de brouillard et que vous ayez pressé le bouton pendant 30 s, vérifiez le réservoir à fluide et le tuyau pour vous assurer que le fluide passe bien dans le tuyau.

Minuterie en option : Vous avez également la possibilité de contrôler la sortie de brouillard automatiquement

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT (suite)

en achetant la télécommande avec fonction minuterie en option. La fonction minuterie permet de diffuser le brouillard à des intervalles réguliers déterminés. La télécommande dispose de trois (3) LED qui indiquent différentes fonctions. La LED JAUNE indique que la minuterie est éteinte et désactivée. La LED ROUGE montre que la machine est sous tension. La LED VERTE indique que l'unité est prête à projeter du brouillard. La télécommande est également équipée de deux molettes rotatives. La molette de durée a deux fonctions : 1) Enclencher la minuterie et l'éteindre. 2) Configurer la durée de la minuterie (durée de sortie de brouillard). La molette d'intervalle permet de régler l'intervalle de temps entre deux projections de brouillard entre 30 secondes et 10 minutes. Si vous tournez ces molettes dans le sens des aiguilles d'une montre, vous augmentez l'intervalle, si vous les tournez en sens inverse, vous le réduisez.

Attention : Avant d'ôter ou de replacer la télécommande, débranchez le cordon d'alimentation.

DÉPANNAGE

Si vous vous constatez une sortie de brouillard réduite, un bruit de pompe, ou aucune sortie de brouillard, débranchez immédiatement l'unité et ne vous en servez plus. N'essayez pas d'appuyer à plusieurs reprises sur le bouton d'activation de la télécommande car cela pourrait endommager votre machine à brouillard. Vérifiez le niveau de liquide, le fusible externe ou le disjoncteur, la connexion de la télécommande et assurez-vous que la prise murale est bien sous tension. Si, après avoir inspecté tous les éléments mentionnés auparavant, l'appareil ne semble toujours pas fonctionner correctement, il doit être envoyé en réparation. Veuillez dès lors renvoyer la machine à un revendeur agréé American DJ® ou au Service Clientèle.

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	Fog Storm 700™
VOLTAGE* :	120v~60Hz ou 230v~50Hz
POIDS :	8 Lbs. / 3.5 Kgs
DIMENSIONS :	9.5" x 6" x 5.25" / 240 x 150 x 130 mm
FUSIBLE :	120v=10A/30mm ou 230v=5A/30mm
TEMPS DE PRÉCHAUFFAGE :	5 Minutes
CAPACITE DU RÉSERVOIR :	1 Litre, amovible
RENDEMENT :	3.500 pieds cube/min. (env. 99,11 m ³ /min)
TYPE DE LIQUIDE :	American DJ Fog Juice™ à base d'eau
CYCLE DE FONCTIONNEMENT :	Pas plus de 6 heures en fonctionnement
CHAUFFAGE :	700 watt

**Le voltage est pré réglé en usine et ne peut être changé*

***Détecteur de voltage automatique :** Cet appareil intègre un ballast électronique qui détectera automatiquement le voltage au moment du raccordement à l'alimentation.

A noter : Les spécifications et les améliorations apportées à la conception de cet appareil et de cette notice peuvent être modifiées sans avertissement écrit préalable.

Cher client,

RoHS – Une contribution sans précédent à la préservation de l'environnement

L'Union européenne vient d'adopter une directive de restriction/interdiction d'utilisation de substances nocives. Cette directive, connue sous l'acronyme RoHS, est un sujet d'actualité au sein de l'industrie électronique.

Elle restreint, entre autres, l'utilisation de six matériaux : le plomb (Pb), le mercure (Hg), le chrome hexavalent (CR VI), le cadmium (Cd), les polybromobiphényles utilisés en tant que retardateurs de flammes (PBB), et les polybromodiphényléther également utilisés comme retardateurs de flammes (PBDE). Cette directive s'applique à quasiment tous les appareils électriques et électroniques dont le fonctionnement implique des champs électriques ou électromagnétiques – en un mot, tout appareil que nous pouvons retrouver dans nos foyers ou au bureau.

En tant que fabricants de produits des marques AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional et ACCLAIM Lighting, nous devons nous conformer à la directive RoHS. Par conséquent, deux ans même avant l'entrée en vigueur de cette directive, nous nous sommes mis en quête de matériaux alternatifs et de procédés de fabrication respectant davantage l'environnement.

Bien avant la prise d'effet de la directive RoHS, tous nos produits ont été fabriqués pour répondre aux normes de l'Union européenne. Grâce à des contrôles et des tests de matériel réguliers, nous pouvons assurer que tous les composants que nous utilisons répondent aux normes RoHS et que, pour autant que la technologie nous le permette, notre procédé de fabrication est des plus écologiques.

La directive RoHS franchit un pas important dans la protection de l'environnement. En tant que fabricants, nous nous sentons obligés de contribuer à son respect.

DEEE – Déchets d'équipements électriques et électroniques

Chaque année, des milliers de tonnes de composants électroniques, nuisibles pour l'environnement, atterrissent dans des décharges à travers le monde. Afin d'assurer les meilleures collecte et récupération de composants électroniques, l'Union européenne a adopté la directive DEEE.

Le système DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques) peut être comparé au système de collecte « verte », mis en place il y a plusieurs années. Les fabricants, au moment de la mise sur le marché de leur produit, doivent contribuer à l'utilisation des déchets. Les ressources économiques ainsi obtenues, vont être appliquées au développement d'un système commun de gestion des déchets. De cette manière, nous pouvons assurer un programme de récupération et de mise au rebut écologique et professionnel.

En tant que fabricant, nous faisons partie du système allemand EAR à travers lequel nous payons notre contribution.

(Numéro d'enregistrement en Allemagne : DE41027552)

Par conséquent, les produits AMERICAN DJ et AMERICAN AUDIO peuvent être déposés aux points de collecte gratuitement et seront utilisés dans le programme de recyclage. Les produits ELATION Professional, utilisés uniquement par les professionnels, seront gérés par nos soins. Veuillez nous renvoyer vos produits Elation directement à la fin de leur vie afin que nous puissions en disposer de manière professionnelle.

Tout comme pour la directive RoHS, la directive DEEE est une contribution de premier ordre à la protection de l'environnement et nous serons heureux d'aider l'environnement grâce à ce système de d'enlèvement des déchets.

Nous sommes heureux de répondre à vos questions et serions ravis d'entendre vos suggestions. Pour ce faire contactez-nous par e-mail à : info@americandj.eu

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Pays-Bas
www.americandj.eu