

ADJ
American DJ®
ROTO BALLS
TRI LED



Istruzioni d'Uso

ADJ Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Netherlands
www.americanaudio.eu

Introduzione: Grazie per aver scelto il prodotto Roto Balls Tri Led™ di American DJ®. L'apparecchiatura Roto Balls Tri Led™ è pronta per il funzionamento appena fuori dall'imballo e non necessita di alcun tipo di controller per operare. L'unità Roto Balls Tri Led™ possiede due teste rotanti che funzionano e ruotano indipendentemente l'una dall'altra. La velocità alla quale ruota il presente dispositivo è regolabile. Esso è in grado di irradiare luci a colori multipli capaci di creare delle rappresentazioni di luci singolari sia a terra che sui muri. Per ottimizzare l'intensità dell'irradiazione si consiglia di utilizzare questo dispositivo insieme ad un dispositivo effetto nebbia o ad altri tipi di effetti speciali fumo.

Assistenza al Cliente: Per qualsiasi problema vi raccomandiamo di contattare il Vostro negozio di fiducia American Audio.

E' anche possibile contattarci direttamente, sia tramite il nostro sito Web www.americanaudio.eu oppure inviando un e-mail a: support@americanaudio.eu

Avvertenza! Per prevenire o ridurre il rischio di shock elettrico o incendio, non esporre tale apparecchiatura alla pioggia o umidità.

Attenzione! Non ci sono componenti all'interno di questa apparecchiatura la cui riparazione possa essere effettuata dall'utente. L'utente non deve eseguire la riparazione dell'apparecchiatura da solo. In caso contrario la garanzia del fabbricante si intenderà decaduta. Nell'improbabile caso di necessità di intervento tecnico sul dispositivo, si prega di contattare il Servizio Assistenza Clienti American DJ®.

SI PREGA di riciclare il cartone dell'imballo qualora possibile.

Per ottimizzare il funzionamento di questo prodotto, si raccomanda di consultare attentamente le istruzioni di questo manuale, per meglio comprendere le operazioni di base di questa unità. Queste istruzioni contengono importanti informazioni di sicurezza relative all'uso e alla manutenzione di questa apparecchiatura. Conservare questo manuale insieme all'apparecchiatura per future consultazioni.

- Assicurarsi che la tensione dell'alimentazione locale corrisponda ai requisiti di voltaggio richiesti dal vostro apparecchio.
- Non tentare di rimuovere il polo di messa a terra dal cavo elettrico. Questo viene infatti utilizzato per ridurre il rischio di shock elettrico o di incendio nel caso di corto circuito.
- Non rimuovere la copertura dell'unità in nessun caso. Non ci sono componenti la cui riparazione possa essere effettuata dall'utente.
- Non collegare mai questa unità ad un dimmer pack.
- Assicurarsi sempre di collegare l'apparecchio in una zona in cui sia presente una buona ventilazione. Assicurarsi che ci sia una distanza di almeno 6" (15 cm) tra l'apparecchio ed il muro.
- Per ridurre il rischio di shock elettrico o incendio, evitare di esporre l'apparecchiatura alla pioggia o all'umidità.
- Questo prodotto si intende per uso interno soltanto. L'uso dell'apparecchiatura all'esterno farà decadere qualsiasi tipo di Garanzia del fabbricante.
- Il cavo dell'alimentazione principale deve essere scollegato se l'apparecchio rimane inutilizzato per un lungo periodo di tempo.
- L'apparecchiatura deve sempre essere installata in una posizione sicura e stabile.
- Protezione Cavi Alimentazione: I cavi elettrici di alimentazione devono essere disposti in modo da Non essere calpestati o schiacciati da oggetti appoggiati sopra o contro di essi; prestare particolare attenzione al punto in cui fuoriescono dal dispositivo.
- Pulizia – L'apparecchio deve essere pulito soltanto come raccomandato dal fabbricante.
- L'apparecchiatura deve essere sottoposta a manutenzione da parte di personale qualificato quando:
 - A) Il cavo di alimentazione o la presa di corrente risultano danneggiati;
 - B) Siano caduti degli oggetti o sia stato versato del liquido all'interno dell'apparecchio;
 - C) L'apparecchio sia stato esposto a pioggia o acqua;
 - D) L'apparecchio non sembra funzionare normalmente o presenta evidenti segni di cambiamento nelle prestazioni.

Si raccomanda di consultare e capire attentamente le istruzioni di questo manuale prima di mettere in funzione la presente unità. Queste istruzioni contengono importanti informazioni di sicurezza relative all'uso e alla manutenzione di questa apparecchiatura. Conservare questo manuale insieme all'apparecchiatura per future consultazioni.

Alimentazione: prima di collegare l'unità alla rete elettrica, assicurarsi che la tensione di alimentazione locale corrisponda ai requisiti di voltaggio richiesti dalla vostra apparecchiatura Roto Balls Tri Led™ di American DJ®. L'apparecchiatura Roto Balls Tri Led™ di American DJ® è un'unità funzionante sia a 120v che a 220v. Poiché la linea dell'alimentazione può variare da sede a sede, assicurarsi che il voltaggio dell'apparecchio sia compatibile con l'uscita a muro prima di metterlo in funzione.

Operatività di Base:

Semplicemente collegare il vostro dispositivo e guardatelo funzionare! Tale apparecchiatura viene concepita per operare come unità individuale (stand alone) in modalità sound active. L'apparecchiatura Roto Balls Tri Led™ è già pronto per essere collegato appena fuori dall'imballo! Non vi è nessun pulsante di alimentazione; dopo aver collegato il dispositivo, due teste rotanti inizieranno immediatamente a ruotare.

Comando di Velocità regolabile: La velocità a cui ruota questo dispositivo può essere regolata girando il comando posizionato alla base della presente unità. Quando il comando viene girato tutto in senso anti-orario, la velocità sarà la più bassa, di 0 r.p.m. Girando invece il comando in senso orario, si può incrementare la velocità da 0 r.p.m. (giri al minuto) fino a 30 r.p.m.(giri al minuto).

Il presente dispositivo è dotato di un interruttore di sicurezza (breaker). Tale interruttore ha la funzione di chiudere il circuito della corrente nel caso di un corto interno, riducendo così il rischio sia di incendio che di shock elettrico. Per eseguire il reset del breaker, premere l'interruttore fino a quando questo non sia rientrato correttamente. Se l'interruttore continua a scattare, si consiglia di interrompere l'utilizzo del dispositivo e di contattare il Centro Assistenza Clienti per richiedere assistenza.

Pulizia del Dispositivo: A causa dei residui di nebbia, fumo e di polvere, il dispositivo dovrebbe essere sottoposto a pulizia periodica per ottimizzare la resa della luce.

1. Utilizzare un normale detergente per vetri ed un panno morbido per la pulizia del rivestimento esterno ogni 20 giorni.
2. Utilizzare una piccola spazzola apposita ed un normale detergente per vetri con panno morbido per la pulizia del rivestimento interno e delle prese d'aria ogni 30-60 giorni.
3. Assicurarsi di asciugare bene tutte le parti prima di collegare di nuovo il dispositivo.
4. Una pulizia frequente prolungherà la durata delle lampade e garantirà una maggiore affidabilità dell'apparecchiatura.

La frequenza con cui si effettua la pulizia dipende dall'ambiente in cui il dispositivo opera (es. fumo, residui nebbia, polvere, rugiada). Si raccomanda una pulizia su base mensile nel caso di utilizzo ingente. Una pulizia periodica assicurerà longevità all'apparecchiatura ed una resa di luce più brillante.

Modello: Roto Balls Tri Led™

Alimentazione*: 100V – 240 V 50/60Hz
LED: 4 x 3W 3-in-1 LED RGB
Breaker: 5A
Dimensioni: 22" (L) x 9" (W) x 11.15" (D)
Peso: 11lbs/4.75 kg
Colori: Multi Colori
Potenza: 18W
Posizione di lavoro: Qualsiasi
Garanzia: 3 Anni (1095 giorni)

Nota: le specifiche e gli aggiornamenti apportati al design della presente Unità nonché al presente manuale d'uso sono soggetti a modifica senza previa comunicazione scritta.

Caro cliente,

ROHS – Un grande contributo alla conservazione dell'Ambiente

L'Unione Europea ha adottato una direttiva sulla restrizione/proibizione dell'utilizzo di sostanze pericolose. Tale direttiva, denominata ROHS, è oggetto di molte discussioni nell'industria elettronica.

Essa prevede, tra l'altro, restrizioni nell'uso di sei specifici materiali: Piombo (Pb), Mercurio (Hg), Cromo esavalente (CR VI), Cadmio (Cd), Bifenili Polibromurati (PBB) come ritardanti di fiamma, polibromodifenil eteri (PBDE) anch'esso ritardante di fiamma. Questa direttiva si applica a quasi tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche il cui funzionamento comporti la creazione di campi elettrici o elettromagnetici. In qualsiasi tipo di apparecchiatura elettronica di utilizzo domestico o lavorativo.

Quali fabbricanti di prodotti AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional e Illuminazione ACCLAIM, siamo obbligati a conformarci alla direttiva RoHS. Ecco perché, già due anni prima che tale direttiva entrasse in vigore, abbiamo avviato la nostra ricerca di materiali e processi di produzione alternativi e non dannosi per l'ambiente.

Molto prima della direttiva RoHS tutti i nostri prodotti erano fabbricati in accordo agli standard dell'Unione Europea. Grazie a costanti verifiche e test dei materiali, possiamo garantire che tutti i componenti da noi utilizzati sono sempre conformi RoHS e che il processo di produzione è, nei limiti della tecnologia attuale, non dannoso per l'ambiente.

La direttiva RoHS è un passo molto importante verso la protezione del nostro ambiente. Noi, quali produttori, ci sentiamo obbligati a dare il nostro contributo in tal senso.

WEEE – Rifiuti di materiale Elettrico ed Elettronico

Ogni anno migliaia di tonnellate di componenti elettronici, dannosi per l'ambiente, finiscono nelle discariche in tutto il mondo. Per assicurare il miglior smaltimento o recupero possibili di componenti elettronici, l'Unione Europea ha adottato la direttiva WEEE.

Il sistema WEEE (Rifiuti di materiale Elettrico ed Elettronico) può essere paragonato al sistema "Green Spot" utilizzato per diversi anni. I produttori devono contribuire al recupero dei rifiuti derivanti dalla messa in commercio dei propri prodotti. Le risorse finanziarie ottenute in tal modo saranno destinate allo sviluppo di un sistema comune di gestione rifiuti. Ecco perché possiamo garantire un programma di rottamazione e riciclo professionale e non dannoso per l'ambiente.

Quali produttori siamo registrati presso l'EAR (Registro delle Apparecchiature Elettriche Usate) tedesco apportandovi anche il nostro contributo.

(Registrazione: DE41027552)

Ciò significa che i prodotti AMERICAN DJ e AMERICAN AUDIO possono essere depositati gratuitamente nei punti di raccolta e riutilizzati in base al programma di riciclo. Prodotti ELATION Professional di esclusivo utilizzo professionale dovranno essere gestiti da noi. Per assicurarne il corretto smaltimento, si prega di inviare i prodotti Elation non più utilizzabili direttamente a noi.

Come la RoHS di cui sopra, la direttiva WEEE rappresenta un contributo importante per la protezione dell'ambiente e noi siamo lieti di poter aiutare a mantenerlo pulito grazie a questo sistema.

Saremo lieti di rispondere a qualsiasi vostra domanda o suggerimento che desidererete inviarci scrivendoci al seguente indirizzo: info@americandj.eu <mailto:info@americandj.eu>

ADJ Supply Europe B.V
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Netherlands
www.americanaudio.eu