



MINI TRI BALL II

www.americandj.com · www.americandj.eu



Pokyny pre užívateľa

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Holandsko
www.americandj.eu

Obsah

ÚVOD	3
VŠEOBECNÉ POKYNY	3
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA	3
PREVÁDZKA	4
VÝMENA POISTKY	4
ČISTENIE	4
ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV	4
PARAMETRE	5
ROHS - Veľký príspevok pre zachovanie životného prostredia	6
WEEE – Odpady z elektrických a elektronických zariadení	7

ÚVOD

Vybalenie:

Ďakujeme, že ste si zakúpili Mini Tri Ball II od American DJ®. Každé zariadenie Mini Tri Ball II bolo dôkladne testované a bolo dodané v dokonale prevádzkyschopnom stave. Starostlivo skontrolujte dodací obal na škody, ku ktorým mohlo dôjsť počas prepravy. Ak obal vyzerá byť poškodený, starostlivo skontrolujte, či vaše zariadenie nie je poškodené a skontrolujte, či všetky príslušenstvá, nevyhnutné pre prevádzku jednotky boli zaslané nepoškodené. V prípade zisteného poškodenia, alebo v prípade chýbajúcich častí prosím kontaktujte naše bezplatné zákaznícke číslo ohľadom ďalších pokynov. Nevracajte túto jednotku vášmu predajcovi bez toho, aby ste najprv kontaktovali zákaznícku podporu.

Zákaznícka podpora: Pokiaľ sa stretnete s akýmikoľvek problémami, kontaktujte prosím vašu dôveryhodnú predajňu American Audio.

Tak isto ponúkame možnosť priameho kontaktovania: Môžete nás kontaktovať cez našu webovú stránku www.americandj.eu alebo cez email: support@americandj.eu

Varovanie! Aby ste predišli alebo znížili riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiarom, nevystavujte túto jednotku dažďu alebo vlhkosti.

Upozornenie! Vnútri nie sú žiadne časti, ktorých údržbu by mohol vykonávať užívateľ. Nepokúšajte o žiadne opravy, pokiaľ tak urobíte, zneplatníte záruku z výroby. V nepravdepodobnom prípade, keby si vaša jednotka vyžadovala servis, kontaktujte prosím spoločnosť American DJ.

Pokiaľ je to možné, recyklujte obal, prosím.

Bezpečnostné problémy: Keď je dosiahnuté maximálneho zaťaženia 2 ampéry, môže toto zariadenie vyhodiť poistky. Keď je treba poistky vymeniť, vždy poistku vymeňte presne rovnakým typom, ktorý bol vybratý, nedostanete ak od autorizovaného servisného technika American DJ ® iné pokyny. Použitie iného typu poistiek môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom a zruší záruku výrobcu.

VŠEOBECNÉ POKYNY

Aby ste optimalizovali výkonnosť tohto výrobku, prečítajte si prosím starostlivo tieto pokyny na prevádzku, aby ste sa oboznámili so základnými operáciami tejto jednotky. Tieto pokyny obsahujú dôležité bezpečnostné informácie, týkajúce sa použitia a údržby tejto jednotky. Tento manuál skladujte spolu s jednotkou, pre budúce použitie.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Uistite sa, že miestna zásuvka zodpovedá požadovanému napätiu zariadenia.
- Nepokúšajte sa odstrániť alebo odlomiť zemniaci kolík z napájacieho kábla. Tento kolík má za úlohu znížiť riziko úrazu elektrickým prúdom a nebezpečenstvo požiaru v prípade vnútorného skratu.
- V žiadnom prípade neodstraňujte kryt. Vnútri nie sú žiadne časti, ktorých údržbu by mohol vykonávať užívateľ
- Túto jednotku nikdy nezapájajte do balíka stlmovača.
- Vždy sa uistite, že prístroj je namontovaný v mieste, ktoré umožňuje riadnu ventiláciu. Medzi týmto prístrojom a stenou nechajte voľný priestor zhruba 6" (15 cm).
- Aby ste predišli alebo znížili riziko úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru, nevystavujte túto jednotku dažďu alebo vlhkosti.
- Tento prístroj je určený iba pre vnútorné použitie, jeho použitie vo vonkajších priestoroch ruší platnosť všetkých záruk.
- Pri dlhšom nepoužívaní odpojte jednotku od zdroja napájania.
- Vždy jednotku namontujte bezpečne a tak, aby bola stabilná.
- Ochrana napájacieho kábla - Napájacie káble by mali byť smerované tak, aby sa cez ne nechodilo, alebo by mohli byť pritlačené alebo založené, pričom venujte zvláštnu pozornosť káblom pri zástrčkách, bežným zásuvkám a bodu, kde vychádzajú zo zariadenia.
- Čistenie – zariadenie by sa malo čistiť iba podľa odporúčania výrobcu.
- Zariadenie by malo byť opravené kvalifikovaným personálom v nasledujúcich prípadoch:

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- A. Pokiaľ došlo k poškodeniu napájacieho kábla alebo zástrčky.
- B. Na spotrebič spadol nejaký predmet alebo sa do neho vyliala tekutina.
- C. Spotrebič bol vystavený dažďu alebo vode.
- D. Ak sa nezdá, že zariadenie funguje normálne alebo došlo k zmene v jeho výkone.

PREVÁDZKA

Napájanie: Ako zariadenie zapojíte, uistite sa, či zdrojové napätie vo vašej oblasti zodpovedá napätiu požadovanému pre váš American DJ® Mini Tri Ball.™ American DJ® Mini Tri Ball II je k dispozícii vo verzii 120V a 230V. Vzhľadom k tomu, že napätie sa môže na rôznych miestach odlišovať, uistite sa, že zariadenie zapojíte do zásuvky s odpovedajúcim napájaním.

Všeobecná prevádzka:

Jednoduchosť! Zariadenie jednoducho pripojte. Tento prístroj je možné použiť ako samostatné zariadenie, nie je potrebné používať ovládač. V továrni boli vykonané testy a nie je nutné vykonať žiadnu ďalšiu montáž. The Mini Tri Ball II je pripravený na zapojenie z krabice. Nie je tu žiadny spínač, po zapojení do siete sa zariadenie rozsvieti a začíta sa pomaly otáčať jedným smerom. Ak nedochádza k žiadnemu otáčaniu, skontrolujte poistku. Ak je poistka v poriadku, kontaktujte našu bezplatnú linku zákazníckeho servisu. Nevracajte túto jednotku vášmu predajcovi bez toho, aby ste najprv kontaktovali zákaznícku podporu.

Prevádzkové režimy:

Prepnite do pozície "I". Režim 1 - V tomto režime sa bude hlavica otáčať plynule, bez ohľadu na prítomnosť zvuku. Farby a efekt strobovania budú reagovať na zvuk.

Prepnite do statickej pozície "0". Režim 2 - V tomto režime zostane hlavice statická a farby a efekt strobovania budú reagovať na zvuk.

Prepnite do pozície zvukovo aktívneho režimu "II": Režim 3 - V tomto režime bude hlavica, farby a efekt strobovania reagovať na zvuk. Upozorňujeme, že poklepanie na zariadenie alebo vysokej zvuky zariadenie nespustí, zariadenie nie je určené na prevádzku pri nízkych frekvenciách (basoch). Rovnako upozorňujeme, že hudobná citlivosť je v továrenskome nastavení prednastavená a nesmie byť zmenená alebo nastavená. Ak nie je zvuk predvolený, zariadenie sa zastaví po 10 sekundách.

VÝMENA POISTKY

Najprv odpojte napájanie. Držiak poistky sa nachádza vedľa napájacieho kábla. Držiak poistky odskrutkujte pomocou skrutkovača s plochou hlavou. Vyberte chybnú poistku a vymeňte za novú.

ČISTENIE

Čistenie zariadenia:

Kvôli zbytkom hmly, dymu a prachu je potrebné pravidelne čistiť, aby sa optimalizoval svetelný výstup.

1. Na utretie vonkajšieho krytu použite každých 20 dňov normálny čistiaci prostriedok na sklo a mäkkú látku
2. Na utretie vonkajšieho krytu použite každých 30-60 dňov malú kefku a normálny čistiaci prostriedok na sklo a mäkkú látku
3. Vždy si dávajte pozor, aby ste úplne vysušili všetky časti pred zasunutím jednotky do zásuvky.
4. Časté čistenie predĺži životnosť a zaisťuje spoľahlivosť zariadení.

Frekvencia čistenia závisí od prostredia, v ktorom zariadenie pracuje (t.j. dym, zbytky hmly, prach, rosa). V prípade ťažkých podmienok odporúčame čistenie každý mesiac. Pravidelné čistenie zaisťuje dlhú životnosť a ostrý výstup lúča.

ODSTRANOVANIE PROBLÉMOV

Odstraňovanie problémov:

Nižšie sú uvedené niektoré bežné problémy a riešenia, ktoré môžete vyskúšať predtým, než budete kontaktovať zákaznícku podporu.

Zariadenie sa neotáča a LED sa nerozsvieti:

1. Uistite sa, či ste zariadenie zapojili do zodpovedajúcej zásuvky.
2. Skontrolujte, či nie je poistka vypálená. Poistka je umiestnená na zadnom paneli jednotky.
3. Uistite sa, či je napájací kábel správne zapojený.
4. Uistite sa, či je v zásuvke napájanie.

Model:	<i>Mini Tri Ball II</i>
Napätie*:	120V/60Hz
LED:	2 x 3W 3-in-1 RGB "Tri" LED 7,75" (D) x 7,75" (Š) x 11,75" (V)
Rozmery:	Viac farieb
Farby:	180 stupňov
Uhol lúča:	15 RPM
Rotácia:	3 lb./0,96 kg
Hmotnosť:	13W
Spotreba:	1 Amp
Poistka:	Klimatizované
Ventilácia:	Zavesený alebo
Pracovná poloha:	Pravou stranou nahor (žiadne vertikálne zavesenie)

* Napätie je prednastavené na továrenské nastavenie a užívateľ si ho nemôže vybrať.

Všimnite si prosím: Špecifikácie a zlepšenia konštrukcie tejto jednotky a tohto návodu podliehajú zmenám bez predchádzajúceho písomného ohlásenia.

Drahý zákazník,

Európska únia prijala smernicu pri obmedzení/zákaze používania nebezpečných látok. Táto smernica, uvádzaná ako ROHS je často diskutovanou témou v elektronickom priemysle.

Okrem iného, obmedzuje použitie šiestich materiálov Olovo (Pb), Ortuť (Hg), šesťmocný chróm (CR VI), kadmium (Cd), polybromátované bifenyly ako spomaľovač horenia (PBB), polybromidované difenyly sú tak isto spomaľovačmi horenia (PBDE). Smernica platí pre takmer všetky elektronické a elektrické zariadenia, ktorých prevádzkový režim obsahuje elektrické alebo elektromagnetické polia – v krátkosti: Každý druh elektroniky, ktoré máme okolo seba v domácnosti alebo v práci.

Ako výrobcovia výrobkov značiek AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional a ACCLAIM Lighting, sme povinní vyhovieť smernici RoHS. Preto už dva roky pred zavedením smernice sme začali hľadať alternatívne materiály a výrobné procesy, ktoré šetria životné prostredie.

Takže dávno predtým, než začala platiť smernica RoHS, všetky naše výrobky boli vyrábané tak, aby vyhovovali normám Európskej únie. Pri pravidelných auditoch a testoch materiálov stále môžeme zaistiť, aby komponenty, ktoré používame, vždy vyhovovali RoHS a že výrobný proces, pokiaľ to technológia umožňuje, šetrí životné prostredie.

Smernica ROHS je dôležitým krokom pri ochrane nášho životného prostredia. My, ako výrobcovia sa cítime zaviazaní, aby sme v tomto smere prispeli.

Každý rok končia na skládkach tony elektronických komponentov, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie. Na zaistenie najlepšej možnej likvidácie alebo recyklácie elektronických komponentov, Európska únia prijala smernicu WEEE.

Systém WEEE (Likvidácia elektrických a elektronických zariadení) sa dá porovnať so systémom „Green Spot“, ktorý sa už niekoľko rokov používa. Výrobcovia musia prispieť k recyklácii odpadu v okamihu, kedy výrobok uvoľnia do predaja. Finančné zdroje, ktoré sú takto získané budú použité na vyvinutie spoločného systému odpadového hospodárstva. Preto dokážeme zaistiť profesionálny a voči životnému prostrediu šetrný program likvidácie a recyklácie.

Ako výrobcovia, sme súčasťou nemeckého systému EAR a prispievame do neho

(Registrácia v Nemecku: DE41027552)

To znamená, že výrobky spoločností AMERICAN DJ a AMERICAN AUDIO je možné bezplatne nechávať v zberných bodoch a použijú sa v recyklačnom programe. Produkty spoločnosti ELATION Professional, ktoré využívajú iba profesionáli, budeme spracovávať my. Pošlite prosím výrobky Elation priamo nám, keď uplynie ich životnosť, aby sme ich mohli profesionálne zlikvidovať.

Ako vyššie uvedené ROHS, smernica WEEE je dôležitým príspevkom k ochrane životného prostredia a sme radi, že môžeme vyčistiť životné prostredie pomocou tohto systému likvidácie.

Veľmi radi odpovieme na vaše otázky a vaše návrhy sú vítané na info@americandj.eu

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Holandsko
www.americandj.eu