



MISTER KOOOL

PROFESIONÁLNÍ VÝROBNÍK PŘÍZEMNÍ
MLHY



Uživatelská příručka

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Nizozemsko
www.americandj.eu

Obsah

ÚVOD	3
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	3
SESTAVENÍ.....	4
PROVOZNÍ POKYNY	4
ČIŠTĚNÍ.....	4
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ	4
SPECIFIKACE:	5
ROHS - Velký příspěvek k zachování životního prostředí.....	6
OOEZ - Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních	7

ÚVOD

Rozbalení: Děkujeme, že jste si zakoupili Mister Kool od společnosti American DJ®. Každý výrobek™ byl důkladně otestován a odeslán v bezvadném funkčním stavu. Pečlivě zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození obalového kartonu. Zdá-li se vám karton poškozený, pečlivě zkontrolujte, nedošlo-li k poškození obsahu balení a ujistěte se, že veškeré vybavení nutné k provozu jednotky dorazilo neporušené. V případě, že došlo k poškození obsahu nebo chybí některé části, kontaktujte prosím bezplatnou zákaznickou linku a vyžádejte si další pokyny. Nevracejte prosím tuto jednotku zpět prodejci bez předchozího kontaktování zákaznické podpory.

Úvod: Výrobek je určen k vytváření efektu přízemní mlhy na tanečních parketech, ve vjezdech a na halloweenské efekty. K výrobku je přiloženo dálkové ovládání s časovačem. Před instalací a použitím výrobku Mister Kool™ si pozorně přečtěte následující pokyny a bezpečnostní opatření.

Zákaznická podpora: Narazíte-li na jakýkoliv problém, neváhejte kontaktovat svůj oblíbený obchod se značkou American Audio. Nabízíme také možnost kontaktovat nás přímo: Můžete nás kontaktovat přímo na stránkách www.americandj.eu nebo prostřednictvím e-mailu na adrese: support@americandj.eu

Varování! Nevystavujte tuto jednotku dešti nebo vlhku, snížíte tím a předcházíte tak nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Pozor! Uvnitř jednotky nejsou žádné uživatelem opravitelné části. Nepokoušejte se přístroj sami opravovat, připravili byste se tím o výrobní záruku. Ve velice nepravděpodobném případě, že bude vaše jednotka vyžadovat servis, neváhejte kontaktovat nejbližšího prodejce produktů American DJ.

Nevyhazujte prosím kartónovou krabici do běžných odpadků. Recyklujte prosím při každé vhodné příležitosti.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Uschovejte obalový kartón pro nepravděpodobný případ, že by bylo třeba vrátit jednotku kvůli servisu
- Nevlévejte do výrobku vodu ani jiné tekutiny. Ujistěte se, že všechna tekutina k výrobě mlhy se nachází v nádržce na tekutinu.
- Ujistěte se, že místní síťová zásuvka má stejné napětí, jaké výrobek mlhy potřebuje k provozu.
- Za žádných okolností nesnímejte horní kryt. Uvnitř jednotky nejsou žádné uživatelem opravitelné části.
- Ponecháte-li jednotku delší dobu mimo provoz, odpojte ji od hlavního zdroje napětí.
- Nikdy tuto jednotku nepřipojujte k dimmer packu
- Nepokoušejte se žádným způsobem jednotku provozovat, došlo-li k jejímu poškození.
- Nikdy jednotku nepoužívejte, je-li odstraněn kryt.
- Vyhněte se používání jednotky v dešti nebo vlhkém prostředí, snížíte nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nepokoušejte se jednotku provozovat, má-li poškozený napájecí kabel. Nepokoušejte se z elektrického kabelu odstranit nebo ulomit zemní kolík. Tento kolík má za úkol snižovat nebezpečí úrazu elektrickým proudem a nebezpečí vzniku požáru v případě vnitřního zkratu.
- Před jakýmkoliv zapojováním jednotku odpojte od hlavního zdroje napětí.
- Nikdy nezakrývejte ventilační otvory.
 - Ujistěte se, že jednotka je namontována v místě, které umožňuje řádnou ventilaci. Mezi tímto zařízením a zdí ponechejte alespoň 15 cm volného prostoru.
- Tato jednotka je konstruována pouze pro vnitřní použití, její použití ve vnějších prostorách ruší všechny záruky.
- Vždy jednotku namontujte bezpečně a tak, aby byla stabilní.
- Napájecí šňůru pokládejte vždy mimo místa, kudy chodí lidé. Napájecí šňůry by měly být vedeny tak, aby se po nich nešlapalo, nedocházelo k jejich mačkání věcmi na ně položenými nebo o ně opřenými.
- Čištění - Zařízení čistěte pouze dle doporučení výrobcem. Detaily o čištění na str. 4.
- Jednotka by měla být opravována pouze kvalifikovaným personálem v následujících případech:
 - A. Šňůra nebo zdířka zdroje napětí byla poškozena.
 - B. Na jednotku spadl předmět, nebo došlo k rozlití tekutiny do jednotky
 - C. Jednotka byla vystavena dešti nebo vodě.
 - D. Zařízení nepracuje normálně nebo vykazuje opakované změny ve výkonu.

SESTAVENÍ

1. Otevřete krabici a opatrně vyjměte jednotku ven.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, zvláště pak kolem trysky.
3. Postavte přístroj na suchý rovný povrch a odšroubujte šrouby na horní straně jednotky. Otevřete horní kryt jednotky a naplňte Mister Kool ledem.
4. Odstraňte uzávěr nádržky na horní straně přístroje.
5. Naplňte nádržku mlhovou kapalinou značky ADJ a znovu nasadte uzávěr.
6. Vložte přívodní trubku vody do vodního pytlíku. Když se led rozpustí, voda oteče do pytlíku.
7. Zapojte jednotku do odpovídajícího zdroje napětí a sepněte přepínač zdroje do polohy ON.
8. Správné funkce dosáhnete postupem dle provozních pokynů na další straně.

Vždy v nádržce na tekutinu uchovávejte dostatečnou zásobu mlhové náplně American DJ® Brand Fog Juice™. Provoz výrobku „na sucho“ způsobí selhání čerpadla a/nebo ucpání. Jedná se o nejčastější příčinu selhání u výrobníků mlhy.

PROVOZNÍ POKYNY

Jednotka se zahřívá 5 minut. Po zahřátí na provozní teplotu se řiďte níže uvedenými pokyny.

Obsluha dálkového ovládání: Dálkové ovládání umožňuje jednotku používat automaticky či pomocí časovače. Na dálkovém ovládání se nachází tlačítko On/Off, které je nutno zapnout, aby bylo možné jednotku obsluhovat. Jestliže je dálkové ovládání aktivní, bude červená LED dioda nad tlačítkem On/Off svítit.

Ruční ovládání: Na dálkovém ovládání je zelené tlačítko, které umožňuje ovládat výrobek ručně. Výrobek bude tvořit mlhu, dokud bude tlačítko stisknuté. Je-li funkce ručního ovládání aktivní, bude svítit zelená LED nad tlačítkem.

Časovač: Funkce časovače umožňuje vytváření mlhy v požadovaných intervalech. Časovač aktivujete stiskem žlutého tlačítka. Je-li časovač aktivní, svítí žlutá LED dioda. Regulátorem „Duration“ lze ovládat délku výfuků mlhy. Regulátorem „Interval“ lze ovládat dobu mezi výfuky mlhy. Otočení těchto knoflíků ve směru hodinových ručiček zvýší hodnoty, jejich otočení proti směru hodinových ručiček jejich hodnoty sníží.

ČISTĚNÍ

Používáním prostředku American DJ® Clean Machine™ předcházíte zanášení výrobku. Prostředek Clean Machine doporučujeme použít v případě, že výrobek skladujete na delší dobu než 1 týden nebo při běžném používání alespoň jednou za měsíc v rámci běžné údržby. Clean Machine odstraňuje částice nanesené v topném tělese a prodlužuje tak životnost výrobku. Prostředek Clean Machine funguje jako ladička pro váš výrobek mlhy! Dodává se v cca 4l a 1l lahvích.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Jestliže zaregistrujete slabý mlžný výstup, rachocení čerpadla, nebo dokonce vůbec žádný mlžný výstup, okamžitě přístroj odpojte a přestaňte jej používat. Nepokoušejte se dále mačkat aktivní tlačítko dálkového ovládání, mohlo by dojít k poškození výrobku mlhy. Zkontrolujte hladinu tekutiny, vnější pojistku nebo jistič, dálkové ovládání a ujistěte se, že stěnová zásuvka dodává elektrickou energii. Jestliže se vše výše zmíněné zdá v pořádku a jednotka přesto nepracuje správně, bude potřeba provést servis jednotky. Kontaktujte zákaznickou podporu a požadujte další pokyny. Nevracejte prosím tuto jednotku zpět prodejci bez předchozího kontaktování zákaznické podpory.

SPECIFIKACE:

Model:	Mister Kool
HMOTNOST:	7,9 kg
ROZMĚRY:	49 cm (D) x 31,5 cm (Š) x 25,9 cm (V)
POJISTKA:	T3,15 A 250 V
NAPÁJENÍ:	AC 230 V, 50 Hz
DOBA POTŘEBNÁ K DOSAŽENÍ	
PROVOZNÍ TEPLoty:	5 minut
TOPNÝ ČLÁNEK:	400 W
KAPACITA NÁDRŽKY:	0,5 litru, vyjmutelná
VÝSTUP:	71 m ³ za minutu
TYP TEKUTINY:	Tekutina American DJ Fog Juice™ na vodní bázi
PRACOVNÍ CYKLUS:	Ne více než 6 hodin zapojený

**Napětí je přednastaveno při výrobě a nelze jej změnit.*

Poznámka: Specifikace a designová vylepšení této jednotky a tohoto návodu se mohou měnit bez předchozího písemného upozornění.

Vážený zákazník,

Evropská unie přijala směrnici o omezení / zákazu používání nebezpečných látek. Tato směrnice, známá pod zkratkou ROHS, je v elektronickém průmyslu často diskutovaným tématem.

Kromě jiného omezuje použití šesti materiálů: Olovo (Pb), rtuť (Hg), šestimocný chrom (CR VI), kadmium (Cd), polybromované bifenyly jako samozhášecí přísady (PBB), polybromované difenylethery taktéž jako samozhášecí přísady (PBDE). Směrnice se vztahuje na téměř veškerá elektronická a elektrická zařízení, jejichž provozní režim souvisí s elektrickým nebo elektromagnetickým polem - ve zkratce: veškerá elektronika, která nás obklopuje v domácnosti nebo v práci.

Jakožto výrobci produktů značek AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional a ACCLAIM Lighting jsme povinni plnit požadavky ROHS směrnice. Proto jsme již dva roky před vstupem směrnice v platnost začali hledat alternativní materiály a výrobní postupy šetrné k životnímu prostředí.

Všechny naše produkty tak odpovídaly standardům Evropské unie ještě předtím, než směrnice ROHS začala platit. Díky pravidelným kontrolám a materiálovým testům můžeme zajistit, že námi používané komponenty vždy odpovídají ROHS a že výrobní proces je do míry, do jaké technologie dovolí, šetrný k životnímu prostředí.

Směrnice ROHS je důležitým krokem v oblasti ochrany našeho životního prostředí. Jako výrobci se proto cítíme povinni přispět naší částí.

OEEZ - Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

Každým rokem končí na smetištích po celém světě tuny elektronického odpadu, který škodí životnímu prostředí. V zájmu co nejlepší likvidace nebo obnovy elektronických součástek vydala Evropská unie směrnici OEEZ.

Systém OEEZ (Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních) lze srovnat se systémem "Green Spot", který se používá již několik let. Výrobci musí přispět svým dílem k využití odpadu ve chvíli, kdy vypustí nový produkt. Peněžní zdroje získané touto cestou pak budou použity k vyvinutí společného systému hospodaření s odpadem. Tím lze zajistit profesionální a k životnímu prostředí šetrný program sběru a recyklace.

Jako výrobce se účastníme německého systému EAR a přispíváme svým dílem.

(Registrace v Německu: DE41027552)

Znamená to, že produkty značky AMERICAN DJ a AMERICAN AUDIO můžete zdarma zanechat na sběrných bodech a tyto produkty budou použity v rámci recyklačního programu. O produkty značky ELATION Professional, které využívají pouze profesionálové, se postaráme přímo my. Posílejte prosím produkty Elation na konci životnosti přímo nám, abychom je mohli profesionálně zlikvidovat.

Stejně jako ROHS, je i směrnice OEEZ důležitým příspěvkem k ochraně životního prostředí a jsme rádi, že můžeme pomoci ulehčit životnímu prostředí díky systému nakládání s odpady.

Rádi zodpovíme vaše dotazy a uvítáme vaše návrhy na adrese: info@americandj.eu

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Nizozemsko
www.americandj.eu