



UC3 RC SYSTEM

DRAADLOZE ZENDER/ONTVANGER



GEBRUIKERSHANDLEIDING

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americandj.eu

Introductie.....	2
Installatie en synchronisatie.....	3
Functies en bedieningsorganen.....	4
Technische gegevens.....	5
ROHS.....	6
WEEE.....	6
Notities:.....	7

Het ADJ UC3 RC Systeem is een “easy-to-use” draadloze controller voor een variëteit van ADJ lichteffecten die compatibel zijn met de UC3 series controllers. De UC3 RC bedient black-out, functie keuze en modus keuze tot maximaal 5 kanalen. Het systeem bestaat uit een draadloze afstandsbediening met 25 druktoetsen en een draadloze ontvanger met een 6,3mm stereo Jack connector. Met een bereik van 100 meter geeft het systeem de gebruiker meer creativiteit om de lichtshow naar een hoger niveau te tillen.

Algemene instructie: Lees a.u.b. de instructies in deze handleiding zorgvuldig en grondig door alvorens het apparaat in gebruik te nemen. Deze instructies bevatten belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid en onderhoud tijdens gebruik. Bewaar deze instructie bij het apparaat.

Uitpakken: Bedankt voor de aanschaf van het UC3 RC Systeem van American DJ®. Elke UC3 RC wordt uitgebreid getest, zorgvuldig verpakt, en gebruiksklaar geleverd. Controleer de verpakking nauwkeurig op schade die ontstaan kan zijn tijdens het transport. Indien de verpakking is beschadigd, controleer dan nauwkeurig de UC3 RC op eventuele schade en controleer of alle meegeleverde noodzakelijk onderdelen van de UC3 RC aanwezig en intact zijn. In geval van schade of het ontbreken van onderdelen, neemt u contact op met uw American DJ® dealer.

Let op! Er zijn geen onderdelen in het apparaat die onderhoud behoeven. Reparaties mogen niet door gebruikers worden uitgevoerd, hiermee vervalt de fabrieksgarantie. In het onwaarschijnlijke geval dat het apparaat reparatie behoeft, neem dan contact op met uw lokale dealer of stuur een mail naar service@adjgroup.eu.

Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg. S.v.p. recyclen voor zover mogelijk.


Lees de gebruikershandleiding van het te bedienen apparaat voor de UC3 functies. Zie de volgende pagina voor de UC3 RC functies en bediening.

1. Sluit de 6,3mm jack connector aan op de ingang van het te bedienen apparaat. De aan/uit schakelaar bevindt zich aan de onderkant van de UC3 RC ontvanger. Schakel de ontvanger aan.
2. Druk, nadat de UC3 ontvanger is aangesloten op het apparaat, op de SET UP toets. De groene signaal LED begint te knipperen.
3. Druk, als de signaal LED knippert, op een willekeurige toets van de UC3 RC controller. De signaal LED gaat nu uit. De installatie is voltooid en het apparaat (of apparaten) kunnen nu via de controller worden bediend.

Opmerking: De toets welke wordt ingedrukt op de UC3 controller is tevens de rij waarmee het apparaat bediend wordt. Bijv. Wanneer een toets uit rij 3 van de controller wordt ingedrukt, zal rij 3 het apparaat besturen.

RESET: Volg deze instructies voor het resetten van het signaal.

1. Hou de SET UP toets van de ontvanger ingedrukt totdat de groene signaal LED brandt.
2. Druk nu nogmaals op de SET UP toets om te resetten. Als de reset succesvol is uitgevoerd zal de signaal LED snel knipperen en vervolgens uitgaan.



UC3 RC CONTROLLER:

1-5. Control toetsen 1-5 – 5 groepen control toetsen voor draadloze controle. Er kunnen max. 5 apparaten bediend worden.

6. Stand By – Het indrukken van deze toets dooft de lichtbron.

7. Function – de Function selectie toets activeert een grote diversiteit van effecten zoals strobe, gobo of kleurenwissel, dimmer etc. De functies kunnen per type apparaat verschillen. Zie de handleiding van het te bedienen apparaat voor de UC3 functies.

8. Mode – De Mode toets activeert de verschillende bedieningsmodi zoals; Sound Active modus, Auto modus, Color modus etc. Zie de handleiding van het te bedienen apparaat voor de individuele UC3 bedieningsfuncties.

9. Signal LED – De LED knippert als een signaal van de controller naar de ontvanger is verstuurd.

UC3 RECEIVER:

10. Stand By LED – Deze LED brandt wanneer de black-out modus is geactiveerd.

11. Mode LED – Deze LED brandt of knippert afhankelijk van de gekozen modus. Zie de handleiding van het te bedienen apparaat voor de individuele UC3 bedieningsfuncties.

12. Signaal LED – Deze LED brandt wanneer de SET UP toets gedurende tenminste 5 seconden is ingedrukt en geeft aan dat het apparaat nu via de UC3 controller bediend kan worden. De LED knippert telkens wanneer een signaal wordt ontvangen.

13. Set Up toets – Hou deze toets ingedrukt om de ontvanger te activeren.

14. Charge LED – Deze rode LED geeft aan wanneer de ontvanger opgeladen dient te worden en brandt tevens tijdens het laden. De LED brandt groen wanneer de ontvanger volledig opgeladen is.

15. USB Input – Ingang voor de USB lader wanneer de ontvanger opgeladen dient te worden. Na ongeveer 2,5 uur is de ontvanger volledig geladen. De capaciteit van een volledig geladen ontvanger is tenminste 8 uur.

16. Power Switch – Aan/uit schakelaar van de UC3 ontvanger.

Model:	UC3 RC System
Stroomvoorziening netadapter:	100~240V, 50/60Hz
Batterij controller:	12V
Draadloos bereik:	100 meter zonder obstakels
Frequentie:	433.92MHz
Afmetingen ontvanger:	89mm x 58mm x 23mm
Gewicht ontvanger:	0,15Kg
Afmetingen afstandsbediening:	99mm x 46mm x 16mm
Gewicht afstandsbediening:	0,05Kg
Compatibel met veel American DJ lichteffecten. Kijk in de gebruikershandleiding van het te bedienen apparaat of deze compatibel is met de UC3 RC.	

ATTENTIE: Specificaties en aanpassingen in het ontwerp van het apparaat onder voorbehoud.

ROHS - Een belangrijke bijdrage tot behoud van ons milieu.

Geachte klant,

Het Europees Parlement heeft een aantal richtlijnen opgesteld waarin het gebruik van gevaarlijke stoffen wordt verboden of verminderd. Deze regeling, genaamd ROHS, is een veel besproken thema in de elektronica branche.

Er worden o.a. een zestal stoffen verboden:

Lood (Pb), kwikzilver (Hg), zeswaardig chroom (CR VI), cadmium (Cd), broomhoudende vlamvertragers (PBB en PBDE).

Deze richtlijnen gelden voor alle elektrische en elektronische apparatuur, kortom alle elektrische apparaten die we thuis of op het werk gebruiken.

Als fabrikant van de apparaten met de merknamen AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ en ELATION professional zijn wij verplicht ons aan deze richtlijnen te houden.

Reeds 2 jaar voor het ingaan van de ROHS richtlijnen zijn wij gestart met het zoeken naar alternatieve, milieu vriendelijke materialen en productieprocessen. Ruim voor de ingangsdatum van de ROHS richtlijnen werden al onze apparaten volgens de normen van het Europees Parlement geproduceerd. Door regelmatige controles en materiaaltests vergewissen we ons dat de toegepaste onderdelen steeds aan de richtlijnen voldoen en dat de producten zo vriendelijk mogelijk worden geproduceerd.

De ROHS regeling is een belangrijke stap voor het behoud van ons milieu. Wij als fabrikant voelen ons verantwoordelijk om hieraan ons deel bij te dragen.

WEEE - Afvoeren en recyclen van elektrische en elektronische apparatuur

Jaarlijks worden er wereldwijd duizenden tonnen milieuverontreinigende elektronicaonderdelen op de vuilstortplaatsen gedumpt. Om een verantwoord afvoeren en recyclen van elektronische onderdelen te garanderen heeft het Europees Parlement de WEEE (Waste of Electrical and Electronical Equipment) richtlijnen opgesteld.

Als fabrikant zijn wij bij de Nederlandse stichting NVMP aangesloten onder aansluitnummer 1312. Deze vereniging regelt de inzameling en verwerking van elektrische apparaten, die betaald wordt uit een verwijderingsbijdrage.

Net als de eerder genoemde ROHS is de WEEE een belangrijke bijdrage tot behoud van het milieu en werken wij graag mee om de natuur door deze manier van recyclen te ontlasten..

Neem voor vragen of suggesties contact op met: info@adigroup.eu.

Follow Us On:



facebook.com/american dj
twitter.com/american dj
youtube.com/adjlighting

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americandj.eu