




PINPOINT GO TW



Pokyny pre užívateľa

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Holandsko
www.americandj.eu

©2013 ADJ Products, LLC všetka práva vyhradená Informácie, údaje, nákresy, snímky a pokyny tu uvedené sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. ADJ Products, logo LLC a identifikujúce názvy a čísla produktov sú ochrannými známkami ADJ Products, LLC. Ochrana autorských práv sa vzťahuje na všetky formy kopírovateľných materiálov a informácií teraz povolený štatutárnymi alebo súdnymi zákony alebo tak, ako je tu uvedené. Názvy produktov použité v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných spoločností a týmto sú potvrdené. Všetky produkty, ktoré nie sú produkty ADJ, značkami LLC a názvy produktov sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.

ADJ Products, LLC a spojené spoločnosti sa týmto vzdávajú akejkoľvek zodpovednosti za majetok, zariadenie, budovy a elektrické poškodenie, zranenie akýchkoľvek osôb a priame alebo nepriame ekonomické straty spojené s použitím alebo spoľahnutím sa na informácie obsiahnuté v tomto dokumente a / alebo v dôsledku nesprávneho, nebezpečného, nedostatočného a nedbalého použitia, montáže, inštalácie a obsluhy tohto produktu.

Obsah

ÚVOD	4
VŠEOBECNÉ POKYNY	4
VLASTNOSTI	4
ČISTENIE	4
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA	4
BEZPEČNOSTNÁ OPATRENIA - BATÉRIA	5
BEZPEČNOSTNÁ OPATRENIA - BATÉRIA	Fehler! Textmarke nicht definiert.
POKYNY NA PREVÁDZKU	6
TABULKA FAREBNEJ TEPLoty	7
ADJ LED RC3 - DIALKOVÉ OVLÁDANIE	7
INŠTALÁCI A FILTRA ZMRAZENIA	8
INŠTALÁCIA	8
FOTOMETRICKÁ TABUĽKA	8
TECHNICKÉ ÚDAJE:	9
ROHS - Veľký príspevok pre zachovanie životného prostredia	10
WEEE – Odpady z elektrických a elektronických zariadení	10
POZNÁMKY	11

ÚVOD

Vybavenie: Ďakujeme Vám za zakúpenie zariadenia PinPoint GO TW od firmy ADJ Products, LLC. Každé zariadenie PinPoint GO TW bolo dôkladne testované a bolo dodané v dokonale prevádzkyschopnom stave. Starostlivo skontrolujte dodací obal na škody, ku ktorým mohlo dôjsť počas prepravy. Ak obal vyzerá byť poškodený, starostlivo skontrolujte, či vaše zariadenie nie je poškodené a skontrolujte, či všetky príslušenstvá, nevyhnutné pre prevádzku jednotky boli zaslané nepoškodené. V prípade zisteného poškodenia, alebo v prípade chýbajúcich častí prosím kontaktujte naše bezplatné zákaznícke číslo ohľadom ďalších pokynov. Nevracajte túto jednotku vášmu predajcovi bez toho, aby ste najprv kontaktovali zákaznícku podporu.

Úvod: ADJ PinPoint GO TW je súčasťou zariadenia, ktoré vytvára vysoko kvalitné osvetlenie. PinPoint GO TW je jasné bodové LED osvetlenie napájané batériou.

Zákaznícka podpora: Pokiaľ sa stretnete s akýmikoľvek problémami, kontaktujte prosím vašu dôveryhodnú predajňu American Audio.

Tak isto ponúkame možnosť priameho kontaktovania: Môžete nás kontaktovať cez našu webovú stránku www.americandj.eu alebo cez email: support@americandj.eu

Varovanie! Aby ste predišli alebo znížili riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiarom, nevystavujte túto jednotku dažďu alebo vlhkosti.

Upozornenie! Vnútri nie sú žiadne časti, ktorých údržbu by mohol vykonávať užívateľ. Nepokúšajte o žiadne opravy, pokiaľ tak urobíte, zneplatníte záruku z výroby. V nepravdepodobnom prípade, keby si vaša jednotka vyžadovala servis, kontaktujte prosím spoločnosť ADJ Products, LLC.

Pokiaľ je to možné, recyklujte obal, prosím.

VŠEOBECNÉ POKYNY

Aby ste optimalizovali výkonnosť tohto výrobku, prečítajte si prosím starostlivo tieto pokyny na prevádzku, aby ste sa oboznámili so základnými operáciami tejto jednotky. Tieto pokyny obsahujú dôležité bezpečnostné informácie, týkajúce sa použitia a údržby tejto jednotky. Tento manuál skladujte spolu s jednotkou, pre budúce použitie.

VLASTNOSTI

- Napájanie DC a napájanie batériou
- Stlmenie 0-100%
- Rýchle stlmenie a zmena farby a pomalé stlmenie a zmena farby,
- ADJ LED RC3 kompatibilné (predáva sa samostatne)

ČISTENIE

Kvôli zbytkom hmly, dymu a prachu je potrebné pravidelne čistiť vonkajšiu a vnútornú šošovku aby sa optimalizoval svetelný výstup.

1. Na utretie vonkajšieho krytu použite normálny čistiaci prostriedok na sklo a mäkkú látku.
 2. Vyčistite externú optiku čistiacim prostriedkom na sklo a mäkkou tkaninou každých 20 dní.
 3. Vždy si dávajte pozor, aby ste úplne vysušili všetky časti pred zasunutím jednotky do zásuvky.
- Frekvencia čistenia závisí od prostredia, v ktorom zariadenie pracuje (t.j. dym, zbytky hmly, prach, rosa).

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Aby ste predišli alebo znížili riziko úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru, nevystavujte túto jednotku dažďu alebo vlhkosti.
- Na vašu jednotku alebo do nej nenalievajte vodu ani inú tekutinu.
- Uistite sa, že miestna zásuvka zodpovedá požadovanému napätiu zariadenia.
- Nepokúšajte sa prevádzkovať túto jednotku, pokiaľ bol kábel napájania zlomený alebo roztrhaný. Nepokúšajte sa odstrániť alebo odlomiť zemiaci kolík z napájacieho kábla. Tento kolík má za úlohu znížiť riziko úrazu elektrickým prúdom a nebezpečenstvo požiaru v prípade vnútorného skratu.
- Než vykonáte akékoľvek zapojenie, odpojte zariadenie od napájania.
- V žiadnom prípade neodstraňujte kryt. Vnútri nie sú žiadne časti, ktorých údržbu by mohol vykonávať užívateľ

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA (pokračovanie)

- Nikdy túto jednotku neprevádzkujte, keď je kryt odmontovaný.
- Túto jednotku nikdy nezapájajte do balíka stĺmovača.
- Vždy sa uistite, že prístroj je namontovaný v mieste, ktoré umožňuje riadnu ventiláciu. Medzi týmto prístrojom a stenou nechajte voľný priestor zhruba 6" (15 cm).
- Nepokúšajte sa prevádzkovať túto jednotku, pokiaľ sa akýmkoľvek spôsobom poškodí.
- Tento prístroj je určený iba pre vnútorné použitie, jeho použitie vo vonkajších priestoroch ruší platnosť všetkých záruk.
- Pri dlhšom nepoužívaní odpojte jednotku od zdroja napájania.
- Vždy jednotku namontujte bezpečne a tak, aby bola stabilná.
- Napájacie káble by mali byť smerované tak, aby sa cez ne nechodilo, alebo by mohli byť pritlačené alebo založené, pričom venujte zvláštnu pozornosť káblom pri zástrčkách, bežným zásuvkám a bodu, kde vychádzajú zo zariadenia.
- Čistenie – zariadenie by sa malo čistiť iba podľa odporúčania výrobcu. Detaily o čistení nájdete na strane 4.
- Teplo – zariadenie by malo byť umiestnené mimo tepelných zdrojov, ako sú radiátory, tepelné registre, pece alebo iné produkty (vrátane zosilňovačov), ktoré vyrábajú teplo.
- Zariadenie by malo byť opravené kvalifikovaným personálom v nasledujúcich prípadoch:
 - A. Pokiaľ došlo k poškodeniu napájacieho kábla alebo zástrčky.
 - B. Na spotrebič spadol nejaký predmet alebo sa do neho vyliala tekutina.
 - C. Spotrebič bol vystavený dažďu alebo vode.
 - D. Ak sa nezdá, že zariadenie funguje normálne alebo došlo k zmene v jeho výkone.

BEZPEČNOSTNÁ OPATRENIA - BATÉRIA

1. Manipulácia s batériami

1.1 Neskratujte batériu

Nikdy sa batériu nepokúšajte skratovať. Vytvára veľmi vysoké napätie, čo môže spôsobiť, že sa batéria prehreje a to má za následok unikanie elektrolytového gélu, škodlivých výparov alebo explózií. LIR možno ľahko skratovať keď ich umiestnite na vodivý povrch. Skrat môže viesť k prehriatiu a poškodeniu batérie. Na ochranu pred náhodným skratom batérie je použitá príslušná sústava obvodov s PCM.

1.2 Mechanický náraz

Pád zariadenia, náraz, atď môže spôsobiť zlyhanie alebo skrátenie životnosti LIR batérie.

2. Ostatné

2.1 Zapojenie batérie

- 1). Priame spájkovanie vodičov alebo prístrojov k batérii je prísne zakázané.
- 2). Olovené časti s predom zváranými kábelmi musia byť bodovo zvarené k batériám. Priame zváranie môže spôsobiť poškodenie komponentov, napr deliace vložky a izolátora, a to kvôli nahromadeniu tepla.

2.2 Prevencia skratu v batérii

Medzi káblami a batériami je dostatočná izolácia, ktorá zabezpečuje ochranu. Batéria je vytvorená tak, aby nedošlo k žiadnemu skratu, ktorý by mohol spôsobiť požiar alebo únik dymu.

2.3 Batérie nerozoberajte

- 1). Batérie nikdy nerozoberajte.
To môže spôsobiť interný skrat batérie, čo môže viesť k vzniku škodlivých výparov, požiaru, explózie alebo iným problémom.
- 2). Elektrolytový gél je škodlivý.
Elektrolytový gél nesmie z LIR batérie unikať. Ak by gél prišiel do kontaktu s pokožkou alebo očami, okamžite vypláchnite zasiahnutú oblasť čerstvú vodu a vyhľadajte lekársku pomoc.

2.4 Batériu nevystavujte teplu ani nevhadzujte do ohňa

Batérie nikdy nevhadzujte do ohňa. To môže spôsobiť explóziu, ktorá by mohla byť veľmi nebezpečná. **2.5 Batériu nevystavujte vode ani iným kvapalinám**

Batérie nikdy neponárajte/nevhadzujte do kvapalín ako je voda, morská voda, nápoje, napr. nealkoholické nápoje, káva a pod

2.6 Výmena batérie

BEZPEČNOSTNÁ OPATRENIA – BATÉRIA (pokračovanie)

V prípade výmeny batérie kontaktujte zákaznícky servis ADJ na (800) 322-6337.

2.7 Nepoužívajte poškodenú batériu

Počas prepravy môže dôjsť k poškodeniu batérie, ktoré je spôsobené nárazom. Ak je batéria poškodená, vrátane poškodenia plastového krytu batérie, poškodenie krytu batérie, zápachu elektrolytu alebo úniku elektrolytu, batériu NEPOUŽÍVAJTE. V prípade batérie z ktorej uniká gél alebo je cítiť zápach elektrolytu, sa vyhnite jej umiestneniu do blízkosti ohňa, aby ste tak predišli explózii alebo vzniku požiaru.

3. Skladovanie batérie

Batériu musíte skladovať pri izbovej teplote, nabitú minimálne na 50%. Pri dlhodobom skladovaní odporúčame batériu nabiť každých 6 mesiacov. To predĺži životnosť batérie a tiež zabezpečí, že nabitie batérie neklesne pod 30%.

4. Ostatné chemické reakcie

Vzhľadom k tomu, že batérie využívajú chemické reakcie, výkonnosť batérie sa v priebehu času znižuje a to aj vtedy, keď je dlho skladovaná bez akéhokoľvek použitia. Okrem toho ak nie sú dodržané rôzne podmienky použitia, napr. nabíjanie, okolitá teplota, atď., životnosť batérie sa môže znížiť alebo sa môže zariadenie, v ktorom je batéria použitá poškodiť vďaka úniku elektrolytového gélu. Ak batérie nevydrží nabitú dlhšiu dobu, a to aj ak sú riadne nabité, môže to značiť, že nastal čas na výmenu batérie.

5. Likvidácia batérie

Batériu zlikvidujte v súlade s lokálnymi predpismi.

POKYNY NA PREVÁDZKU

Energeticky úsporný režim:

Existujú 2 spôsoby ako môžete PinPoint GO TW nastaviť na energeticky úsporný režim. Ak je PinPoint GO TW nastavený na energeticky úsporný režim, postupne sa zníži jas LED, ak je batéria nabitá na menej ako 80%, aby sa životnosť batérie predĺžila.

POZNÁMKA: Keď jednotka využíva napájanie DC, režim úspory energie nemožno použiť.

1. Pre prepnutie medzi normálnym režimom a energeticky úsporným režimom stlačte po dobu 5 sekúnd tlačidlo MODE. Keď všetky LED zablikajú 2x, PinPoint GO TW je v normálnom režime. Keď žantárová LED blíkajú 5 sekúnd, PinPoint GO TW je v energeticky úspornom režime.

2. Pri Použití ADJ LED RC3 stlačte po dobu 5 sekúnd tlačidlo BLACKOUT a vykonajte prepnutie medzi normálnym režimom a energeticky úsporným režimom. Keď všetky LED zablikajú 2x, PinPoint GO TW je v normálnom režime. Keď žantárová LED blíkajú 5 sekúnd, PinPoint GO TW je v energeticky úspornom režime.

Upozornenie na slabú batériu:

Keď je batéria nabitá na menej ako 30%, biela a žantárová LED pri každom zapnutí rýchlo blíkajú po dobu 5 sekúnd. Po 5 sekundách bude zariadenie fungovať normálne. Toto varovanie vás informuje, že zariadenie by ste mali čoskoro nabiť.

Dobíjanie batérie:

Na dobíjanie batérie zapojte priložený kábel DC do vstupu DC na boku jednotky a zapojte druhý koniec do príslušného zdroja napájania. Plné nabitie trvá približne 4,5 hodiny.

Pracovný výkon:

Existujú dva spôsoby napájania tohto zariadenia, batérie alebo DC napájanie.

• Napájanie DC - Pre spustenie zariadenia s využitím napájania DC, zapojte zariadenie do siete a spínač prepnete do pozície ZAP.

• Napájanie z batérie - Pre spustenie s využitím batérie, prepnete SP9NAČ do pozície ZAP. **Tlačidlo Zámok: Ak nedôjde k stlačeniu, tlačidlo REŽIM sa zamkne po 30 sekundách. Ak chcete zariadenie odomknúť, stlačte na dobu 3 sekúnd tlačidlo MODE.**

Režim Prevádzka:

Každé stlačenie tohto tlačidla prepne cyklus medzi rôznymi prevádzkovými režimami. Prevádzkové režimy sú uvedené nižšie, v poradí, v akom sa zobrazia. Zoznam rôznych farebných makier vid' tabuľka Farebná teplota.

POZNÁMKA: Keď je napájanie odpojené a následne zapojené, zariadenie sa vráti do posledného prevádzkového režimu.

Poradie prevádzkových režimov:

• Farebná makrá • Rýchle stlmenie • Rýchla zmena • Pomalé stlmenie • Pomalá zmena • LED vyp.

POKYNY NA PREVÁDZKU (pokračovanie)

Po opätovnom stlačení tlačidla MODE po Pomalej zmene sa zariadenie vráti do prvého nastavenia farebnej teploty. Spustenie poradia prevádzkového režimu na začiatku.

TABULKA FAREBNEJ TEPLoty

farba	Farebná teplota	farba	WW	Jantárová
1	2700K	11	255	255
2	3000K	91	255	255
3	3300K	114	225	255
4	3600K	227	255	255
5	3900K	255	255	134
6	4200K	255	255	44
7	4500K	255	208	0
8	4800K	255	130	0
9	5100K	255	80	0
10	5400K	255	46	0
11	5700K	255	21	0
12	6000K	255	0	0

ADJ LED RC3 - DIALKOVÉ OVLÁDANIE

ADJ LED RC3 infračervené diaľkové ovládanie (predávané zvlášť) má veľa rôznych funkcií a poskytuje vám kompletnú kontrolu nad vaším zariadením PinPoint GO TW. Aby ste mohli ovládať vaše želané zariadenie, musíte namieriť regulátor na čelo zariadenia a nesmiete byť ďalej ako 30 stôp.

BLACKOUT - Stlačením tohto tlačidla zatmíte zariadenie. Toto tlačidlo použijete pre prepnutie medzi normálnym režimom a energeticky úsporným režimom. Stlačte tlačidlo minimálne po dobu piatich sekúnd, keď sa jantárová LED rozblíkajú po dobu piatich sekúnd, ste v energeticky úspornom režime, keď biela LED zabliká dvakrát, ste v normálnom režime.

VYBRAŤ PROGRAM - Stlačením tlačidla prejdete pomalým farebným stlmením, rýchlym pomalým stlmením, pomalou zmenou farby a rýchlou zmenou farby. Pre nastavenie odtieňa/rýchlosti zvuku stlačte tlačidlo Speed a použijete tlačidlá "+" a "-". Pre aktiváciu strobovania stlačte tlačidlo s bleskom a pre nastavenie rýchlosti stlačte tlačidlá "+" a "-".

REŽIM MANUÁLNEJ FARBY - Stlačte tlačidla WW/CW/A a vyberte jednu zo troch farieb. Tlačidlá "+" & "-" použijete na nastavenie intenzity výstupu. Pre aktiváciu strobovania stlačte tlačidlo s bleskom a pre nastavenie rýchlosti stlačte tlačidlá "+" a "-".

REŽIM VÝBERU FARBY - Pre aktiváciu režimu výberu farby stlačte tlačidlo "1". Pre prechádzanie 12 farebnými teplotami z tabuľky farebných teplôt použijete tlačidlá "+" alebo "-". Pre aktiváciu strobovania stlačte tlačidlo s bleskom a pre nastavenie rýchlosti stlačte tlačidlá "+" a "-".

INŠTALÁCI A FILTRA ZMRAZENIA

PinPoint GO TW je vybavený filtrom zmrazenia. Ak chcete filter nainštalovať, z objektívu opatrne zložte poistný krúžok. Filter nainštalujte a poistný krúžok vráťte na miesto. Uistite sa, či je výrez filtra pre infračervený prijímač na správnom mieste.


INŠTALÁCIA

Existujú dva spôsoby ako zariadenie nainštalovať. Zariadenie má sponu X, pomocou ktorej ho možno nainštalovať na strop. Vždy sa uistite, že je prístroj uchytený pevne, aby sa zabránilo vzniku vibrácií počas prevádzky a následnému skĺznutiu. Vždy sa uistite, že konštrukcie, ku ktorej zariadenie pripájate, je zabezpečená a je schopná uniesť desaťnásobok hmotnosti zariadenia. Tiež vždy používajte bezpečnostný kábel, ktorý unesie dvanásť násobok hmotnosti zariadenia. Bezpečnostný kábel musí prejsť okom v matici, ktorá drží sponu X na mieste.

Inštaláciu môžete vykonať pomocou magnetickej základne. Aby ste to mohli urobiť, vyskrutkujte základňu X z oka skrutky. Po odstránení možné zariadenie pripevniť k čomukoľvek magnetickému.

Zariadenie musí nainštalovať profesionál a musí byť nainštalované na mieste, kde je mimo dosahu náhodného zachytenia.

FOTOMETRICKÁ TABUĽKA



PINPOINT GO TW

	0.5m	1m	2m	3m	4m	5m	
20°							Diameter (Meters)
CW	0.185	0.37	0.74	1.11	1.48	1.85	LUK
WW	1560	378	98	41.9	20.9	14.9	LUK
A	1018	267	76.2	32.2	19.9	13	LUK
CW+WW+A	2390	1023	307	145.2	91.1	57.2	LUK
	3020	1219	302	145.4	81.8	50.5	LUK
40°							Diameter (Meters)
CW	0.3375	0.675	1.35	2.025	2.70	3.375	LUK
WW	1454	244	55.7	26.2	13.8	8.4	LUK
A	905	198	42.1	17.5	9.8	8.2	LUK
CW+WW+A	1319	310	74	32.2	19.2	11.3	LUK
	2790	708	139.4	58	33	20.3	LUK

Model:	PinPoint GO TW
LED:	1 x 5W 3-in-1 CW/WW/A LED (studená biela / teplá biela / jantárová)
Uhol lúča:	20 stupňov 40 stupňov (s filtrom zmrazenia)
Výkon:	Nabíjacia batéria a adaptér (DC13V 1A)
Spotreba:	5W 15W (nabíjanie batérie)
Čas dobitia batérie:	4,5 hodín (s vypnutým napájaním)
Životnosť batérie:	4 hodiny (pri plnom zapnutí) 7 hodín (energeticky úsporný režim)
Hmotnosť:	1 lb./ 0,44 kg.
Rozmery:	7,25"(D) x 3,5"(Š) x 3,75"(V) 183 x 92 x 95 mm
Pracovná poloha:	Akákoľvek bezpečná pracovná poloha

Upozornenie: Špecifikácie a zlepšenia konštrukcie tejto jednotky a tohto návodu podliehajú zmenám bez predchádzajúceho písomného ohlásenia.

Drahý zákazník,

Európska únia prijala smernicu pri obmedzení/zákaze používania nebezpečných látok. Táto smernica, uvádzaná ako ROHS je často diskutovanou témou v elektronickom priemysle.

Okrem iného, obmedzuje použitie šiestich materiálov Olovo (Pb), Ortuť (Hg), šesťmocný chróm (CR VI), kadmium (Cd), polybromátované bifenyly ako spomaľovač horenia (PBB), polybromidované difenyly sú tak isto spomaľovačmi horenia (PBDE). Smernica platí pre takmer všetky elektronické a elektrické zariadenia, ktorých prevádzkový režim obsahuje elektrické alebo elektromagnetické polia – v krátkosti: Každý druh elektroniky, ktoré máme okolo seba v domácnosti alebo v práci.

Ako výrobcovia výrobkov značiek AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional a ACCLAIM Lighting, sme povinní vyhovieť smernici RoHS. Preto už dva roky pred zavedením smernice sme začali hľadať alternatívne materiály a výrobné procesy, ktoré šetria životné prostredie.

Takže dávno predtým, než začala platiť smernica RoHS, všetky naše výrobky boli vyrábané tak, aby vyhovovali normám Európskej únie. Pri pravidelných auditoch a testoch materiálov stále môžeme zaistiť, aby komponenty, ktoré používame, vždy vyhovovali RoHS a že výrobný proces, pokiaľ to technológia umožňuje, šetrí životné prostredie.

Smernica ROHS je dôležitým krokom pri ochrane nášho životného prostredia. My, ako výrobcovia sa cítime zaviazaní, aby sme v tomto smere prispeli.

WEEE – Odpady z elektrických a elektronických zariadení

Každý rok končia na skládkach tony elektronických komponentov, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie. Na zaistenie najlepšej možnej likvidácie alebo recyklácie elektronických komponentov, Európska únia prijala smernicu WEEE.

Systém WEEE (Likvidácia elektrických a elektronických zariadení) sa dá porovnať so systémom „Green Spot“, ktorý sa už niekoľko rokov používa. Výrobcovia musia prispieť k recyklácii odpadu v okamihu, kedy výrobok uvoľnia do predaja. Finančné zdroje, ktoré sú takto získané budú použité na vyvinutie spoločného systému odpadového hospodárstva. Preto dokážeme zaistiť profesionálny a voči životnému prostrediu šetrný program likvidácie a recyklácie.

Ako výrobcovia, sme súčasťou nemeckého systému EAR a prispievame do neho

(Registrácia v Nemecku: DE41027552)

To znamená, že výrobky spoločností AMERICAN DJ a AMERICAN AUDIO je možné bezplatne nechávať v zberných bodoch a použijú sa v recyklačnom programe. Produkty spoločnosti ELATION Professional, ktoré využívajú iba profesionáli, budeme spracovávať my. Pošlite prosím výrobky Elation priamo nám, keď uplynie ich životnosť, aby sme ich mohli profesionálne zlikvidovať.

Ako vyššie uvedené ROHS, smernica WEEE je dôležitým príspevkom k ochrane životného prostredia a sme radi, že môžeme vyčistiť životné prostredie pomocou tohto systému likvidácie.

Veľmi radi odpovieme na vaše otázky a vaše návrhy sú vítané na info@americandj.eu

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Holandsko
www.americandj.eu