




PINPOINT GOBO



Uživatelská příručka

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Nizozemsko
www.americandj.eu

Obsah

ÚVOD	3
OBEČNÉ POKYNY	3
CHARAKTERISTIKA:.....	3
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	3
BATERIE – OPATŘENÍ	4
PROVOZNÍ POKYNY	5
INSTALACE GOBA	6
INSTALACE BAREVNÉHO FILTRU	6
INSTALACE.....	6
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ UC IR a AIRSTREAM IR	7
OVLADAČ ADJ LED RC3	7
FOTOMETRICKÁ TABULKA	8
ČIŠTĚNÍ.....	8
SPECIFIKACE	9
ROHS – Velký příspěvek k zachování životního prostředí.....	10
OEZ – Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních	11

ÚVOD

Rozbalení: Děkujeme, že jste si zakoupili PinPoint Gobo od společnosti ADJ Products, LLC. Každý PinPoint Gobo byl důkladně otestován a odeslán v bezvadném funkčním stavu. Pečlivě zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození obalového kartonu. Zdá-li se vám karton poškozený, pečlivě zkontrolujte, nedošlo-li k poškození obsahu balení, a ujistěte se, že veškeré příslušenství nutné k provozu jednotky dorazilo neporušené. V případě, že došlo k poškození obsahu nebo chybí některé části, kontaktujte prosím bezplatnou zákaznickou linku a vyžádejte si další pokyny. Nevracejte prosím tuto jednotku zpět prodejci bez předchozího kontaktování zákaznické podpory.

Úvod: PinPoint Gobo společnosti American DJ® je součástí snahy o vytvoření kvalitních, cenově dostupných, inteligentních světelných zařízení. PinPoint Gobo od ADJ je z baterie napájený GOBO projektor, který využívá 10W studeně bílou LED. Obsahuje 4 standardní odnímatelná goba, 4 barevné gely a frost filtr k rozptýlení světla pro širší světelné wash efekty. Po odejmutí goba lze zařízení využít jako bodové světlo pro bodové nasvícování stolů, dekorační či architektonické nasvícování nebo na zvláštní efekty. PinPoint Gobo má snadno vyměnitelný držák gob, takže uživatel může snadno měnit dodaná goba nebo vkládat goba vlastní. Na straně zařízení jsou umístěny posuvníky pro manuální úpravu ostření a úhlu vyzařování.

Zákaznická podpora: Narazíte-li na jakýkoliv problém, neváhejte kontaktovat svůj oblíbený obchod se značkou American Audio.

Nabízíme také možnost kontaktovat nás přímo: Můžete nás kontaktovat přímo na stránkách www.americandj.eu nebo skrze e-mail: support@americandj.eu

Upozornění! Nevystavujte tuto jednotku dešti nebo vlhku, snížíte tím a předcházíte tak nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Pozor! Uvnitř jednotky nejsou žádné uživatelem opravitelné části. Nepokoušejte se přístroj sami opravovat, připravili byste se tím o výrobní záruku. Ve velice nepravděpodobném případě, že bude vaše jednotka vyžadovat servis, neváhejte kontaktovat společnost ADJ Products, LLC.

Bude-li to možné, recyklujte PROSÍM obalový kartón.

OBECNÉ POKYNY

Chcete-li dosáhnout co nejlepšího výkonu tohoto produktu, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k obsluze a seznamte se se základními pravidly obsluhy této jednotky. Tyto instrukce obsahují důležité bezpečnostní informace týkající se používání a údržby jednotky. Uchovávejte prosím tento návod v blízkosti jednotky pro případ, že jej budete v budoucnu potřebovat.

CHARAKTERISTIKA:

- DC napájení a napájení baterií
- Stmívání 0-100 %
- Rychlé a pomalé prolínání (fade)
- Kompatibilní s dálkovým ovladačem UC IR (není součástí balení) a Airstream IR (vysílač přiložen)
- Kompatibilní s ADJ LED RC3 (není součástí balení)

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Vyhněte se používání jednotky v dešti nebo vlhkém prostředí, snížíte nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nevlévejte do jednotky vodu ani jiné tekutiny.
- Ujistěte se, že místní zásuvka má stejné napětí, které jednotka potřebuje k provozu.
- Nepokoušejte se jednotku provozovat, má-li poškozený napájecí kabel. Nepokoušejte se z elektrického kabelu odstranit nebo ulomit zemnicí kolík. Tento kolík má za úkol snižovat nebezpečí úrazu elektrickým proudem a nebezpečí vzniku požáru v případě vnitřního zkratu.
- Před jakýmkoliv zapojováním jednotku odpojte od hlavního zdroje napětí.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ (pokračování)

- Za žádných okolností nesnímejte kryt. Uvnitř nejsou žádné uživatelem opravitelné části.
- Nikdy jednotku nepoužívejte, je-li odstraněn kryt.
- Nikdy tuto jednotku nepřipojujte k dimmer packu
- Ujistěte se, že jednotka je namontována v místě, které umožňuje řádnou ventilaci. Mezi tímto zařízením a zdí ponechte alespoň 15 cm volného prostoru.
- Nepokoušejte se jednotku provozovat, došlo-li k jejímu poškození.
- Tato jednotka je konstruována pouze pro vnitřní použití, její použití ve vnějších prostorách ruší všechny záruky.
- Při delším nepoužívání odpojte jednotku od zdroje napětí.
- Vždy jednotku namontujte bezpečně a tak, aby byla stabilní.
- Napájecí kabely by měly být vždy vedeny tak, aby se po nich nešlapalo a nedocházelo k jejich poškození věcmi o ně opřenými nebo na ně položenými. Zvláštní pozornost by měla být věnována místu, kde ústí z přístroje.
- Čištění – Zařízení čistěte pouze dle doporučení výrobcem. Detaily o čištění na straně 8.
- Teplo – Neumísťujte přístroj blízko zdrojů tepla jako jsou radiátory, ohřívače vzduchu, konvektory, nebo jiných zařízení (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
- Zařízení by mělo být opraveno kvalifikovaným personálem v následujících případech:
 - A. Šňůra nebo zdířka zdroje napětí byla poškozena.
 - B. Na těleso spadl předmět nebo došlo k rozlití tekutiny do zařízení.
 - C. Zařízení bylo vystaveno dešti nebo vodě.
 - D. Zařízení nepracuje normálně nebo vykazuje opakované změny ve výkonu.

BATERIE – OPATŘENÍ

1. Zacházení s bateriemi

1.1 Baterii nezkratujte

Snažte se vyhnout zkratování baterie. Baterie generuje velmi vysoké proudy, které mohou způsobit její přehřátí. Následně pak může dojít k úniku elektrolytického gelu, škodlivých zplodin nebo dokonce explozi baterie. Jazyčky LIR mohou být velice snadno zkratovány pouhým umístěním na vodivý povrch. Zkrat může vést k přehřátí a poškození baterie. Aby nedošlo k náhodnému zkratu baterie, je chráněna patřičnými obvody s ochranným modulem.

1.2 Mechanické poškození

Upadnutí baterie na zem, náraz, ohýbání atd. mohou způsobit selhání LIR baterie nebo zkrácení její životnosti.

2. Další

2.1 Zapojení baterie

- 1). Přímé pájení drátků nebo vývodů zařízení na baterii je přísně zakázáno.
- 2). Vývody s předpájenými dráty budou k baterii bodově navařeny. Přímé pájení může způsobit poškození komponent, jako jsou přepážka nebo izolace, vytvořeným teplem.

2.2 Předcházení zkratu uvnitř baterie

Mezi rozvody uvnitř baterie je dostatečná vrstva izolace a baterie je tak výborně chráněna. Konstrukčně je baterie vyřešena tak, že nemůže dojít ke zkratu, který mohl způsobit požár.

2.3 Baterie nerozebírejte

- 1). Baterii nikdy nerozebírejte.
- Pokud tak učiníte, může dojít k vnitřnímu zkratu, který může vést k tvorbě škodlivých zplodin, požáru, explozi nebo jiným problémům.

- 2). Elektrolytický gel je škodlivý.

Elektrolytický gel by z LIR baterie neměl prosakovat. Pokud se elektrolytický gel dostane do styku s očima nebo pokožkou, okamžitě opláchněte zasažené místo tekoucí vodou a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

2.4 Nevystavujte baterii teplu nebo ohni

Nikdy baterii nezapalujte ani ji nevhazujte do ohně. Mohlo by dojít k velice nebezpečné explozi.

BATERIE – OPATŘENÍ (pokračování)

2.4 Nevystavujte baterii vodě nebo jiným kapalinám

Nikdy baterii nenamáčejte v kapalinách jako je voda, mořská voda, ani v pitích jako limonády, džusy, káva a jiné.

2.6 Výměna baterie

Ohledně výměny baterie kontaktujte **zákaznickou podporu ADJ na čísle (800) 322-6337**.

2.7 Nepoužívejte poškozenou baterii

Během přepravy mohlo dojít k poškození baterie. Jestliže zjistíte, že je baterie poškozená, a to včetně poškození jejího plastového obalu, deformace obalu, zápachu elektrolytu nebo prosakování elektrolytického gelu, baterii NEPOUŽÍVEJTE. Baterie zapáchající elektrolytem nebo baterie, ze které uniká elektrolytický gel, by měly být uchovány mimo dosah ohně, aby se předešlo možnému požáru nebo explozi.

3. Skladování baterie

Baterii skladujte při pokojové teplotě nabitou na alespoň 50%. Při delší době skladování doporučujeme baterii nabíjet každých 6 měsíců. Tím prodloužíte její životnost a také zajistíte, že nabití baterie neklesne pod hranici 30%.

4. Další chemické reakce

Jelikož baterie pracuje na principu chemické reakce, ztrácí časem na výkonu, a to i v případě, že byla dlouhou dobu skladována, aniž by byla použita. Pokud navíc nejsou dodržovány podmínky použití v rámci daných rozsahů, např. nabíjení, vybíjení, okolní teplota atd., životnost baterie může klesat nebo může dojít k poškození zařízení, ve kterém je baterie používána, důsledkem prosakování elektrolytického gelu. Jestliže baterie po delší dobu neudrží nabití i přesto, že jsou správně nabíjeny, může to znamenat, že je na čase baterii vyměnit.

5. Likvidace baterie

Baterii zlikvidujte v souladu s platnými místními předpisy.

PROVOZNÍ POKYNY

Režim plného výkonu, režim 3,3 W a úsporný režim:

PinPoint Gobo má 3 režimy LED: režim plného výkonu, režim 3,3 W a úsporný režim. Po přepnutí do úsporného režimu bude PinPoint Gobo při poklesu kapacity baterie pod 80 % postupně snižovat jas LED diod, aby výdrž baterie prodloužil.

POZNÁMKA: Jestliže je jednotka napájena pomocí DC napájení, nelze úsporný režim použít.

1. Stiskem tlačítka MODE na 5 vteřin přepínáte mezi normálním, režimem 3,3 W a úsporným režimem. Pokud LED zabliká dvakrát, je PinPoint Gobo v režimu plného výkonu. Pokud LED zabliká pětkrát, je PinPoint Gobo v režimu 3,3 W. Pokud LED zabliká desetkrát, je PinPoint Gobo v úsporném režimu.

2. Při použití ovladače ADJ LED RC3 stiskněte na 5 vteřin tlačítko BLACKOUT. Pokud LED zabliká dvakrát, je PinPoint Gobo v režimu plného výkonu. Pokud LED zabliká pětkrát, je PinPoint Gobo v režimu 3,3 W. Pokud LED zabliká desetkrát, je PinPoint Gobo v úsporném režimu.

3. Při použití ovladače UC IR stiskněte na 5 vteřin tlačítko STAND BY. Pokud LED zabliká dvakrát, je PinPoint Gobo v režimu plného výkonu. Pokud LED zabliká pětkrát, je PinPoint Gobo v režimu 3,3 W. Pokud LED zabliká desetkrát, je PinPoint Gobo v úsporném režimu.

Varování – vybitá baterie:

Jakmile se baterie dostane na 30 % kapacity, bude LED rychle blikat po dobu 5 vteřin pokaždé, když zařízení zapnete (ON). Po 5 vteřinách bude jednotka normálně fungovat. Jedná se o varování, které uživatele upozorní, že brzy bude třeba jednotku dobít.

Provozní napájení:

Existují dva způsoby, jak jednotku napájet: baterií nebo z DC zdroje.

PROVOZNÍ POKYNY (pokračování)

- DC napájení – Chcete-li jednotku provozovat s DC napájením, zapojte ji do DC zdroje napětí a přepněte vypínač zdroje do polohy ON.
- Napájení baterií – Chcete-li jednotku provozovat napájenou z baterie, pouze přepněte vypínač zdroje do polohy ON.

Zámek tlačítka režimu:

Tlačítko režimu (MODE) se automaticky uzamkne, jestliže po dobu 30 vteřin nedojde ke stisku žádného tlačítka. Jednotku opět odemknete stiskem a podržením tlačítka MODE po dobu 3 vteřin.

Režim provozu:

Každým stiskem tlačítka MODE můžete přepínat mezi různými provozními režimy. Níže je uveden seznam provozních režimů v pořadí, v jakém se na displeji objevují.

POZNÁMKA: Dojde-li k vypnutí napájení (OFF) a poté jeho opětovnému zapnutí (ON), vrátí se jednotka do naposledy použitého provozního režimu.

Pořadí provozních režimů:

- 100% Jas • 95% Jas • 90% Jas
- 84% Jas • 78% Jas • 72% Jas
- 66% Jas • 60% Jas • 54% Jas
- 48% Jas • 42% Jas • 36% Jas
- 30% Jas • 24% Jas • 18% Jas
- 12% Jas • 6% Jas • LED vypnuty • Rychlé prolínání • Pomalé prolínání

Dalším stiskem tlačítka MODE po možnosti pomalého prolínání (Slow Fade) vrátí jednotku do režimu 100% jasu. Tím pořadí provozních režimů běží od začátku.

INSTALACE GOBA

PinPoint Gobo je dodáván s 4 vyměnitelnými goby (viz níže). Chcete-li gobo nainstalovat, odstraňte držák gob odšroubováním přítláčného šroubu, kterým je držák uchycen na horní straně zařízení. Odstraňte pojistný kroužek, který drží gobo na místě. Nainstalujte gobo a pojistný kroužek vraťte zpět na místo.



INSTALACE BAREVNÉHO FILTRU

PinPoint Gobo je dodáván s 4 barevnými filtry a frost filtrem. Chcete-li kterýkoliv filtr nainstalovat, odstraňte držák gob ze zařízení. Odstraňte pojistný kroužek, který drží gobo na místě. Nainstalujte filtr a pojistný kroužek vraťte zpět na místo.

INSTALACE

Jednotku lze nainstalovat dvěma způsoby. Jednotka je osazena tzv. X-Clipem, takže ji lze zavěsit ze stropu. Vždy se ujistěte, že je jednotka pevně přimontována, abyste zabránili vibracím a klouzání během provozu. Vždy se také ujistěte, že je struktura, na kterou jednotku upevňujete bezpečná a stabilní a je schopná udržet desetinásobek hmotnosti jednotky. Kromě toho při instalaci tohoto typu vždy používejte bezpečnostní kabel, který je schopen unést až dvanáctinásobek hmotnosti jednotky. Bezpečnostní kabel by měl procházet matkou s okem, která přidržuje základnu X-Clipu na místě.

Zařízení lze instalovat také pomocí magnetické základny. Chcete-li takovou instalaci provést, odšroubováním šroubu s okem odstraňte základnu X-Clipu.

INSTALACE (pokračování)

Jakmile ji odstraníte, lze těleso připevnit k jakémukoliv magnetickému materiálu.

Vybavení musí být instalováno profesionálem a je nutno jej instalovat do míst, kde bude mimo dosah lidí.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ UC IR a AIRSTREAM IR

Dálkové ovládání **UC IR (prodáváno samostatně)** umožňuje ovládání různých funkcí (viz níže). Abyste mohli přístroj ovládat, musíte ovladačem namířit na přední stranu přístroje a nesmíte být dále než 9 metrů.

Zařízení PinPoint Gobo je dodáváno s dálkovým vysílačem **Airstream IR**. Vysílač se zapojí do konektoru sluchátek vašeho telefonu nebo tabletu se systémem iOS. Chcete-li své IR zařízení ovládat, zvýšte hlasitost na svém zařízení (telefon/tablet) se systémem iOS na maximum a namířte vysílač na přední stranu zařízení (funguje na vzdálenost max. 4,5 m. Po zakoupení vysílačů Airstream IR jsi bezplatně stáhněte aplikaci z obchodu App Store do svého telefonu/tabletu se systémem iOS: Aplikace je dodávána s 3 stranami ovládání v závislosti na IR tělese, které používáte. Níže jsou uvedeny IR funkce včetně odpovídající stránky v aplikaci.

Funguje se stranou 1 aplikace.

STAND BY – Stiskem tohoto tlačítka se zařízení přepne do režimu Blackout. Opětovným stiskem tlačítka se vrátíte zpět do výchozího stavu. Toto tlačítko slouží také k přepínání mezi režimem plného výkonu, režimem 3,3 W a úsporným režimem.

Přepínání mezi režimy je popsáno na straně 6.

FULL ON – Podržením tohoto tlačítka se jednotka plně rozsvítí. Jakmile tlačítko uvolníte, vrátí se jednotka do předchozího stavu.

FADE/GOBO – Stiskem tohoto tlačítka spustíte režim prolínání (Fade).

„DIMMER +“ a „DIMMER -“ – Tato tlačítka slouží k úpravě výstupní intenzity.

STROBE – Stiskem a podržením tohoto tlačítka aktivujete strobo.

COLOR – Stiskem tohoto tlačítka aktivujete režim bílé barvy. Tlačítka „DIMMER +“ a „DIMMER -“ slouží k úpravě výstupní intenzity. Stiskem a podržením tlačítka stroboskopu aktivujete stroboskop.

1-9 – Při aktivní SHOW 0 budou tlačítka 1 a 2 přepínat mezi rychlým a pomalým režimem. Tlačítka 3-9 nebudou pro toto těleso fungovat.

SHOW 0 – Stiskem tohoto tlačítka aktivujete režim show. Tlačítky 1 a 2 lze přepínat mezi rychlým a pomalým režimem.


OVLADAČ ADJ LED RC3

Infračervený dálkový ovladač **ADJ LED RC3** (prodáván samostatně) má mnoho různých funkcí a dává vám absolutní kontrolu nad vaším přístrojem PinPoint Gobo. Abyste mohli přístroje ovládat, musíte ovladačem namířit na přední stranu přístroje a nesmíte být dále než 9 metrů.

BLACKOUT – Stiskem tohoto tlačítka se zařízení přepne do režimu Blackout. Toto tlačítko slouží také k přepínání mezi režimem plného výkonu, režimem 3,3 W a úsporným režimem. Přepínání mezi režimy je popsáno na straně 6.

AUTOMATICKÝ REŽIM – Stiskem tlačítka AUTO RUN přepínáte mezi rychlým a pomalým prolínáním (Fast Fade a Slow Fade). Stiskem tlačítka Speed a poté tlačítka „+“ a „-“ lze upravit rychlost programu. Stiskem tlačítka Flash lze aktivovat stroboskop a tlačítka „+“ a „-“ upravit rychlost blikání.

REŽIM STATICKÉ BARVY – Stiskem tlačítka „SELECT PROG“ aktivujete režim barvy. Tlačítky „+“ a „-“ provedete úpravu intenzity. Stiskem tlačítka Flash lze aktivovat stroboskop a tlačítky „+“ a „-“ upravit rychlost blikání.



	0.5m	1m	2m	3m	4m	5m	
12°							Diameter (Meters) LUX
CW	0.125 21800	0.25 4740	1.50 1044	0.75 445	1.00 251	1.25 154.2	
25°							Diameter (Meters) LUX
CW	0.275 5240	0.55 1537	1.10 381	1.65 160.5	2.20 92.3	2.75 55.6	

ČISTĚNÍ

Kvůli zbytkům mlhy, kouře a prachu by měly být pravidelně čištěny vnitřní i vnější optické čočky, optimalizuje se tak světelný výstup.

1. K utření vnější strany krytu použijte běžný čistič na sklo a měkký hadřík.
 2. Vnější optiku vyčistěte čisticím prostředkem na sklo a měkkým hadříkem každých 20 dní.
 3. Než jednotku znovu zapojíte, vždy se ujistěte, že jsou všechny části naprosto suché.
- Frekvence čištění závisí na prostředí, ve kterém je zařízení provozováno (např. kouř, prach, mlha, rosa).

SPECIFIKACE

Model:	PinPoint Gobo
<u>TECHNICKÉ ÚDAJE:</u>	
LED:	1 x 10W studeně bílá LED
Úhel vyzařování:	12-25 stupňů
Napájení:	Dobíjecí baterie a napájecí adaptér (8,7 V _{DC} , 1 A) 395-400 nm
Příkon:	11 W
Doba nabíjení baterie:	6,5 hodiny (vypnutý)
Kapacita baterie:	4,5 hodiny (při plném výkonu 10 W) 10 hodin (režim 3,3 W) 12,5 hodiny (úsporný režim)
Hmotnost:	1,1 kg
Rozměry:	(D) x (Š) x (V) 245 x 70 x 102 mm
Velikost goba:	Vnější: 25,8 mm Vnitřní: 19 mm Tloušťka: 0,2 mm
Pracovní pozice:	Jakákoliv bezpečná pozice

Poznámka: Specifikace a designová vylepšení této jednotky a tohoto návodu se mohou měnit bez předchozího písemného upozornění.

Vážený zákazníku,

Evropská unie přijala směrnici o omezení / zákazu používání nebezpečných látek. Tato směrnice, známá pod zkratkou ROHS, je v elektronickém průmyslu často diskutovaným tématem.

Kromě jiného omezuje použití šesti materiálů: Olovo (Pb), rtuť (Hg), šestimocný chrom (CR VI), kadmium (Cd), polybromované bifenylly jako samozhášecí přísady (PBB), polybromované difenylethery taktéž jako samozhášecí přísady (PBDE). Směrnice se vztahuje na téměř veškerá elektronická a elektrická zařízení, jejichž provozní režim souvisí s elektrickým nebo elektromagnetickým polem - ve zkratce: veškerá elektronika, která nás obklopuje v domácnosti nebo v práci.

Jakožto výrobci produktů značek AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional a ACCLAIM Lighting jsme povinni plnit požadavky ROHS směrnice. Proto jsme již dva roky před vstupem směrnice v platnost začali hledat alternativní materiály a výrobní postupy šetrné k životnímu prostředí.

Všechny naše produkty tak odpovídaly standardům Evropské unie ještě předtím, než směrnice ROHS začala platit. Díky pravidelným kontrolám a materiálovým testům můžeme zajistit, že námi používané komponenty vždy odpovídají ROHS a že výrobní proces je do míry, do jaké technologie dovolí, šetrný k životnímu prostředí.

Směrnice ROHS je důležitým krokem v oblasti ochrany našeho životního prostředí. Jako výrobci se proto cítíme povinni přispět naší částí.

OEEZ - Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

Každým rokem končí na smetištích po celém světě tuny elektronického odpadu, který škodí životnímu prostředí. V zájmu co nejlepší likvidace nebo obnovy elektronických součástí vydala Evropská unie směrnici OEEZ.

Systém OEEZ (Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních) lze srovnat se systémem „Green Spot“, který se používá již několik let. Výrobci musí přispět svým dílem k využití odpadu ve chvíli, kdy vypustí nový produkt. Peněžní zdroje získané touto cestou pak budou použity k vyvinutí společného systému hospodaření s odpadem. Tím lze zajistit profesionální a k životnímu prostředí šetrný program sběru a recyklace.

Jako výrobce se účastníme německého systému EAR a přispíváme svým dílem.

(Registrace v Německu: DE41027552)

Znamená to, že produkty značky AMERICAN DJ a AMERICAN AUDIO můžete zdarma zanechat na sběrných bodech a tyto produkty budou použity v rámci recyklačního programu. O produkty značky ELATION Professional, které využívají pouze profesionálové, se postaráme přímo my. Posílejte prosím produkty Elation na konci životnosti přímo nám, abychom je mohli profesionálně zlikvidovat.

Stejně jako ROHS, je i směrnice OEEZ důležitým příspěvkem k ochraně životního prostředí a jsme rádi, že můžeme pomoci ulehčit životnímu prostředí díky systému nakládání s odpady.

Rádi zodpovíme vaše dotazy a uvítáme vaše návrhy na adrese: info@americandj.eu

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Nizozemsko
www.americandj.eu