



American DJ
REFLEX LED
Pulse



Instrukcja Obsługi

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americandj.eu

Spis treści

WSTĘP	3
CHARAKTERYSTYKA.....	3
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI.....	3
INSTRUKCJE OGÓLNE.....	4
DZIAŁANIE	4
WYMIANA BEZPIECZNIKA	5
CZYSZCZENIE	5
USUWANIE USTEREK.....	5
SPECYFIKACJA	6
ROHS oraz WEEE	7

WSTĘP

Wypakowanie: Dziękujemy za zakup urządzenia świetlnego Reflex Pulse LED™ firmy American DJ®. Każdy egzemplarz urządzenia Reflex Pulse LED™ został gruntownie przetestowany, co jest gwarancją jego prawidłowego funkcjonowania. Przed rozpakowaniem należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w czasie transportu. W razie stwierdzenia uszkodzenia opakowania, należy dokładnie sprawdzić, czy nie nastąpiło uszkodzenie sprzętu oraz upewnić się, że wszystkie części konieczne do obsługi urządzenia przybyły w stanie nienaruszonym. W razie stwierdzenia usterek lub braku części, należy skontaktować się z bezpłatnym biurem obsługi klienta w celu uzyskania dalszych instrukcji. Prosimy o taki kontakt przed podjęciem decyzji o zwrocie urządzenia do sprzedawcy.

Wstęp: Reflex Pulse LED™ jest urządzeniem wytwarzającym unikalne efekty świetlne z wykorzystaniem podstawowych kolorów RGB (R = czerwony, G = zielony, B = niebieski). Urządzenie posiada dwie ruchome głowice, które pracują niezależnie od siebie oraz posiada funkcję strobowania. Reflex Pulse LED™ pracuje jedynie w trybie reakcji na dźwięk (Sound Active). W celu osiągnięcia lepszych efektów poprzez poprawienie widoczności projektowanej wiązki światła, należy użyć maszyny mgielnej lub dymu do efektów specjalnych.

Obsługa klienta: W razie jakichkolwiek problemów, prosimy o kontakt z zaufanym punktem sprzedaży American Audio. Istnieje również możliwość bezpośredniego kontaktu z nami. Można to zrobić poprzez naszą stronę internetową www.americandj.eu oraz pisząc na adres: support@americandj.eu.

Ostrzeżenie! Aby zapobiec lub zmniejszyć ryzyko porażenia prądem lub pożaru, nie włączaj urządzenia w warunkach deszczowych lub przy podwyższonej wilgotności powietrza.

Uwaga! Urządzenie nie zawiera żadnych elementów przeznaczonych do serwisowania przez użytkownika. Gwarancja na urządzenie traci ważność, jeśli użytkownik zdecyduje się na samowolną naprawę którejkolwiek części. Jeżeli jakaś część wymaga naprawy to należy się skontaktować z American DJ®.

PROSIMY o recycling opakowania, jeśli to możliwe.

CHARAKTERYSTYKA

- Dwie Poruszające Się Niezależnie od Siebie Głowice.
- Kompaktowa Obudowa High-Tech
- Zamontowany na Stałe Uchwyt do Zawieszenia.
- Mikrofon Wewnętrzny.
- Reaguje na Dźwięk.
- Diody LED o Bardzo Długim Czasie Życia (100 000 roboczogodzin).
- Użytkownik Wybiera Napięcie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Środki Ostrożności:

- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem lub pożaru, nie włączaj urządzenia w warunkach deszczowych lub przy podwyższonej wilgotności powietrza.
- Trzymaj urządzenie z dala od wody lub innych płynów.
- Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
- Nie próbuj usunąć lub wyłamać bolca uziemienia z wtyczki. Jego zadaniem jest zabezpieczenie przed porażeniem prądem i pożarem w wypadku zwarcia wewnątrz urządzenia.
- Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku wewnątrz budynku. Gwarancja na urządzenie straci ważność, jeśli zostanie ono użyte na dworze.

INSTRUKCJE OGÓLNE

Aby w pełni wykorzystać możliwości urządzenia, prosimy o przeczytanie instrukcji obsługi i zapoznanie się z podstawowymi funkcjami urządzenia. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi oraz sposobu konserwacji urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji obsługi w celu ponownego użycia.

DZIAŁANIE

Wstęp: Urządzenie Reflex Pulse LED™ firmy American DJ® wytwarza podwójny efekt Moonflower (ruchome kolorowe drobne wzory świetlne). Jest ono lekkie, ma niewielkie rozmiary i jest łatwe w obsłudze. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o DJach pracujących w kilku różnych miejscach, świetnie nadaje się do wykorzystania w klubach, na rolkowiskach, podczas koncertów oraz na wszystkich scenach wymagających małego, lekkiego i łatwego w obsłudze sprzętu oświetleniowego.

Zasilanie: Przed podłączeniem urządzenia do sieci należy upewnić się, że napięcie w sieci odpowiada napięciu, pod jakim pracuje urządzenie Reflex Pulse LED™ firmy American DJ®.

Ogólne Zasady Działania: Urządzenie Reflex Pulse LED™ pracuje samodzielnie w trybie reakcji na dźwięk (Sound Active) i nie wymaga użycia konsoli. Zostało ono złożone i przetestowane fabrycznie, więc jest gotowe do pracy zaraz po rozpakowaniu. Jako, że nie posiada ono włącznika/wyłącznika sieciowego, uruchamia się samoczynnie po włożeniu wtyczki do kontaktu. Dwa panele LEDowe rozpoczynają projekcję wcześniej zaprogramowanych pokazów wzorów świetlnych a lustra poruszają się w rytm muzyki dzięki wbudowanemu mikrofonowi. Poziom czułości na dźwięk jest ustawiony fabrycznie tak, aby zapewnić optymalne działanie urządzenia i nie może być zmieniony przez użytkownika. Panel środkowy służy do strobowania, które aktywujemy przełącznikiem Strobe On/Off znajdującym się na spodzie urządzenia. Strobowanie odbywa się losowo, niezależnie od rytmu muzyki. Jeżeli po włożeniu wtyczki do kontaktu diody LED nie emitują światła, należy sprawdzić bezpiecznik. Jeśli nie nastąpiło wybicie bezpiecznika, należy skontaktować się z biurem obsługi klienta w celu uzyskania dalszych instrukcji. Urządzenie posiada lekką obudowę i regulowany uchwyt mocujący.

WYMIANA BEZPIECZNIKA

Należy zlokalizować i odłączyć od urządzenia przewód zasilający. Oprawka bezpiecznika znajduje się wewnątrz gniazda zasilania urządzenia. Należy włożyć śrubokręt płaski do gniazda zasilania i delikatnie podważyć oprawkę bezpiecznika. Usuwamy spalony bezpiecznik i zastępujemy go nowym. Oprawka bezpiecznika ma wbudowaną dodatkową oprawkę na zapasowy bezpiecznik, więc nie należy pomylić bezpiecznika aktywnego z bezpiecznikiem zapasowym.

CZYSZCZENIE

Czyszczenie urządzenia: Z powodu mgły, dymu i kurzu należy regularnie czyścić soczewki wewnętrzne i zewnętrzne oraz lustro, aby uzyskać optymalną moc światła wyjściowego.

1. Do czyszczenia obudowy zewnętrznej używamy płynu do czyszczenia szkła oraz miękkiej ścierki.
2. Zewnętrzne przyrządy optyczne czyścimy płynem do czyszczenia szkła i miękką ścierką, co 20 dni.
3. Wewnętrzne przyrządy optyczne czyścimy płynem do czyszczenia szkła i miękką ścierką, co 30-60 dni.
4. Przed ponownym podłączeniem do prądu zawsze wytrzyj do sucha wszystkie części.

Częstotliwość czyszczenia uzależniona jest od środowiska, w którym sprzęt jest używany (np. dym, mgła, kurz, rosa). Przy częstym używaniu zalecane jest czyszczenie raz w miesiącu. Regularne czyszczenie przedłuży życie urządzenia i zapewni dobrą jakość wychodzącego światła.

USUWANIE USTEREK

Poniżej wypunktowano kilka wybranych problemów, na które może natknąć się użytkownik i sposób ich rozwiązania. Zanim użytkownik zdecyduje się na kontakt z nami, prosimy postąpić zgodnie z zamieszczonymi poniżej sugestiami. W przypadku usterek innych niż opisane poniżej, prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta.

Główce obracają się, lecz nie emitują światła:

1. Należy upewnić się, że urządzenie jest podłączone do standardowego gniazdka ściennego podającego wymagane przez urządzenie napięcie.

Główce nie obracają się a diody LED nie emitują światła:

1. Należy upewnić się, że urządzenie jest podłączone do standardowego gniazdka ściennego podającego wymagane przez urządzenie napięcie.
2. Należy sprawdzić, czy bezpiecznik zewnętrzny nie spalił się. Bezpiecznik znajduje się na dolnym panelu urządzenia. Wymiana bezpiecznika jest opisana powyżej.
3. Należy sprawdzić, czy kabel zasilania jest prawidłowo osadzony i czy jest napięcie w gniazdku ściennym.

SPECYFIKACJA

Model:	Reflex Pulse LED™
Napięcie*:	115V~60Hz / 230V~50Hz
Diody LED:	32 Czerwone, 30 Zielonych, 30 Niebieskich i 45 Białych (Strobowanie)
Zużycie Mocy:	27W
Kąt Rozwarcia Wiązki:	28° (Strobowanie 23°)
Bezpiecznik:	2A
Wymiary:	368mm (L) x 324mm (W) x 114mm (H)
Kolory:	RGBW (Czerwony, Zielony, Niebieski i Biały)
Waga:	5, 5 kg

Uwaga: Specyfikacje, ulepszenia konstrukcji urządzenia i obsługi mogą ulec zmianie bez wcześniejszego pisemnego powiadomienia.

Szanowni Klienci!

ROHS – Ważny wkład w ochronę środowiska

Unia Europejska wydała dyrektywę, której celem jest ograniczenie/zabronienie używania niebezpiecznych substancji. Ta regulacja, znana jako ROHS, jest przedmiotem wielu dyskusji w branży elektronicznej.

Zabrania ona między innymi używania sześciu substancji: ołowiu (Pb), rtęci (Hg), sześciowartościowego chromu (Cr VI), kadmu (Cd), polibromowego difenyłu (PBB) jako środka zmniejszającego palność, polibromowego eteru fenylowego (PBDE) jako środka zmniejszającego palność.

Dyrektywa ta dotyczy prawie wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych, których działanie wymaga pola elektrycznego lub elektromagnetycznego – krótko mówiąc całej elektroniki otaczającej nas w domu i pracy.

Jako producenci urządzeń marek AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional i ACCLAIM Lighting jesteśmy zobowiązani dostosować się do tej dyrektywy.

Dlatego już na dwa lata przed wejściem w życie dyrektywy ROHS rozpoczęliśmy poszukiwania alternatywnych, bezpiecznych dla środowiska naturalnego materiałów i procesów produkcyjnych.

Zanim dyrektywa ROHS weszła w życie wszystkie nasze produkty były już produkowane zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej. Dzięki regularnym audytom i testom materiałów nadal zapewniamy, że używane podzespoły ciągle odpowiadają wymaganiom tej dyrektywy, a produkcja, na ile pozwala na to stan techniki, przebiega w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

Dyrektywa ROHS jest ważnym krokiem w kierunku ochrony naszego środowiska naturalnego i przekazania go naszym potomkom.

My, jako producenci, czujemy się zobowiązani mieć w tym swój udział.

WEEE - Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych

Corocznie na wysypiskach śmieci na całym świecie lądują tysiące ton niebezpiecznych dla środowiska naturalnego podzespołów elektronicznych.

Aby zapewnić możliwie najlepszą utylizację i zużytkowanie podzespołów elektronicznych, Unia Europejska stworzyła dyrektywę WEEE.

System WEEE (Waste of Electrical and Electronical Equipment) jest porównywalny do używanego od lat systemu „Zielony Punkt”. Producent urządzeń elektronicznych musi czynnie uczestniczyć w przyszłej utylizacji produktu już na etapie wprowadzenia go do obrotu. Zebrane w ten sposób pieniądze są przeznaczone na rzecz wspólnego systemu utylizacji. W ten sposób zapewnione jest fachowe i zgodne z ochroną środowiska zbiórka oraz utylizacja starych urządzeń.

Jako producent jesteśmy częścią niemieckiego systemu EAR i pracujemy na jego rzecz. (rejestracja w Niemczech: DE41027552)

W przypadku urządzeń marek AMERICAN DJ i AMERICAN AUDIO oznacza to, że mogą je Państwo bezpłatnie oddać w punktach zbiórek i zostaną one tam wprowadzone do procesu recyklingu. Urządzenia marki ELATION professional, które przeznaczone są jedynie do użytku profesjonalnego, są utylizowane bezpośrednio przez nas. Prosimy o przesłanie ich bezpośrednio do nas po ich zużyciu, abyśmy mogli zająć się ich właściwą utylizacją.

Tak jak wspomniana wcześniej dyrektywa ROHS, tak i WEEE jest ważnym działaniem na rzecz ochrony środowiska, a my chętnie pomagamy dbać o naturę poprzez właściwą utylizację.

Chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania oraz sugestie.

Kontakt: info@americandj.eu

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americandj.eu