

Sluchátka HP 200, HP 500 a HP 700 Návod k obsluze



VAROVÁNÍ: Nadměrná hlasitost poškozuje sluch!

Zapojení a provoz sluchátek

- Zapojte kabel pomocí konektoru do sluchátek
- Nastavte ovládání hlasitosti sluchátek na nejnižší, nebo nulovou hodnotu
- Připojte kabel od sluchátek ke zvukovému zařízení (mixážní pult, hi-fi věž, mp3 přehrávač apod.)
- Nasadte sluchátka na hlavu (ušník označený písmenem „L“ patří na levé ucho, ušník označený písmenem „R“ patří na pravé ucho)
- Zapněte přehrávání zvuku

Bezpečnostní pokyny.

Zabraňte styku s vodou. Nevystavujte sluchátka teplu, vlhku, dlouhodobému působení slunečního svitu. Vyvarujte se prašných prostředí. Nedeformujte a neupravujte sluchátka.

V případě prodření, nebo jiného poškození, izolace přívodního kabelu sluchátka nepoužívejte! Veškeré opravy svěřte odbornému servisu.