



American DJ
**MINI
TRI BALL**



POKYNY NA POUŽITIE

A.D.J .Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468EW Kerkrade
The Netherlands
www.americandj.eu

Obsah

ÚVOD	3
VŠEOBECNÉ POKYNY	3
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA	3
PREVÁDZKA	4
ČISTENIE	5
ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV	5
PARAMETRE:.....	6
ROHS a WEEE	7
POZNÁMKY	7

Vybalenie:

Ďakujeme vám za to, že ste si zakúpili zariadenie Mini Tri Ball™ od spoločnosti American DJ®. Každé zariadenie Mini Tri Ball™ bolo dôkladne testované a bolo dodané v dokonale prevádzkyschopnom stave. Starostlivo skontrolujte dodací obal na škody, ku ktorým mohlo dôjsť počas prepravy. Ak obal vyzerá byť poškodený, starostlivo skontrolujte, či váš prehrávač nie je poškodený a skontrolujte, či všetky príslušenstvá, nevyhnutné pre prevádzku prehrávača boli zaslané nepoškodené. V prípade zisteného poškodenia, alebo v prípade chýbajúcich častí prosím kontaktujte naše bezplatné zákaznícke číslo ohľadom ďalších pokynov. Nevracajte túto jednotku vášmu predajcovi bez toho, aby ste najprv kontaktovali zákaznícku podporu.

Zákaznícka podpora: Pokiaľ sa stretnete s akýmkoľvek problémami, kontaktujte prosím vašu dôveryhodnú predajňu American Audio.

Tak isto ponúkame možnosť priameho kontaktovania: Môžete nás kontaktovať cez našu webovú stránku www.americandj.eu alebo cez email: support@americandj.eu

Upozornenie! Aby ste predišli alebo znížili riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiarom, nevystavujte túto jednotku dažďu alebo vlhkosti.

Pozor! Táto jednotka neobsahuje žiadne časti, ktorých údržbu by mohol vykonávať užívateľ. Nepokúšajte o žiadne opravy, pokiaľ tak urobíte, zneplatníte záruku z výroby. V nepravdepodobnom prípade, keby si vaša jednotka vyžadovala servis, kontaktujte prosím spoločnosť American DJ.

Pokiaľ je to možné, RECYKLUJTE prosím obal.

Bezpečnostné pokyny: Táto jednotka môže vypáliť poistky, ak sa dosiahne maximálna alokovaná záťaž 2 ampére. Pokiaľ je potrebné vymeniť poistku, vždy vymeňte poistku za presne taký istý typ, aký tam bol predtým, pokiaľ ste nedostali iný pokyn od oprávneného servisného technika spoločnosti American DJ®. Použitie iného typu poistky, ako toho, čo sa odporúča, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom a zrušiť záruku výrobcu.

VŠEOBECNÉ POKYNY

Aby ste optimalizovali výkonnosť tohto výrobku, prečítajte si prosím starostlivo tieto pokyny na prevádzku, aby ste sa oboznámili so základnými operáciami tejto jednotky. Tieto pokyny obsahujú dôležité bezpečnostné informácie, týkajúce sa použitia a údržby tejto jednotky. Tento manuál skladujte spolu s jednotkou, pre budúce použitie.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Skontrolujte, že miestna napájacia zásuvka zodpovedá požadovanej jednotke pre vaše napätie.
- Nepokúšajte sa odstraňovať alebo vylamovať zemniaci kolík z elektrického kábla. Tento kolík sa používa na zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom a požiaru v prípade vnútorného skratu
- Za žiadnych okolností neodstraňujte horný kryt. Vnútri nie sú žiadne časti, ktorých údržbu by mohol vykonávať užívateľ.
- *• Túto jednotku nikdy nezapájajte do balíka stlmovača.
- Vždy namontujte túto jednotku na mieste, kde je zabezpečená vhodná ventilácia. Medzi týmto zariadením a stenou nechajte asi 6" (15 cm) medzeru.
- Aby ste predišli alebo znížili riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiarom, nevystavujte túto jednotku dažďu alebo vlhkosti.
- Táto jednotka je určená iba na použitie vnútri, použitie tejto jednotky vonku zruší všetky záruky.
- Počas dlhých období nepoužívania odpojte hlavné napájanie jednotky.
- Vždy namontujte túto jednotku bezpečným a stabilným spôsobom.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Ochrana napájacieho kábla – Napájacie káble by mali byť smerované tak, aby sa cez ne nechodilo, alebo by mohli byť pritlačené alebo založené, pričom venujte zvláštnu pozornosť káblom pri zástrčkách, bežným zásuvkám a bodu, kde vychádzajú zo zvukového pultu.

- Čistenie – zariadenie by sa malo čistiť iba podľa odporúčania výrobcu.
- Zariadenie by malo byť opravené kvalifikovaným personálom, keď:
 - A. Napájací kábel alebo zástrčka bola poškodená.
 - B. Na zariadenie padli nejaké predmety, alebo sa naň rozliala nejaká tekutina.
 - C. Zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vode.
 - D. Zariadenie nepracuje normálne alebo vykazuje značnú zmenu výkonu.

PREVÁDZKA

Napájanie: Pred zasunutím vašej jednotky do napájania, skontrolujte, či zdroj napätia vo vašej oblasti vyhovuje príslušnému napätiu pre vaše zariadenie American DJ® Mini Tri Ball.™ je vyhotovené vo verziách 120 V a 220 V. Pretože napätie vodiča sa môže meniť od jednej udalosti po druhú, dávajte si pozor, aby ste vaše zariadenie zasunuli do zásuvky so zhodným napätím predtým, než sa ho pokúsite uviesť do prevádzky.

Všeobecná prevádzka:

Jednoduchosť! Jednoducho toto zariadenie zapojte do zásuvky a sledujte ako pracuje. Toto zariadenie je určené na prevádzku ako samostatná zvukovo aktívna jednotka, nie je potrebný regulátor. Bola testovaná a nie je potrebná žiadna montáž. Zariadenie Mini Tri Ball™ je pripravené na zasunutie do zásuvky. Nemá žiadny spínač, po zasunutí jednotky do zásuvky sa jednotka rozsvieti a začne sa pomaly otáčať v jednom smere.. Pokiaľ sa nič neotáča a nič nesvieti, skontrolujte poistku. Pokiaľ je poistka dobrá, kontaktujte prosím naše bezplatné číslo zákazníckej podpory ohľadom ďalších pokynov. Nevracajte túto jednotku vášmu predajcovi bez toho, aby ste najprv kontaktovali zákaznícku podporu.

Prevádzkové režimy:

Prepnite do polohy „I“: REŽIM 1 – v tomto režime sa bude kupola bude nepretržite otáčať, bez ohľadu na prítomnosť zvuku. Farby a strobovací efekt budú na zvuk reagovať.

Prepnite do statickej polohy „0“: Režim 2 – v tomto režime zostane kupola statická a farby a strobovací efekt budú reagovať na zvuk.

Prepnite do zvukovo aktívnej polohy „II“: Režim 3 – v tomto režime kupola, farby a strobovací efekt bude reagovať na zvuk. Všimnite si prosím, že poklepanie na jednotku, ani vysokofrekvenčné zvuky nemusia spustiť jednotku, jednotka je navrhnutá tak, aby reagovala na nízke frekvencie (bas). Tak isto si všimnite, že citlivosť na hudbu je vopred nastavená vo výrobe a nemusí sa dať zmeniť alebo prispôbiť. Jednotka sa zastaví po 10 sekundách, ak nie je prítomný žiadny zvuk.

ČISTENIE

Čistenie zariadenia:

Kvôli zbytkom hmly, dymu a prachu je potrebné pravidelne čistiť, aby sa optimalizoval svetelný výstup.

1. Na utretie vonkajšieho krytu použite normálny čistiaci prostriedok na sklo a mäkkú látku.
2. Použite malú kefkú a normálny čistiaci prostriedok na sklo s mäkkou látkou na utretie vnútorného krytu a vyčistite chladiace otvory každých 30 – 60 dní.
3. Vždy si dávajte pozor, aby ste úplne vysušili všetky časti pred zasunutím jednotky do zásuvky.
4. Časté čistenie predĺži životnosť lampy a zaisťí spoľahlivosť zariadenia.

Frekvencia čistenia závisí od prostredia, v ktorom zariadenie pracuje (t.j. dym, zbytky hmly, prach, rosa). V prípade ťažkých podmienok odporúčame čistenie každý mesiac. Pravidelné čistenie zaisťí dlhú životnosť a ostrý výstup lúča.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Odstraňovanie problémov:

Dole je uvedených niekoľko spoločných problémov a riešení, ktoré by ste mali vyskúšať predtým, než kontaktujete podporu zákazníkov.

jednotka sa neotáča a LEDka sa nezapínajú;

1. Dávajte si pozor, že ste jednotku pripojili do vhodnej nástennej zásuvky.
2. Skontrolujte, či nie je vypálená externá poistka. Poistka je umiestnená na zadnom paneli jednotky.
3. Skontrolujte, či je napájací kábel správne uložený do zásuvky.
4. Skontrolujte, či je vaša hlavná napájacia zásuvka pod napätím.

PARAMETRE:

Model:	MINI TRI BALL™
Napätie*:	120V/60Hz
LEDKY:	<i>2 x 9W 3-v-1 LEDky</i>
Rozmery:	9" (D) x 7,67" (Š) x 7,45" (V)
Farby:	viacnásobný
Uhol lúča:	180 stupňov
Rotácia gule:	15RPM
Hmotnosť:	2,5 Lbs./1,14 Kg.
Príkon:	13W
Poistka:	1 Amp
Ventilation:	vzduchom chladené
* Napätie je prednastavené vo výrobe a nedá sa zmeniť	

Všimnite si prosím: Špecifikácie a zlepšenia konštrukcie tejto jednotky a tohto návodu podliehajú zmenám bez predchádzajúceho písomného ohlásenia.

Drahý zákazník,

Veľký príspevok pri zachovaní životného prostredia

Európska únia prijala smernicu pri obmedzení / zákaze používania nebezpečných látok. Táto smernica, uvádzaná ako ROHS je často diskutovanou témou v elektronickom priemysle.

Okrem iného, obmedzuje použitie šiestich materiálov: Olovo (Pb), Ortuť (Hg), šesťmocný chróm (CR VI), kadmium (Cd), polybromátované bifenyly ako spomaľovač horenia (PBB), polybromidované difenyly sú tak isto spomaľovačmi horenia (PBDE). Smernica platí pre takmer všetky elektronické a elektrické zariadenia, ktorých prevádzkový režim obsahuje elektrické alebo elektromagnetické polia – v krátkosti: Každý druh elektroniky, ktoré máme okolo seba v domácnosti alebo v práci.

Ako výrobcovia výrobkov značiek **AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional a ACCLAIM Lighting, sme povinní vyhovieť smernici RoHS.** Preto už dva roky pred zavedením smernice sme začali hľadať alternatívne materiály a výrobné procesy, ktoré šetria životné prostredie.

Takže dávno predtým, než začala platiť smernica RoHS, všetky naše výrobky boli vyrábané tak, aby vyhovovali normám Európskej únie. Pri pravidelných auditoch a testoch materiálov stále môžeme zaistiť, aby komponenty, ktoré používame, vždy vyhovovali RoHS a že výrobný proces, pokiaľ to technológia umožňuje, šetrí životné prostredie.

Smernica ROHS je dôležitým krokom pri ochrane nášho životného prostredia. My, ako výrobcovia sa cítime zaviazaní, aby sme v tomto smere prispeli.

WEEE – Likvidácia elektrických a elektronických zariadení

Každý rok končia na skládkach tony elektronických komponentov, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie. Na zaistenie najlepšej novej likvidácie alebo recyklácie elektronických komponentov, Európska únia prijala smernicu WEEE.

Systém WEEE (Likvidácia elektrických a elektronických zariadení) sa dá porovnať so systémom „Green Spot“, ktorý sa už niekoľko rokov používa. Výrobcovia musia prispieť k recyklácii odpadu v okamihu, kedy výrobok uvoľnia do predaja. Finančné zdroje, ktoré sú takto získané budú použité na vyvinutie spoločného systému odpadového hospodárstva. Preto dokážeme zaistiť profesionálny a voči životnému prostrediu šetrný program likvidácie a recyklácie.

Ako výrobcovia, sme súčasťou nemeckého systému EAR a prispievame do neho.

(Registrácia v Nemecku: DE41027552)

To znamená, že výrobky spoločností AMERICAN DJ a AMERICAN AUDIO je možné bezplatne nechávať v zberných bodoch a použijú sa v recyklačnom programe. Produkty spoločnosti ELATION Profesional, ktoré využívajú iba profesionáli, budeme spracovávať my. Pošlite prosím výrobky Elation priamo nám, keď uplynie ich životnosť, aby sme ich mohli profesionálne zlikvidovať.

Ako vyššie uvedené ROHS, smernica WEEE je dôležitým príspevkom k ochrane životného prostredia a sme radi, že môžeme vyčistiť životné prostredie pomocou tohto systému likvidácie.

Veľmi radi odpovieme na vaše otázky a vaše návrhy sú vítané na: info@americandj.eu

A.D.J .Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468EW Kerkrade
The Netherlands
www.americandj.eu